

Drucksache Nr. Ausgabe-Nr. Datum

6159924940_DE 02 07.2020

CVI3 Tightening Controllers

Konfigurationsanleitung



Modell	Artikelnum- mer
CVI3 Essential	6159326950
CVI3 Function	6159326900
CVI3 Function eSTOP	6159326930
CVI3 Vision	6159326910
CVI3 Vision eSTOP	6159326940
TWINCVI3	6159326970
	6150326080
∆ WARNUNG	
Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Anwe	isungen.
Die Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise und kann zu Stromschlägen, Bränden und/oder schw	Anweisungen veren Personen-

schäden führen. Bewahren Sie alle Warnhinweise und Anweisungen zur künftigen Verwendung auf.

Inhaltsverzeichnis

Einführung	4
Vor dem Starten lesen	4
Über das Konfigurationshandbuch	4
Konfigurationsübersicht	5
Liste der Bildschirme	5
CVI3 Essential / CVI3 Function	5
CVI3 Vision / TWINCVI3	6
Verwendung der Schaltflächen und Symbole	6
CVI3 Essential / CVI3 Function	6
CVI3 Vision / TWINCVI3	7
Anpassen der Allgemeinen Einstellungen	7
Änderung der Sprache	7
Synchronisieren von Datum und Uhrzeit	8
Einstellen des Steuerungstons	8
Festlegen der Einheiten für Drehmoment und Drehzahl	8
Einstellen der Zeitverzögerung für die Hintergrundbeleuchtung	9
Ändern der IP-Adresse	9
Schnelle Auswahl einer Netzwerkschnittstelle (CVI3-Controller)	9
Ändern des Betriebsmodus des TWINCVI3	9
Erste Schritte	. 11
Haftung	. 11
Ausführen eines Pset mit CVI3 Essential / CVI3 Function	. 11
Auswahl eines Pset	. 11
Anzeigen des letzten Ergebnisses	. 11
Anzeige weiterer Ergebnisse	. 13
Anzeige der Ergebnisse im Vollbildmodus	. 13
Ausführen eines Pset mit CVI3 Vision oder TWINCVI3	. 14
Einstellung des Betriebsmodus auf Pset	. 14
Auswahl der Quelle, die Pset startet	. 14
Anlegen eines Pset	. 14
Ausführen des Pset	. 16
Anzeigen von Kurven	. 18
Ausführen eines Montageprozesses mit CVI3 Vision oder TWINCVI3	. 19
Einstellung des Betriebsmodus auf Montageprozess	. 19
Auswahl der Quelle, die Pset startet	. 20
Anlegen eines Montageprozesses	. 20
Ausführen des Montageprozesses	. 21
Änderungen am laufenden Montageprozess	. 23
Anzeigen von Ergebnissen mit CVI3 Vision oder TWINCVI3	. 24
Ergebnisüberwachung mit CVIMONITOR	. 26
Ergebnis in Echtzeit	. 26
Ergebniskurven	. 27
Detaillierte Informationen zu einem Ergebnis	. 27
Ergebnisverlauf	. 28



Eigenschaften	29
Kalibrierung des Steuerungsbildschirms	29
Verwalten des Speichers	29
Überwachung Ihres Systems mithilfe der Benutzerinformationen	30
CVI3 Essential / CVI3 Function	30
CVI3 Vision / TWINCVI3	30
Überwachung von Werkzeugen	31
Abrufen von Werkzeuginformationen	31
Überwachung der Werkzeugtemperatur	32
Überwachung der Werkzeugzähler	33
Überwachung des Werkzeugkalibrierstatus	33
Einrichten des Feldbus	34
Einrichten des internen E/A-Anschlusses (24V)	34
Überwachung von E/A mit CVIMONITOR	35
Anzeige von Benutzerprotokollen mit CVIMONITOR	36
Verwendung von CVILOGIX	36
CVI3 Essential / CVI3 Function	36
CVI3 Vision / TWINCVI3	37
Auswahl der Quelle, die Pset startet	38
Referenzen	39
Liste der Benutzerinformationen	39
Liste der systembezogenen Benutzerinformationen	39
Liste der werkzeugbezogenen Benutzerinformationen	50
Logikeingang	53
Allgemeine Befehle	53
Werkzeugbefehle	55
Pset-Befehle	57
Befehle für Montageprozess	58
Externer Eingang	58
Stecknussmagazin	59
Befehle für Kundenprotokoll	59
CVILOGIX	59
Logikausgang	59
Allgemeiner Status	59
Werkzeugstatus	60
Pset-Status	63
Montageprozessstatus	65
Externer Ausgang	66
Stecknussmagazin	67
Kundenprotokollstatus	67
CVILOGIX	67
Sonstiges	67



Einführung

Vor dem Starten lesen

Am Arbeitsplatz wurde folgende Ausrüstung installiert:

- Anziehwerkzeuge, Zubehör, Ein-/Ausgänge und externe Peripheriegeräte wurden installiert und mit den Verschraubungsprodukten verbunden.
- CVI CONFIG wurde auf dem Computer installiert.

Über das Konfigurationshandbuch

Diese Anleitung beschreibt die Einrichtung der folgenden Controller:

- CVI3 Essential
- CVI3 Function
- CVI3 Vision
- TWINCVI3

Ē

Diese Anleitung beschreibt, wie Sie das System einrichten und grundlegende Verschraubungsvorgänge durchführen.

Sehen Sie sich für **fortgeschrittene** Themen bitte das Benutzerhandbuch von **CVI CONFIG** an (Drucksache: 6159939221) verfügbar unter <u>https://www.desouttertools.com/resource-centre</u>.

Es gibt zwei Arten von Verschraubungsvorgängen: Pset und Montageprozess. Die Verschraubungsstrategie ist standardmäßig **Drehmoment und Winkel**.

Ein Pset wird durch dieses Symbol angezeigt.

Ein Pset ist ein Verschraubungsvorgang, der einen oder mehrere Schritte kombiniert, wobei jeder Schritt eine Funktion darstellt.

Das Werkzeug führt die Schritte nacheinander in der festgelegten Reihenfolge aus. Der Inhalt der Schritte sowie die Reihenfolge können jederzeit verändert werden.

(i) Dies Minimum für den Betrieb des Werkzeugs ist 1 Pset, das 1 Schritt enthält.

Ein Montageprozess wird üblicherweise als AP bezeichnet und durch dieses Symbol angezeigt.

Der bei Produkten oder Systemen verfügbare Montageprozess umfasst die Ausführung eines Pset für eine bestimmte Wiederholungszahl oder eine unbegrenzte Anzahl. Diese Funktion nennt sich **Charge**.



Konfigurationsübersicht

Liste der Bildschirme

CVI3 Essential / CVI3 Function

Wenn die Steuerung eingeschaltet wird, wird dieser Startbildschirm angezeigt.



Das **Stopp-**Symbol zeigt an, dass das Werkzeug gesperrt ist. Die Steuerung wartet auf die Auswahl eines Pset, um das Werkzeug zu starten.



Für Zugriff auf weitere Bildschirme drücken Sie diese Taste.





CVI3 Vision / TWINCVI3

Wenn die Steuerung eingeschaltet wird, wird dieser Startbildschirm angezeigt.



Das **Stopp**-Symbol zeigt an, dass das Werkzeug gesperrt ist. Die Steuerung wartet auf die Auswahl eines Pset, um das Werkzeug zu starten.



Tippen Sie auf dieses Symbol, um das Hauptmenü aufzurufen.

Results	Configuration
Maintenance	
Main	
Main	menu
	>



K)

Anzeige der Ergebnisse und Kurven

Einrichten der Steuerung, des Werkzeugs und der Verschraubungsprozesse (Pset und Montageprozess)

Einrichtung der E/A, Verwalten des Speichers, Kalibrieren des Bildschirms Anzeige der Werkzeugeigenschaften Verwalten des ePOD Anzeige des Protokolls der Benutzerinfos Anzeige der Firmwareversion
Verlassen und zurück zum Startbildschirm

Abbrechen der letzten Aktion und zurück zum vorherigen Bildschirm

(i) Namen können bis zu 40 Zeichen enthalten. Kommentare können bis zu 100 Zeichen enthalten.

Verwendung der Schaltflächen und Symbole

CVI3 Essential / CVI3 Function

Esc Aufrufen des Startbildschirms ohne Speichern beenden



	bestätigen
\bigcirc / \heartsuit	navigieren
$\bigcirc_{/}$	ändern
8	Pset-Symbol
	Montageprozess-Symbol
?	Das System wartet auf einen Befehl.
	Wählen Sie einen Pset oder Montageprozess aus.
@	Das Werkzeug ist verriegelt.
	Wählen Sie einen Pset oder einen Montageprozess aus.
മ്	Das Fenster wird entriegelt.
8	Das Fenster wird verriegelt. Die Funktion "Zugriffsmanager" wurde aktiviert.

CVI3 Vision / TWINCVI3

	Anzeige des Hauptmenüs
	Zugriff auf verschiedene Ansichten zur Anzeige der Ergebnisse
0	Anzeige der ausgewählten Pset
0	Anzeige des ausgewählten Montageprozesses
STOP	Anzeige der Ursache für die Werkzeugsperre
	Verlassen und zurück zum Startbildschirm
5	Abbrechen der letzten Aktion und zurück zum vorherigen Bildschirm
V	bestätigen
	Speichern
λ →	Ohne Speichern beenden
	Diese Schraubstation verwaltet ein kabelgebundenes Werkzeug.
	Diese Schraubstation verwaltet ein kabelloses Werkzeug.
	Das Fenster wird entriegelt.
	Das Fenster wird verriegelt. Die Funktion "Zugriffsmanager" wurde aktiviert.
	Navigieren Ändern der Auswahl
◀ / 🚩	

Anpassen der Allgemeinen Einstellungen

Änderung der Sprache

Die Standard-Spracheinstellung ist English.



CVI3 Essential / CVI3 Function

- 1. Drücken Sie im Startbildschirm Escape, um in den Bildschirm Steuermodus aufzurufen.
- Drücken Sie die Eingabetaste, bis Sie zum Bildschirm Service gelangen. Drücken Sie die Pfeiltasten Auf oder Ab, bis Sie zum Bildschirm Sprache gelangen.
- Drücken Sie die Pfeiltasten Links oder Rechts. Der Name der Sprache blinkt. Wählen Sie die Sprache.
- 4. Drücken Sie zur Bestätigung die Eingabetaste.

CVI3 Vision und TWINCVI3



Tippen Sie auf dieses Symbol, um das Hauptmenü aufzurufen.

Tippen Sie auf Konfiguration / Steuerung / Benutzerschnittstelle / Sprache.

Wählen Sie die gewünschte Sprache durch Tippen auf den Bildschirm oder mit den Pfeiltasten aus.

Bestätigen Sie die Auswahl.

Synchronisieren von Datum und Uhrzeit

Mit dieser Funktion werden Datum und Uhrzeit innerhalb der Controller und der Software synchronisiert, um sicherzustellen, dass die Verschraubungsergebnisse mit dem richtigen Datum und der richtigen Zeit gespeichert werden.

Wählen Sie das Format für Datum und Uhrzeit aus.

TT/MM/JJ hh:mm:ss JJ/MM/TT hh:mm:ss MM/TT/JJ hh:mm:ss

Wählen Sie die Quelle aus, anhand derer das Datum und die Uhrzeit im Controller synchronisiert werden. Zum Beispiel: Wenn **Synchronisationsquelle** auf **CVI CONFIG** gesetzt ist, werden Datum und Uhrzeit des Controllers während der Datenübertragung von der Software an den Controller aktualisiert.

- Keine
- CVI CONFIG
- CVINET WEB
- Feldbus
- Ethernet-Protokoll
- Server-NTP: Server-Adresse eingeben.
- Toolsnet

Öffnen Sie in CVI3 Essential / CVI3 Function **Konfiguration > Service > Datum** und verwenden Sie die Auf- und Ab-Pfeile, um das aktuelle Datum zu ändern. Gehen Sie zum Ändern der Uhrzeit genauso vor.

Öffnen Sie in CVI3 Vision und TWINCVI3 Konfiguration > Controller > Benutzeroberfläche > Datum und Uhrzeit, treffen Sie Ihre Auswahl und tippen Sie zum Bestätigen auf Speichern.

Einstellen des Steuerungstons

Wenn diese Funktion aktiviert ist, ertönt bei jedem Tastendruck ein Signalton.

Öffnen Sie in CVI3 Essential / CVI3 Function **Konfiguration** / **Service** / **Piepton** und verwenden Sie die Auf- und Ab-Pfeile, um den Piepton zu deaktivieren oder zu aktivieren.

Öffnen Sie in CVI3 Vision und TWINCVI3 Konfiguration / Controller / Benutzeroberfläche / Anzeige und aktivieren oder deaktivieren Sie Keypad-Piepton aktiviert.

Festlegen der Einheiten für Drehmoment und Drehzahl

Wählen Sie die Einheiten entsprechend Ihrer Wünsche.

Folgende Drehmomenteinheiten sind verfügbar: Nm, ft lb, in lb, kg m, kg cm, oz in.

Folgende Drehzahleinheiten sind verfügbar: rpm oder ein Prozentsatz der maximalen Werkzeugdrehzahl.



Einstellen der Zeitverzögerung für die Hintergrundbeleuchtung

(i) Diese Funktion steht nur für CVI3 Vision und TWINCVI3 zur Verfügung. Standardmäßig wird der Bildschirm nach 2 Minuten abgeschaltet. Tippen Sie auf den Bildschirm, um ihn zu aktivieren.

Wechseln Sie zu Konfiguration / Steuerung / Benutzerschnittstelle / Anzeige.

Setzen oder entfernen Sie das Häkchen bei Hintergrundbeleuchtung automatisch aus, um die Funktion zu aktivieren oder deaktivieren.

Tippen Sie auf Zeitverzögerung für Hintergrundbeleuchtung und legen Sie eine Zeit zwischen 1 und 60 Minuten fest.

Tippen Sie zur Bestätigung auf Speichern.

Ändern der IP-Adresse

Im Lieferzustand lauten die IP-Adressen der Controller wie folgt.

für Netzwerk 1 (oder Ethernet 1)	192.168.5.212
für Netzwerk 2 (oder Ethernet 2)	192.168.6.212

Die Subnetzmaske ist standardmäßig 255.255.255.0.

Öffnen Sie in CVI3 Essential / CVI3 Function **Konfiguration** / **Netzwerk** und verwenden Sie die Auf- und Ab-Pfeile, um die IP-Adresse zu ändern. Ändern Sie die Subnetzmaske auf die gleiche Weise, falls erforderlich.

Öffnen Sie in CVI3 Vision und TWINCVI3 **Konfiguration / Controller / Peripheriegeräte / Netzwerk**, wählen Sie die Netzwerkkonfiguration aus und ändern Sie die IP-Adresse entsprechend. Ändern Sie die Subnetzmaske, falls erforderlich. Geben Sie einen Namen für jedes Netzwerk ein. Tippen Sie zur Bestätigung auf **Speichern**.

Schnelle Auswahl einer Netzwerkschnittstelle (CVI3-Controller)

Wechseln Sie zur Baumansicht. Wählen Sie das Produkt aus.

Wechseln Sie zur oberen Werkzeugleiste.



Rechtsklicken Sie auf dieses Symbol, um die Schnittstelle auszuwählen.

Wählen Sie aus:

- Ethernet 1
- Ethernet 2 (falls definiert)
- Vorderseite

Ändern des Betriebsmodus des TWINCVI3

TWINCVI3 kann 2 Werkzeuge verwalten, gesteuert über 1 oder 2 Schraubstationen, je nachdem, ob der Betriebsmodus **synchron** oder **asynchron** ist.

Der Betriebsmodus ist entsprechend der Anwendung zu wählen.

Standardmäßig ist die Steuerung im asynchronen Modus.

(i) Es wird dringend empfohlen, auszuwählen, in welchem Modus die Steuerung zu Beginn der Einrichtung ausgeführt wird.

Im asynchronen Modus gibt es 2 Schraubstationen. Beide Werkzeuge können gleichzeitig starten. Verschraubungsergebnisse sind unabhängig.

Im synchronen Modus gibt es 1 Schraubstation. Beide Werkzeuge starten zusammen (gemeinsames "Start"-Signal). Die Schraubstufen eines jeden Werkzeugs können synchronisiert werden. Das Schraubergebnis hängt vom Ergebnis beider Werkzeuge ab.

Rufen Sie den Startbildschirm auf.



Tippen Sie auf dieses Symbol, um das Hauptmenü aufzurufen.



Tippen Sie auf **Konfiguration** > **Schraubstation**.





Soll auf den synchronen Betriebsmodus gewechselt werden, wählen Sie die zweite Schraubstation aus und tippen Sie auf dieses Symbol.

Soll zurück in den asynchronen Modus gewechselt werden, tippen Sie zum Hinzufügen der zweiten Schraubstation auf dieses Symbol.



Tippen Sie dieses Symbol an, um zu speichern.



Erste Schritte

Haftung

Viele Ereignisse in der Arbeitsumgebung können sich auf die Verschraubung auswirken und bedürfen einer Validierung der Ergebnisse. In Übereinstimmung mit den geltenden Standards und/oder Vorschriften sind das installierte Drehmoment und die Drehrichtung nach einem Ereignis zu überprüfen, das sich auf die Verschraubung auswirken kann. Zu solchen Ereignissen zählen unter anderem:

- Erstinstallation des Werkzeugsystems
- Änderung von Chargen, Bolzen, Schrauben, Werkzeugen, Software, Konfiguration oder Umgebung
- Änderung von Druckluft- oder Elektroanschlüssen
- · Änderung von Linienergonomie, Prozessen, Qualitätsverfahren und -praktiken
- Bedienerwechsel
- Andere Änderungen, die sich auf das Ergebnis der Verschraubung auswirken

Die Prüfung muss:

- Sicherstellen, dass die gemeinsamen Bedingungen sich nicht aufgrund von Ereignissen geändert haben.
- Nach der Erstinstallation, Wartung oder Reparatur der Anlage erfolgen.
- Mindestens einmal pro Schicht oder in einem anderen geeigneten Intervall erfolgen.

Ausführen eines Pset mit CVI3 Essential / CVI3 Function

(i) Nutzen Sie CVI CONFIG, um Psets zu erstellen und die Konfiguration an die Steuerung zu übertragen.

Auswahl eines Pset

Rufen Sie den Startbildschirm auf.



Das Fragezeichen zeigt an, dass das System auf die Auswahl eines Pset wartet. Das Werkzeug ist verriegelt.

Drücken Sie die Pfeiltasten Links oder Rechts. Das Fragezeichen blinkt.

Ändern Sie die Zahl mit den Pfeiltasten Auf und Ab. Drücken Sie zur Bestätigung die **Eingabetaste**.

A WARNUNG Verletzungsgefahr

Aufgrund des Anstiegs der resultierenden Kraft proportional zum Anzugsdrehmoment besteht die Gefahr schwerer Körperverletzungen des Bedieners infolge eines unerwarteten Verhaltens des Werkzeugs.

► Achten Sie darauf, dass das Werkzeug in einwandfreiem Zustand und das System korrekt programmiert ist.

Setzen Sie das Werkzeug zum Verschrauben auf den Schraubfall.

Drücken Sie den Werkzeugauslöser, um den ausgewählten Pset zu starten.

Anzeigen des letzten Ergebnisses



Pset 01 wurde gerade ausgeführt. Der Bericht wird angezeigt: OK.

Mit den Pfeiltasten Auf und Ab können Sie die Anzeige wechseln.





Es werden Moment- und Winkelwert angezeigt.

Der Trend wird angezeigt.

Die Detailmeldung steht zur Verfügung. Drücken Sie zum Anzeigen die **Eingabetaste**.

Ergebnisnummer Berichtsstatus Datum und Uhrzeit

Pset-Nummer

Schrittnummer Ursache für Stopp Mit den Pfeiltasten **Links** und **Rechts** können Sie durch die Meldung scrollen.

Beschreibung der Symbole

ž	Der letzte Schritt wurde ausgeführt.
žr	Der Pset wurde vor dem letzten Schritt gestoppt.
IO	Die Verschraubung ist erfolgreich.
n.i.O.	Die Verschraubung ist fehlerhaft.

Tab. 1: Allgemein

0 _f	Drehmoment
0	Zeit
5	Gesamtzeit
\$	Spitzenstrom Aus
6±	Drehmomentanstieg
α	Winkel
Υ.	Gesamtwinkel
t x	Zweiter Teilwinkel 1
ళ	Zweiter Teilwinkel 2
tx.	Einschraubwinkel

Tab. 2: Überwachung



*<	Das Drehmoment liegt unter der Moment-Untergrenze.
⋧≻	Das Drehmoment liegt über der Moment-Obergrenze.
≪<	Der Winkel liegt unter der Winkel-Untergrenze.
∞>	Der Winkel liegt über der Winkel-Obergrenze.
*=	Das Drehmoment liegt innerhalb des Toleranzbereichs des Sollmoments.
cx=	Der Winkel liegt innerhalb des Toleranzbereichs des Sollwinkels.
₽¥≫	Das Drehmoment liegt über der Montage-Momentgrenze.
c ∕≫	Der Winkel liegt über der Montage-Winkelgrenze.

Tab. 3: Trend

Anzeige weiterer Ergebnisse

Rufen Sie dieses Menü auf.





Drücken Sie auf dieses Symbol, um das letzte Ergebnis anzuzeigen

Mit den Pfeiltasten Auf und Ab können Sie die Anzeige wechseln.

Mit den Pfeiltasten Links und Rechts können Sie ein weiteres Ergebnis auswählen.

(i) Halten Sie die Taste gedrückt, um jeweils 10 Ergebnisse anzuzeigen.



Dieser Bildschirm zeigt an, dass ein Lösevorgang ausgeführt wurde.

Anzeige der Ergebnisse im Vollbildmodus

Mit dem Zoom-Modus können Drehmoment oder Winkel oder Bericht im Vollbildmodus angezeigt werden.

Bei aktiviertem Zoom-Modus werden letztes Ergebnis und ausgewählter Pset abwechselnd angezeigt. Wenn eine beliebige Taste gedrückt wird, wird der Zoom entfernt und die Standardkonfiguration angezeigt.

Rufen Sie dieses Menü auf.





Drücken Sie dieses Symbol, bis Service / Zoom deaktiviert angezeigt wird.

Mit den Pfeiltasten Links und Rechts können Sie Ihre Auswahl ändern.



Drücken Sie auf dieses Symbol, um Ihre Auswahl zu bestätigen.



Ausführen eines Pset mit CVI3 Vision oder TWINCVI3

Einstellung des Betriebsmodus auf Pset

Rufen Sie den Startbildschirm auf.



Tippen Sie auf dieses Symbol, um das Hauptmenü aufzurufen.

Tippen Sie auf **Konfiguration** > **Schraubstation**.

Wählen Sie die Schraubstation, die das Werkzeug verwaltet.



Drücken Sie diese Taste, um die Schraubstation zu bearbeiten.

Rufen Sie Betriebsmodus auf und wählen Sie Pset.



Drücken Sie diese Taste, um zu bestätigen.



Tippen Sie dieses Symbol an, um zu speichern.

Auswahl der Quelle, die Pset startet

Rufen Sie den Startbildschirm auf.



Tippen Sie auf dieses Symbol, um das Hauptmenü aufzurufen.

Tippen Sie auf **Konfiguration** > **Schraubstation**.



Drücken Sie diese Taste, um die Schraubstation zu bearbeiten.

Rufen Sie Pset Quelle auf und wählen Sie Front panel.



Drücken Sie diese Taste, um zu bestätigen.



Tippen Sie dieses Symbol an, um zu speichern.

Anlegen eines Pset

(i) Das Werkzeug muss verbunden sind.

Halten Sie das kabellose Werkzeug aktiv, indem Sie den Startknopf, die Rücklauftaste oder die OK-Taste drücken.

Tippen Sie auf dieses Symbol, um das Hauptmenü aufzurufen.

Öffnen Sie Konfiguration > Pset.





Wählen Sie die Verschraubeinheit, die das Werkzeug verwaltet.

Tippen Sie auf dieses Symbol, um ein Pset zu erstellen.



Halten Sie das Werkzeug verbunden. Wählen Sie **Einfacher Modus** aus.



Fb

Tippen Sie auf dieses Symbol.

		_
Pset number	1)
Pset name	Pset)
Control strategy	Torque)
Target torque	0.000 N.m	1
•	Pset)
📬 Simple Pset wizard		

Tippen Sie auf das Feld Solldrehmoment.





4.00			
7	8	9	
4	5	6	
1	2	3	
0	•		
Value shou	ld be betw	een 0.000	- 32.000
* •	Target t	orque	r

Tippen Sie auf C, um den Text zu löschen. Geben Sie Ihr Solldrehmoment ein.



Tippen Sie zur Bestätigung auf dieses Symbol.



Tippen Sie auf dieses Symbol.





Tippen Sie dieses Symbol an, um zu speichern.

Ausführen des Pset



Tippen Sie auf dieses Symbol.





Tippen Sie auf dieses Symbol.





Wählen Sie aus der Liste Pset 1 aus.



Tippen Sie dieses Symbol an, um zu speichern.

MARNUNG Verletzungsgefahr

Aufgrund des Anstiegs der resultierenden Kraft proportional zum Anzugsdrehmoment besteht die Gefahr schwerer Körperverletzungen des Bedieners infolge eines unerwarteten Verhaltens des Werkzeugs.

► Achten Sie darauf, dass das Werkzeug in einwandfreiem Zustand und das System korrekt programmiert ist.

Setzen Sie das Werkzeug zum Verschrauben auf den Schraubfall.

Drücken Sie den Werkzeugauslöser, um Pset 1 zu starten.

Standardmäßig wird die einfache Ansicht angezeigt.



Die folgenden Werte werden angezeigt:

- Moment Untergrenze und Moment Obergrenze
- Winkel Untergrenze und Winkel Obergrenze
- Im gelben Bereich (niedrig) liegt das Drehmoment/der Winkel unterhalb des min. Drehmoments/min. Winkels.
- Im grünen Bereich (OK) liegt das Drehmoment/der Winkel im Akzeptanzfenster.
- Im blauen Bereich (Ergebnis) werden die gemessenen Werte angezeigt.
- Im roten Bereich (hoch) liegt das Drehmoment/der Winkel oberhalb des max. Drehmoments/max. Winkels.

Tippen Sie auf dieses Symbol, um die anderen möglichen Ansichten anzuzeigen.

(i) Die Ansicht, die Sie jetzt auswählen, wird zur Standardansicht für die nächsten Verschraubungen.

Detaillierte Ansicht

آي



Pset		
F10A48920		1ئى 1
4.04	0	17.9
N.m		Deg
	Detailed	
Stop type	Target rea	ached
Torque	4.040 N.n	n
Angle	17.9 Deg	
		71

Kurvenansicht



Es können folgende Kurven angezeigt werden:

- Drehmoment über Drehwinkel
- Gegenüberstellung Moment / Zeit
- Drehwinkel über Zeit
- Stromaufnahme über Zeit
- Drehzahl über Zeit

Markieren Sie Auto refresh (Automatisch aktualisieren) wählen, um die Kurve nach jeder Verschraubung zu aktualisieren.



Mit diesem Symbol können Sie auf den ersten Wert zeigen. Das Symbol weiter drücken, um der Kurve zu folgen.



Mit diesem Symbol können Sie auf den letzten Wert zeigen.

Die Marker zeigen bemerkenswerte Punkte.

Das weiße Kreuz zeigt die aktuelle Position. Die Punktlinien zur Navigation entlang der Kurve verwenden.

Tippen Sie auf den Bildschirm, um zum Startbildschirm zurückzukehren.

Anzeigen von Kurven

Rufen Sie Konfiguration > Schraubstation auf.

Wählen Sie die Schraubstation aus der Liste aus.



Tippen Sie zum Bearbeiten auf dieses Symbol.



Total tools	1	
Name	Tightening unit - 1	
Comment		
Running mode	Pset 🔻	
Pset source	CVI3 front panel 🔻	
Store identifier in results enabled		
Execute identifier enabled		
Store run reverse results		
Store batch increment results		
Selecting new AP aborts running AP		
Wait for report acknowledgement		
General		
Tighten	ing unit 🛛 🔽	



Tippen Sie auf dieses Symbol, bis der Bildschirm Kurvenverteilung angezeigt wird.



Markieren Sie Kurven aktivieren.

(i) Es kann sein, dass keine Kurve vorhanden ist, weil die Ergebnisse nicht repräsentativ sind.



Tippen Sie zum Bestätigen auf dieses Symbol.



Tippen Sie dieses Symbol an, um zu speichern.

Ausführen eines Montageprozesses mit CVI3 Vision oder TWINCVI3

Einstellung des Betriebsmodus auf Montageprozess

Rufen Sie den Startbildschirm auf.



Tippen Sie auf dieses Symbol, um das Hauptmenü aufzurufen.

Tippen Sie auf **Konfiguration** > **Schraubstation**.

Wählen Sie die Schraubstation, die das Werkzeug verwaltet.



Drücken Sie diese Taste, um die Schraubstation zu bearbeiten.

Rufen Sie Betriebsmodus auf und wählen Sie Montageprozess.



Drücken Sie diese Taste, um zu bestätigen.





Tippen Sie dieses Symbol an, um zu speichern.

Auswahl der Quelle, die Pset startet

Rufen Sie den Startbildschirm auf.



Tippen Sie auf dieses Symbol, um das Hauptmenü aufzurufen.

Tippen Sie auf **Konfiguration** > **Schraubstation**.



Drücken Sie diese Taste, um die Schraubstation zu bearbeiten.

Rufen Sie Pset Quelle auf und wählen Sie Front panel.



Drücken Sie diese Taste, um zu bestätigen.



Tippen Sie dieses Symbol an, um zu speichern.

Anlegen eines Montageprozesses

Rufen Sie Hauptmenü > Konfiguration > Montageprozess auf.



Bei mehr als 1 Werkzeug wählen Sie die Schraubstation, die das Werkzeug verwaltet.



Tippen Sie auf dieses Symbol, um einen Pset anzulegen.

Number	1
Description	Assembly process
Selection source	I/O
Pset	New
Batch size	1 Unlimited
Basic i	information
Assembly	process wizard

Wechseln Sie zu Auswahl Quelle und wählen Sie, welches System den Prozess starten soll.

Wechseln Sie zu **Pset** und wählen Sie, welcher Pset ausgeführt werden soll. Wenn keiner vorliegt, gehen Sie wie oben erläutert vor, um einen Pset anzulegen.



Wechseln Sie zu **Gruppengröße**. Geben Sie die Anzahl der aufeinanderfolgenden Ausführungen des Pset ein oder wählen Sie "Unbegrenzt".

Zum Beispiel:

Number	1
Description	Assembly process
Selection source	CVI3 front panel
Pset	2 - Pset
Batch size	3 Unlimited
Basic i	nformation
Assembly	process wizard



Tippen Sie dieses Symbol an, um zu speichern.





Tippen Sie auf dieses Symbol.

Ausführen des Montageprozesses



Tippen Sie auf dieses Symbol.

	Pset	٦.	
	N.m		
	Deg		
		T 0	
0	Tippen Sie	e auf dieses	s Symbol.





Wählen Sie aus der Liste Montageprozess 1 aus und tippen Sie auf Speichern.

Montageprozess 1 wird angezeigt.

Pset 2 wird angezeigt.

MARNUNG Verletzungsgefahr

Aufgrund des Anstiegs der resultierenden Kraft proportional zum Anzugsdrehmoment besteht die Gefahr schwerer Körperverletzungen des Bedieners infolge eines unerwarteten Verhaltens des Werkzeugs.

► Achten Sie darauf, dass das Werkzeug in einwandfreiem Zustand und das System korrekt programmiert ist.

Setzen Sie das Werkzeug zum Verschrauben auf den Schraubfall.

Drücken Sie den Werkzeugauslöser, um Pset 2 zu starten.

Das Ergebnis wird angezeigt.



Tippen Sie auf dieses Symbol, um die anderen möglichen Ansichten anzuzeigen

(i) Die Ansicht, die Sie jetzt auswählen, wird zur Standardansicht für die nächsten Verschraubungen.

Kurvenansicht

۲J



Ellipsenansicht





Pset 2 wurde einmal ausgeführt.

Führen Sie Pset 2 noch zweimal aus, um die Gruppe abzuschließen.



Der Prozess ist abgeschlossen und der Bericht ist OK. Der Montageprozess wird wieder auf 0 gesetzt. Der Pset wird wieder auf 0 gesetzt.

Das Werkzeug ist gesperrt und wartet auf den nächsten Montageprozess.



Tippen Sie auf diesem Symbol, um den Grund für die Werkzeugsperre anzuzeigen.

Assembly operation done No Pset selected	
Tool locks	¥

Änderungen am laufenden Montageprozess

Im Folgenden sind die Aktionen aufgeführt, die Sie während eines laufenden Montageprozesses ausführen können.

Abbruch MP Stapelprogramm um eins hoch Stapelprogramm um eins runter Stapelprogramm-Reset Zum Stoppen des gegenwärtigen Montageprozesses Eine Schraube überspringen Vorgang für letzte Schraube erneut ausführen Komplette Gruppe neu starten



Wechseln Sie zu einer der Ansichten. Zum Beispiel:





Wählen Sie eine Aktion aus der Liste aus.



Tippen Sie dieses Symbol an, um zu speichern.

Anzeigen von Ergebnissen mit CVI3 Vision oder TWINCVI3

Öffnen Sie den Startbildschirm.



Tippen Sie auf dieses Symbol, um das Hauptmenü aufzurufen.



Drücken Sie auf diese Schaltfläche, um die letzten Ergebnisse anzuzeigen.

Nb resu	lts: 20		
₽ 20	06/07/2018	14:28:08	
- 🥟 1	4.858	20.3	\bigtriangleup
19	06/07/2018	14:28:06	
L 🥐 1	3.753	854	
▶ 18	06/07/2018	14:28:03	
- 🥟 1	4.848	18.1	
😲 17	06/07/2018	14:27:52	
L 🥐 1	1.343	0.0	2
😲 16	06/07/2018	14:27:45	
L 🥐 1	4.933	0.7	
15	06/07/2018	14:27:40	
- 🥟 1	4.858	0.9	$\mathbf{\nabla}$
Filter			
┥ 🙏 TU ld : 1			
Results			



Das letzte Ergebnis steht in der Liste ganz oben.

Verwenden Sie die Pfeiltasten, um durch die Liste zu scrollen.

(i) Es können bis zu 10.000 Ergebnisse gespeichert werden.



Wählen Sie ein Ergebnis aus und tippen Sie auf dieses, tippen Sie anschließend auf dieses Symbol, um die Details hierzu anzuzeigen.

06/07/2018 14:28:0	8
2	
3 - Target reached	
Angle 20.3	B N.m Deg
5 Result 20 - 1	
1	Status, Datum und Uhrzeit des Berichts
3	Werkzeug-Seriennummer
4	Drehmoment- und Winkelwerte sowie Trendanzeige
5	Ergebnis-ID - Werkzeug-ID
r	Der Berichtsstatus ist IO - Der Vorgang wurde abgeschlossen.
\odot	Der Berichtsstatus ist NIO - Der Vorgang war nicht erfolgreich.
	Lösen
	Chargen-Erhöhung
	Chargen-Verringerung
P	Werkzeugbericht IO
PD	Werkzeugbericht NIO
	Der Trend ist: niedriges Drehmoment, niedriger Winkel.
•	Der Trend ist: hohes Drehmoment, hoher Winkel.
	Der Trend ist: Drehmoment und Winkel innerhalb der Toleranzen
	Der Trend ist unbekannt.

Tippen Sie unterhalb der Ergebnisliste auf Filter.

Tippen Sie auf das rote Kreuz in den einzelnen Feldern, um die Filter auszuwählen.



Tippen Sie dieses Symbol an, um zu speichern.



Ergebnisüberwachung mit CVIMONITOR

CVIMONITOR ermöglicht die Anzeige von:

- Ergebnissen in Echtzeit, detailliert für jeden Schritt und mit dem Grund für den Werkzeugstopp.
- Ergebniskurven
- Detaillierte Informationen zu einem Ergebnis
- Ergebnisverlauf

Starten Sie die CVI MONITOR-Software von der Startleiste auf dem Desktop des Computers aus. Geben Sie die IP des jeweiligen Systems ein und klicken Sie auf "Auswählen".



Klicken Sie auf dieses Symbol, um den Bildschirm anzuzeigen.

Öffnen Sie das Menü in der oberen Leiste und klicken Sie auf **Ansicht / Überwachung**. Wählen Sie die gewünschte Ansicht aus.



Klicken Sie auf dieses Symbol, um die Echtzeit-Aktualisierung zu deaktivieren.

Klicken Sie auf dieses Symbol, um die Echtzeit-Aktualisierung zu aktivieren.

Ergebnis in Echtzeit

Ergebnisse werden für ein bestimmtes Werkzeug angezeigt.

Der Werkzeugbericht ist IO.
Der Werkzeugbericht ist NIO.

Die Toleranzen werden unterhalb des Werkzeugergebnisses angezeigt.

Zusätzlich angezeigte Informationen:

- Werkzeugnummer
- Werkzeug-Seriennummer (Herstellerdaten)
- Werkzeug-Stopp-Quelle (Ziel erreicht oder Grund für NIO)
- Kabel-Seriennummer (Herstellerdaten)

Falls Systeme über mehrere Werkzeuge innerhalb einer Verschraubungseinheit verfügen, stellt der globale Bericht das Gesamtergebnis aller Werkzeugergebnisse dar.
 Wenn alle Werkzeugberichte IO sind, so ist der globale Bericht IO.
 Ist eines oder mehrere Werkzeuge NIO, so ist der globale Bericht IO.

Der Schrittstatus zeigt das Ergebnis eines bestimmten Schritts an.

ۍ	Der Schrittbericht ist IO.
	Der Schrittbericht ist NIO.

(i) Damit das "Ergebnis je Schritt" in den Verschraubungsergebnissen aufgezeichnet wird, achten Sie darauf, dass Sie zuvor das Kontrollkästchen "Ergebnisse speichern" in den allgemeinen Parametern des Schritts aktiviert haben (in CVI CONFIG).

Zusätzlich angezeigte Informationen:

- Drehmoment und Winkel (systematisch überwacht) Andere Überwachungen sind:
 - Spitzendrehmoment
 - Endwinkel
 - Stromprüfung am Ende
 - Abrutschen
 - Rattereffekt



- Zeit
- Einschraubwinkel
- Drehmomentrate
- Schrittnummer
- Schritt-Stopp-Quelle (Ziel erreicht oder Grund für NIO)

Ergebniskurven

Die Ergebniskurven sind die letzten 20 durch das System gespeicherten Kurven.

(i) Die Verteilung der IO/NIO-Kurven hängt von der entweder im System oder in CVI CONFIG festgelegten Konfiguration ab.



Klicken Sie auf dieses Symbol, bevor Sie die Kurve bearbeiten.

Klicken Sie auf dieses Symbol, um die Ergebnisse in eine .csv-Datei zu exportieren.



Klicken Sie auf dieses Symbol, um die Kurve zu drucken.

Wählen Sie den Kurventyp aus, der im Dropdown-Feld Drehmoment/Winkel angezeigt werden soll.

- Zeitkurven
 - Drehmoment und Winkel über Zeit
 - Drehmoment, Winkel und Strom über Zeit
 - Drehmoment, Winkel, Strom und Drehzahl über Zeit
 - Drehmomentrate über Zeit
- Drehmoment/Winkel
- Drehmoment/Gesamtwinkel Dieser Typ wird verwendet, um den Winkel über mehrere Schritte oder ab dem Start der Verschraubung anzuzeigen.

Verwenden Sie **Steuermarkierungen**, um sich beispielsweise auf Spitzendrehmoment, Endwinkel oder Soll-Drehmomentrate zu konzentrieren.

Verwenden Sie Überwachungsmarkierungen, um beispielsweise den Motorstopp anzuzeigen.

Auswählen, um die Kurve für alle Schritte oder für einen bestimmten Schritt im Dropdown-Feld *Alle* anzuzeigen.



Detaillierte Informationen zu einem Ergebnis

Dieser Bildschirm lässt Sie den Verschraubungsprozess in Echtzeit überwachen.

Die folgenden Details können angezeigt werden:

- Systemname
- Pset-Nummer
- Nummer des Montageprozesses
- Chargenzähler
- Datum und Uhrzeit
- Ergebnisnummer



- Ergebnisname
- Kommentar
- Name der Verschraubungseinheit
- Identifikatorname (es können bis zu 10 verschiedene Identifikatoren gescannt oder per Open Protocol / Feldbus / CVILOGIX) versendet werden)

Ergebnisverlauf

Dieser Bildschirm zeigt eine Übersicht über die letzten 100 Ergebnisse an.

- Ergebnis-ID (Status und Nummer)

	Der Bericht ist IO.
•	Der Bericht ist NIO.
	Lösevorgang

- Werkzeugnummer

- Drehmomentwert
- Winkelwert

Klicken Sie auf Ergebnisse laden, um die letzten 100 Ergebnisse des Werkzeugs hochzuladen.

Klicken Sie auf **Ergebnisse nach CSV exportieren**, um Ergebnisse in einer Datei im Standardordner *C:\Program Files (x86)\Desoutter\CVI CONFIG\cvi3monitor* zu speichern.



Eigenschaften

Kalibrierung des Steuerungsbildschirms

Tippen Sie auf dieses Symbol, um das Hauptmenü aufzurufen.

Tippen Sie auf Wartung > Steuerung > Bildschirm kalibrieren.



Tippen Sie auf **Ja**, um den Kalibrierbildschirm einzublenden. Tippen Sie auf jedes der 5 Kreuze. Die Steuerung kalibriert den Bildschirm automatisch neu.

(i) Die grünen Kreuze müssen sich so genau wie möglich über den roten Kreuzen befinden.

Tippen Sie auf **Ja** oder **Nein**, um die neue Konfiguration zu speichern bzw. nicht zu speichern. Wenn innerhalb von 10 Sekunden keine Aktion ausgeführt wird, wird die vorherige Konfiguration beibehalten.

Verwalten des Speichers



Tippen Sie auf dieses Symbol, um das Hauptmenü aufzurufen.

Tippen Sie auf Wartung > Steuerung > Speicher.



Wählen Sie aus, welche Informationen aus Steuerungsspeicher gelöscht werden sollen und tippen Sie darauf.

- Ergebnisse
- Benutzerinformationen
- Psets und Montageprozesse

Tippen Sie auf **Reset to factory** (Auf Werkseinstellungen zurücksetzen), um den Speicher der Steuerung zurückzusetzen.

(i) Protokolle und Benutzerinformationen bleiben gespeichert.



Überwachung Ihres Systems mithilfe der Benutzerinformationen

Mithilfe der Benutzerinformationen können Sie alle vom System ausgeführten Aktionen überwachen und analysieren.

Sie können beispielsweise prüfen, ob ein Werkzeug verbunden oder ein Pset geändert wurde.

Die vollständige Liste finden Sie im Kapitel "Liste der Benutzerinformationen" in diesem Handbuch.

CVI3 Essential / CVI3 Function

Rufen Sie dieses Menü auf.





Drücken Sie auf dieses Symbol, um die letzte Benutzerinformation anzuzeigen.

Mit den Pfeiltasten Auf und Ab können Sie die Details aufrufen.

20	14/00	5/13	16:52:28
No	tool	conne	cted

Mit den Pfeiltasten Links und Rechts können Sie eine andere Benutzerinformation auswählen.

2014/06/13	16:55:29
101	



Drücken Sie diese Taste, um den Bildschirm zu löschen.

CVI3 Vision / TWINCVI3

Wenn ein Ereignis auftritt, wird eine Meldung auf dem Bildschirm angezeigt. Zum Beispiel:





Drücken Sie auf dieses Symbol, um zur Fehlerbehebung zu gelangen.



Drücken Sie auf dieses Symbol, um die Benutzerinformation auszublenden.

Drücken Sie auf dieses Symbol, um den QR-Code anzuzeigen. Scannen Sie für Unterstützung von Desoutter diesen QR-Code mit Ihrem Smartphone.



Die Liste der Ereignisse ist im Menü Wartung > Benutzerinfo-Protokoll verfügbar.



Tippen Sie auf Filter, um die Benutzerinformationen zu sortieren:

- Info
- Warnung
- Fehler



Tippen Sie auf dieses Symbol, um die Details anzuzeigen.





Tippen Sie auf dieses Symbol, um abzubrechen.

Überwachung von Werkzeugen

Abrufen von Werkzeuginformationen

Die folgenden Informationen sind im schreibgeschützten Modus verfügbar.

- Kennung
- Kennwerte
- Konfiguration
- Kalibrieralarm
- Temperaturalarm



Verbinden Sie das Werkzeug, um die Bildschirme zu aktivieren.

Rufen Sie Wartung > Werkzeug > Identifizierung auf.

Die folgenden Elemente identifizieren das Werkzeug:

• Name des Herstellers



- Modell
- Seriennummer
- Benutzerkommentar
- Werkzeugvariante
- Maximales Drehmoment des Werkzeugs
- Maximale Geschwindigkeit des Werkzeugs
- Getriebeübersetzung
- Maximale Stromaufnahme des Werkzeugs
- Mit den Pfeilsymbolen können Sie weitere Seiten anzeigen.

Die Kennwerte des Werkzeugs sind:

- Werkzeugtyp
- Werkzeugfamilie
- Produktionsdatum
- Motortyp
- Anwendungsversion
- Hardwareversion
- Bootloader-Version

Rufen Sie Wartung > Werkzeug > Konfiguration auf.

In der Konfiguration werden die verwendeten Auslöser und die am Werkzeug installierten Zubehörteile aufgeführt:

- Handgriff-Auslöser
- Auslöser vorn
- Crowfoot
- Tubenut
- Drehmomentverstärker
- (i) Änderungen an der Werkzeugkonfiguration dürfen nur von Desoutter-Technikern durchgeführt werden. Nach einer Änderung müssen die Werkzeuge zwingend neu justiert werden.

Wenden Sie sich für weitere Informationen und Hilfestellung an ihren Desoutter-Vertreter.

Überwachung der Werkzeugtemperatur

Rufen Sie Wartung > Werkzeug > Überwachung auf.

Calibr	ation value	33.34 N.m		
Initial calibration value		36.55 N.m		
Torque last calib. date		16/11/2015		
Torque next calib. date		15/11/2016		
Tightenings at calibration		1513250		
Torque/current factor		1.920		
	Transducer 1			
	🥐 Tool : 1	-		
*	Monitoring			



Tippen Sie auf dieses Symbol, um die nächste Seite aufzurufen.



Motor	temp. limit	70 °C
Alarm limit	i temp release	60 °C
	Temperature	-) -)
*	Monitoring	

(i) Wenn die Alarmgrenze erreicht ist, wird auf dem Werkzeugdisplay ein Popup-Fenster angezeigt. Das Werkzeug ist gesperrt, weil der Motor zu heiß ist.

Lassen Sie das Werkzeug ruhen, bis die Temperatur sinkt.

Überwachung der Werkzeugzähler

Rufen Sie Wartung > Werkzeug > Zähler auf.

Partia	l counter	10290	
Total	counter	1513580	
	Tool counters		
	– Tool : 1	-	
*	Cou	unters	

Der Gesamtzähler liefert die Anzahl der Verschraubungen und Lösevorgänge über dem Mindestdrehmoment des Werkzeugs seit dem Herstellungsdatum.

Der Teilzähler liefert die Anzahl der Verschraubungen und Lösevorgänge seit dem letzten Reset.

(i) Zum Rücksetzen des Teilzählers starten Sie CVI MONITOR von CVI CONFIG und wechseln Sie zur Registerkarte Wartung. Klicken Sie auf Alle Zähler lesen und dann auf Zurücksetzen. Ein grünes Häkchen bestätigt, dass das Zurücksetzen auf 0 erfolgreich war. Kehren Sie zu CVI CONFIG zurück und aktualisieren Sie das Produkt.

Überwachung des Werkzeugkalibrierstatus

(i) Kalibrierdaten werden je Messwertgeber und Werkzeug bereitgestellt.

Rufen Sie Wartung > Werkzeug > Überwachung auf.





(i) Zur Fälligkeit der nächsten Kalibrierung wird im Werkzeugdisplay ein Popup-Fenster angezeigt und fordert zur Durchführung der Kalibrierung auf.

Die Kalibrierung darf nur von Desoutter-Technikern durchgeführt werden.

Wenden Sie sich für weitere Informationen und Hilfestellung an ihren Desoutter-Vertreter.

Einrichten des Feldbus

Siehe Benutzerhandbuch (Drucksache: 6159929610) verfügbar unter <u>https://www.desouttertools.com/resource-centre</u>.

Einrichten des internen E/A-Anschlusses (24V)

Für weitere Informationen, siehe Logikeingang [Seite 53] und Logikausgang [Seite 59].

Für CVI3 Essential / CVI3 Function, öffnen Sie **E**/**A**. Dieser Bildschirm ist nur im Lesemodus verfügbar. Ein schwarzer Kreis bedeutet, dass der Ein- oder Ausgang "AN" ist.

Für CVI3 Vision und TWINCVI3, öffnen Sie Wartung / Controller / E/A.

Zur Aktivierung der Bildschirme benötigen Sie einen ACCESS KEY-USB-Stick mit dem korrekten Profil (konfiguriert mit der CVIKEY-Software von Desoutter).

Liegt dieser nicht vor, wenden Sie sich an Ihren CVIKEY-Manager.

Konfiguration physikalischer E/A

Dieser Teil zeigt den Status des physikalischen Eingangs/Ausgangs des Controllers an.

Verwenden Sie die Pfeiltasten links, rechts oder unten, um sich von einem Bildschirm zum nächsten zu bewegen. Verwenden Sie die Scroll-Leiste, um auf dem Bildschirm zu navigieren.

•	Der Eingang oder Ausgang ist AN.
•	Der Eingang oder Ausgang ist AUS.
	E/A-Ereignisse werden physikalischen E/A zugeordnet. Klicken Sie, um die Zuweisung anzuzeigen.
	E/A-Ereignisse werden nicht physikalischen E/A zugeordnet.
2	Klicken Sie auf dieses Symbol, um das Signal umzuschalten.

MARNUNG Verletzungsgefahr

Das Ändern von Ausgangseinstellungen kann sich auf mit dem System verbundene Stellglieder auswirken.

(i) Benötigt die Anwendung eine höhere Anzahl von E/A, so ist es möglich, E/A-Expander mit dem eBUS-Netzwerk zu verbinden.

Ereignis-E/A-Programmierung

Ziel ist es, E/A-Ereignisse dem physikalischen E/A zuzuordnen.

Einige der am häufigsten verwendeten Ereignisse sind bereits zugewiesen.

Verwenden Sie die Pfeiltasten links, rechts oder unten, um sich von einem Bildschirm zum nächsten zu bewegen. Verwenden Sie die Scroll-Leiste, um auf dem Bildschirm zu navigieren.

E/A-Ereignisse können folgendermaßen klassifiziert werden:

	Einer Verschraubeinheit zugeordneter E/A
P	Einem Werkzeug zugeordneter E/A
٥	Einem Controller zugeordneter E/A
•	Der Eingang oder Ausgang ist AN.



Erzwingen/Zurücksetzen eines Eingangs-Ereignisses

Klicken Sie auf die Zeile des Eingangs-Ereignisses, das erzwungen werden soll. Die Schaltfläche färbt sich grün. Das Eingangs-Ereignis aktiviert nun den entsprechenden physikalischen Eingang.

(i) Warnung!

Wenn Sie den Bildschirm verlassen, wird das erzwungene Signal zurückgesetzt.

Überwachung von E/A mit CVIMONITOR

CVIMONITOR erlaubt die Anzeige des Echtzeit-Status von E/A und Ereignissen des verbundenen Controllers.

Starten Sie die CVI MONITOR-Software von der Startleiste auf dem Desktop des Computers aus. Tippen Sie die IP des relevanten Controllers ein und klicken Sie auf "Auswählen".

1/0

Klicken Sie auf dieses Symbol, um den Status von E/A und Ereignissen anzuzeigen.

🖬 CVI MONITOR - 192.168.9.133 - CVI3 Vision — 🗆 🗙					
File View Se	rvice Language Access level Help				
			Desou	tter	Ì)
	Event I/O				<i>8</i> ×
0.00	Event input		Event output		_
X 0,00	 Start/stop tightening on state 	📥 1 🚔	Tool maintenance alarm	P 1	
	Start/stop tightening on edge	Å1	No tool connected	🗾 🏲 1	ш.
1/0	Reverse direction	A1	Synchro out	- Å1	
	Pset selection bit 0	Å1	 Invalid spindle settings 	🛹 1	
	Pset selection bit 1	Å1	Invaid Pset selected	Å1	
<u>ل</u>	Pset selection bit 2	Å1	Tightening running	- A1	
	Pset selection bit 3	Å1	Tightening finished	Åı	
	Pset selection bit 4	Å1	Tool running	• 1	
	Pset selection bit 5	Å1 –	Pset selected bit 0	Å1	
		. ×			-
	Physical I/O				6 X
	Input 1 - Direct		Output 1	4	
	Input 2 - Direct		Output 2	2	
000	Input 3 - Direct		Output 3	2	
	Input 4		Output 4	2	
	Input 5 - Direct		Output 5		
	Input 6 - Direct		Output 6	R	
	Input 7 - Direct		Output 7	2	
	Input 8 - Direct		Output 8	2	
			Unforce outputs		

Öffnen Sie das Menü in der oberen Leiste und klicken Sie auf **Anzeige** / **E/A-Überwachung**. Wählen Sie die gewünschte Ansicht aus.

Ereignis-E/A sind Eingangs/Ausgangs-Funktionen, die einem physikalischen Ein- oder Ausgang zugewiesen werden können.

Physikalische E/A sind 24-V-Eingänge oder Ausgänge.





E/A oder Ereignis ist AN

Ereignisse lassen sich folgendermaßen einordnen:

E/A oder Ereignis ist AUS

- nach Controller

- nach Verschraubeinheit

- nach Werkzeug

Test der Ausgänge

(i) Beim Test von Ausgängen muss der Benutzer sicherstellen, dass der erzwungene Ausgang NICHT mit einem Aktor verbunden ist, der den Bediener verletzten könnte.

Zur Aktivierung der Bildschirme benötigen Sie einen ACCESS KEY-USB-Stick mit dem korrekten Profil (konfiguriert mit der CVIKEY-Software von Desoutter).

Liegt dieser nicht vor, wenden Sie sich an Ihren CVIKEY-Manager.



Klicken Sie auf "Ausgänge zurücksetzen", um zum Originalzustand zurückzukehren. Klicken Sie auf den physikalischen Ausgang, um die Relais zu erzwingen oder zurückzusetzen.

Anzeige von Benutzerprotokollen mit CVIMONITOR

CVIMONITOR erlaubt die Anzeige des Benutzerprotokollverlaufs der verbundenen Systeme. Eine Anleitung zur Problemlösung wird für jedes Hauptproblem angezeigt.

Eine vollständige Liste finden Sie im Kapitel Liste der Benutzerinfos in diesem Handbuch.

Starten Sie die CVI MONITOR-Software von der Startleiste auf dem Desktop des Computers aus. Geben Sie die IP des jeweiligen Systems ein und klicken Sie auf "Auswählen".



Klicken Sie auf dieses Symbol, um den Bildschirm anzuzeigen.

Klicken Sie in der oberen Leiste auf Ansicht, um das Fenster Details anzuzeigen.

Тур	Farbe	Beschreibung	Aktion
Information	Weiß	Nur zu Informationszwecken.	Es ist keine Handlung erfor- derlich.
Warnung	Orange	Das Werkzeug ist gesperrt.	Klicken Sie auf die Nachricht, um diese zu entfernen (zu be- stätigen) und das Werkzeug zu entsperren.
Fehler	Rot	Das Werkzeug ist gesperrt.	Das Problem muss behoben werden, um das Werkzeug zu entsperren und die Fehlermel- dung zu löschen.

Klicken Sie auf den Spaltentitel, um nach Beschreibung, Datum, ID zu sortieren.

Verwenden Sie **Filter**, um sich auf eine Art von Benutzerinfos zu konzentrieren. Wählen Sie **Erweitert** aus, um nach einem bestimmten Thema zu suchen.

Klicken Sie im Fenster **Details** auf den **Link**, um mehr Informationen zum Verfahren zur Behebung zu erfahren. Sie werden zur Webseite "Desoutter Support" weitergeleitet.

Klicken Sie auf **Benutzerinfodatei laden**, um eine bestehende Benutzerinfodatei aus dem Standardordner *C:\Pro-gram Files (x86)\Desoutter\CVI CONFIG\cvi3monitor* hochzuladen.

*.txt-Datei wurde durch CVIMONITOR gespeichert.

*.zip-Datei wurde durch die Funktion Protokoll speichern im System gespeichert.

Klicken Sie auf **Benutzerinfo als Datei speichern**, um eine User info_2020_06_02.txt-Datei im Standardordner *C: \Program Files (x86)\Desoutter\CVI CONFIG\cvi3monitor* zu speichern.

Verwendung von CVILOGIX

Überprüfen Sie, ob die folgenden Elemente vorliegen:

- ePOD einschließlich der CVILOGIX-Funktion
- USB-Stick, der Ihr eigenes CVILOGIX-Programm enthält

Schließen Sie den ePOD an der Unterseite an.

Schließen Sie den USB-Stick an der Vorderseite an.

(i) Verwenden Sie für CVI3 Essential / CVI3 Function CVI CONFIG, um die **Pset-Auswahlquelle** auf CVILOGIX zu setzen.

CVI3 Essential / CVI3 Function

Rufen Sie dieses Menü auf.






Drücken Sie dieses Symbol.

I R	~
Load Pra	
.t	
W.	

Blättern Sie mit den Pfeiltasten Auf und Ab.



Das CVILOGIX Programm läuft.

Rufen Sie den Startbildschirm auf.





Das Programm läuft.



Das Programm wurde gestoppt.

CVI3 Vision / TWINCVI3

Öffnen Sie den Startbildschirm.



Tippen Sie auf dieses Symbol, um das Hauptmenü aufzurufen.

Tippen Sie auf Wartung > Controller > CVILOGIX.



Tippen Sie auf Programm laden.

Tippen Sie auf Start, um das Programm auszuführen.

Tippen Sie auf Programm speichern, um das Programm auf einem an der Vorderseite angeschlossenen USB-Stick zu speichern.

Sobald das Programm startet, wird der folgende Startbildschirm angezeigt:





Das CVILOGIX-Logo wird oben links angezeigt.

LOGIXIst das Logo rot, so wurde das Programm nicht aktiviert.LOGIXIst das Logo grün, so wird das Programm ausgeführt.

Auswahl der Quelle, die Pset startet

Rufen Sie den Startbildschirm auf.



Tippen Sie auf dieses Symbol, um das Hauptmenü aufzurufen.

Tippen Sie auf Konfiguration > Schraubstation.

Wählen Sie die Schraubstation, die das Werkzeug verwaltet.



Drücken Sie diese Taste, um die Schraubstation zu bearbeiten.

Rufen Sie Pset Quelle auf und wählen Sie CVILOGIX.



Tippen Sie zum Bestätigen auf dieses Symbol.



Tippen Sie dieses Symbol an, um zu speichern.



Referenzen

Liste der Benutzerinformationen

Тур	Farbe	Beschreibung	Aktion
Information	Weiß	Nur zu Informationszwecken.	Es ist keine Handlung erfor- derlich.
Warnung	Orange	Das Werkzeug ist gesperrt.	Klicken Sie auf die Nachricht, um diese zu entfernen (zu be- stätigen) und das Werkzeug zu entsperren.
Fehler	Rot	Das Werkzeug ist gesperrt.	Das Problem muss behoben werden, um das Werkzeug zu entsperren und die Fehlermel- dung zu löschen.

Liste der systembezogenen Benutzerinformationen

Nummer	Beschreibung	Vorgehen
I001	Rohrsteckkopf offen	1- Rohrsteckkopfwerkzeug wird als offen erkannt.
1002	Werkzeug verbunden	1- Das Werkzeug ist verbunden und wird ordnungsge- mäß vom System erkannt.
1003	Kein Werkzeug verbunden	 1- Das Werkzeug wurde getrennt. 2- Wenn das Werkzeug nicht physikalisch getrennt ist, prüfen Sie das Werkzeugkabel.
I015	Werkzeug gesperrt nach Rückweisung	 1- Der Vorwärtslauf des Werkzeugs ist nach einem NOK gesperrt. 2- Entsperren Sie das Werkzeug je nach Auswahl bei der Option "Sperren nach Rückweisung", d. h. durch Rückwärtslauf, Lösen oder Eingabe.
I016	Werkzeug gesperrt durch Open Protocol	 Werkzeug wurde durch Open Protocol gesperrt. Entsperren Sie das Werkzeug, indem Sie einen "Werkzeug aktivieren"-Befehl über Open Protocol übermitteln.
I017	Lösen unzulässig	 1- Lösen ist unzulässig. 2- Das Lösen ist bei der Montagetätigkeit deaktiviert. 3- Es wird der Chargenzählertyp OK + NOK verwendet.
I021	Maximale Wiederholungen erreicht	 Es wurde die maximale Anzahl an Wiederholungen erreicht. Das Werkzeug ist gesperrt. Der laufende Montageprozess muss abgebrochen werden.
I022	Gesperrt, wartet auf Stecknuss	1- Das Werkzeug ist gesperrt. Stellen Sie alle Steck- nüsse zurück und verwenden Sie die richtige Steck- nusskombination.
I024	Lösen unzulässig XML	1- Das Lösen wurde durch VWXML-Protokoll deakti- viert.
1025	Anziehen unzulässig XML	1- Das Anziehen wurde durch VWXML-Protokoll un- terbunden.
I040	Werkzeug - Überdrehzahl	 1- Motordrehzahl über 130 % des Maximalwerts. 2- Prüfen Sie die Werkzeugparameter (falsche Motor- einstellungsparameter) 3- Wenden Sie sich an Ihre Desoutter-Vertretung.
I042	Werkzeug gesperrt durch Geopositionierungs- system	 Werkzeug wurde durch Geopositionierungssystem gesperrt. Entsperren Sie das Werkzeug, indem Sie das Werk- zeug in seinen definierten Bereich bewegen.



Nummer	Beschreibung	Vorgehen
1043	Wartung Rohrsteckkopf	 Rohrsteckkopfeinstellungen müssen neu konfigu- riert werden. Wenden Sie sich bezüglich des Vorgehens an Ihre Desoutter-Vertretung.
I044	Lernmodus für Geotracking/Geopositionierung läuft	1- Lernmodus für Geotracking/Geopositionierung.
I049	Zugriff verweigert	Kein Vorgehen.
I050	Werkzeugerkennung für Pairing	Kein Vorgehen.
I051	ePOD verbunden	ePOD verbunden.
I052	Falsche Netzwerkparameter	Falsche Netzwerkparameter
I053	Keine Verschraubeinheit verfügbar	Keine Verschraubeinheit verfügbar
I054	Pairing erfolgreich	Kein Vorgehen.
I055	eDOCK bereits im System vorhanden	Kein Vorgehen.
I056	ePOD getrennt	ePOD getrennt
I057	Pairing-Fehler	Kein Vorgehen.
I058	Werkzeug gesperrt durch Geotrackingsystem	 1- Werkzeug wurde durch Geotrackingsystem gesperrt. 2- Entsperren Sie das Werkzeug, indem Sie das Werkzeug in seinen definierten Bereich bewegen.
I059	Neues Werkzeug erkannt	Kein Vorgehen.
I060	Werkzeugsynchronisierung läuft	Kein Vorgehen.
I061	ExBC-Verbindungskonflikt	 Es sind zwei ExBC mit den gleichen Netzwerkein- stellungen konfiguriert. Prüfen Sie die Kommunikationsschnittstellen und IP-Adressen.
1100	Ungültiger Parameter Kabel-ID	 1- Ungültiger Werkzeugkabelparameter. 2- Vergewissern Sie sich, dass das Werkzeugkabel von Desoutter zugelassen ist. 3- Wenden Sie sich an Ihre Desoutter-Vertretung.
1101	Kabel-ID nicht erkannt	 Kommunikationsfehler Werkzeugkabel. Vergewissern Sie sich, dass das Werkzeugkabel von Desoutter zugelassen ist. Wenden Sie sich an Ihre Desoutter-Vertretung.
I102	Kabel-ID nicht zugelassen	 Authentifizierungsfehler Werkzeugkabel. Vergewissern Sie sich, dass das Werkzeugkabel von Desoutter zugelassen ist. Wenden Sie sich an Ihre Desoutter-Vertretung.
I199	Konsole aktiviert	 Die serielle Konsole ist aktiviert. Warnung: Diese Konsole dient ausschließlich der Fehlerbehebung und sollte nicht in der Produktion ver- wendet werden.
I202	Feldbus verloren	 Feldbusverbindung mit SPS unterbrochen. Es wird kein Heartbeat von SPS empfangen. Das Kabel ist defekt oder getrennt. Die SPS ist offline oder nicht eingeschaltet. Prüfen Sie die Feldbus-Konfiguration.
I204	Werkzeug nicht validiert	 Werkzeug gesperrt durch E/A. Prüfen Sie die E/A-Einstellungen: "Werkzeugvali- dierung" muss aktiv sein, um das Werkzeug zu ent- sperren.
1207	Montage abgeschlossen	 Montageprozess ist abgeschlossen, das Werkzeug ist gesperrt. Wählen Sie einen neuen Montageprozess aus, um das Werkzeug zu entsperren.



Nummer	Beschreibung	Vorgehen
I208	Ungültiger Rückwärtslaufparameter	 1- Ungültige Rückwärtslaufeinstellung: Drehmoment oder Drehzahl ist höher als Werkzeugeigenschaften oder Lösungsstrategie wird nicht unterstützt. 2- Prüfen Sie die Pset-Einstellungen anhand der Eigen- schaften des aktuellen Werkzeugs nach. 3- Verringern Sie die maximale Anzahl der Umdre- hungen.
I209	Pset - Ungültige Parameter	 1 - Interner Softwarefehler. 2 - Pset ist fehlerhaft. Versuchen Sie nochmals, diesen ans System zu übertragen. 3- Wenn der Fehler bestehen bleibt, wenden Sie sich an Ihre Desoutter-Vertretung.
I215	Fehler bei aktueller Kalibrierung	 Aktuelle Kalibrierung fehlgeschlagen. Versuchen Sie es nochmals. Wenn das Problem erneut auftritt, wenden Sie sich an Ihre Desoutter-Vertretung.
1225	Fehler Winkel	 Werkzeugkommunikationsfehler. Prüfen Sie die Werkzeug- und Kabelverbindungen. Wenn das Problem erneut auftritt, wenden Sie sich an Ihre Desoutter-Vertretung.
I226	Fehler Drehmoment	 Werkzeugkommunikationsfehler. Prüfen Sie die Werkzeug- und Kabelverbindungen. Versuchen Sie es nochmals. Wenn das Problem erneut auftritt, wenden Sie sich an Ihre Desoutter-Vertretung.
I234	Fehlzuordnung von Feldbus	1- Das in der Konfiguration deklarierte Feldbusmodul entspricht nicht dem Modul, das mit dem System ver- bunden ist.
I237	Ungültige Daten	1- Das Feldbus-Mapping weist zu viele Elemente auf.
1238	Ungültige Adresse	1- Die für den Feldbus bestimmte Geräteadresse ist un- gültig.
I239	Ungültige Kommunikationseinstellungen	1- Feldbuskommunikationseinstellungen sind ungültig.
I241	CVINET FIFO Alarm	 CVINET FIFO hat die Alarmschwelle erreicht, die Verbindung wurde getrennt. Prüfen Sie das Ethernet-Kabel. Prüfen Sie die Ethernet-Konfiguration. Prüfen Sie, ob CVINET ordnungsgemäß funktio- niert.
I242	ToolsNet FIFO Alarm	 1- ToolsNet FIFO hat die Alarmschwelle erreicht, die Verbindung wurde getrennt. 2- Prüfen Sie das Ethernet-Kabel. 3- Prüfen Sie die Ethernet-Konfiguration. 4- Prüfen Sie, ob ToolsNet ordnungsgemäß funktioniert.
I244	Zubehör getrennt	 1- Das Zubehör an der angegebenen Adresse wurde vom eBUS des Systems getrennt. 2- Prüfen Sie das Zubehörkabel.
I245	Wartet auf Berichtquittierung	1- Quittieren Sie den Bericht mit der entsprechenden Eingabe.
I254	Antriebskommunikationsfehler	 Fehler bei Antriebskommunikation erkannt. Starten Sie das System neu. Wenn das Problem erneut auftritt, wenden Sie sich an Ihre Desoutter-Vertretung.
I259	Rücksetzeingang aktiv	 "Zurücksetzen"-Eingang ist aktiv. Die Verschraubeinheit wird entsperrt, wenn der Eingang zu "Inaktiv" wechselt.



Nummer	Beschreibung	Vorgehen
I261	Gesperrt durch IPM	 IPM-Protokoll hat das System gesperrt. Prüfen Sie die Verbindung mit dem IPM-Gateway. Prüfen Sie die IPM-Konfiguration im System.
I262	Open Protocol-Verbindung unterbrochen	1- Open Protocol-Verbindung wurde unterbrochen.
I263	Konflikt Stecknussmagazin	1- Ordnen Sie bei dieser Verschraubeinheit einem Pset nicht mehr als eine Stecknusskombination zu.
I264	Zu viele Schritte	1- Verbinden Sie einen ePOD3 mit dem System, um pro Pset mehr Schritte zu ermöglichen.
I266	Meldung:	Eingehende Meldung mit dynamischem Text empfan- gen.
I269	Pset modifiziert	Kein Vorgehen.
I271	Externes Werkzeug-Pset ausgewählt	1- Werkzeug ist gesperrt, weil "Externes Werkzeug- Pset" ausgewählt wurde.
1275	Ungültiger eCompass Pset	 Prüfen Sie, ob das Werkzeug mit dem Gyroskop (eCompass) kompatibel ist. Verwenden Sie andernfalls ein Werkzeug, das mit dem Gyroskop kompatibel ist. Bearbeiten Sie andernfalls Ihr Pset, um die Gyro- skopeinstellungen zu löschen.
I310	Identifikator OK:	 1- Es wurde ein Identifikator empfangen und akzep- tiert. 2- Der Identifikator entspricht einer Startbedingung für Montageprozess.
I311	Identifikator NOK:	1- Es wurde ein Identifikator empfangen. 2- Der Identifikator entspricht keiner Startbedingung für Montageprozess.
I312	Zugriff erloschen	 Die Zugriffsrechte auf dem USB-Stick können nicht gelesen werden. Ziehen Sie den Stick heraus und stecken Sie ihn er- neut ein. Wenn das Problem bestehen bleibt, ist die Datei mit den Zugriffsrechten wahrscheinlich fehlerhaft. Wenden Sie sich an Ihren "CVI Key"-Administra- tor.
I313	Zugriff unzulässig	 Die Zugriffsrechte auf dem USB-Stick können nicht gelesen werden. Ziehen Sie den Stick heraus und stecken Sie ihn er- neut ein. Wenn das Problem bestehen bleibt, ist die Datei mit den Zugriffsrechten wahrscheinlich fehlerhaft. Wenden Sie sich an Ihren "CVI Key"-Administra- tor.
I314	CVIKey eingesteckt	Kein Vorgehen.
I315	CVIKey nicht eingesteckt	Kein Vorgehen.
I316	Barcode verloren	Kein Vorgehen.
I400	Standardnetzwerkkonfiguration	1- Die Netzwerkkonfiguration wurde auf den Standard gesetzt.
I401	Netzwerkkonfigurationsfehler	 Netzwerkkonfiguration fehlgeschlagen. Prüfen Sie Ihre Einstellungen. Wenn das Problem erneut auftritt, wenden Sie sich an Ihre Desoutter-Vertretung.
I500	Benutzerinfo von CVILOGIX	Meldung erzeugt durch CVILOGIX-Programm.
1503	CVILOGIX	 Werkzeug wurde durch CVILOGIX gesperrt. Prüfen Sie den Status des CVILOGIX-Programms. Prüfen Sie, ob ein ePOD am System angeschlossen ist.
I700	eWallet eingesteckt	eWallet eingesteckt



Nummer	Beschreibung	Vorgehen
1701	eWallet nicht eingesteckt	 eWallet nicht eingesteckt. Ziehen Sie den Stick heraus und stecken Sie ihn erneut ein. Wenn das Problem erneut auftritt, wenden Sie sich an Ihre Desoutter-Vertretung.
I702	RIM nicht eingesteckt	RIM nicht eingesteckt
1703	RIM nicht eingesteckt	RIM nicht eingesteckt
1888	Systemsoftware aktualisiert	Kein Vorgehen.
1889	Gerätesoftware aktualisiert	Kein Vorgehen.
I891	System gestartet	Kein Vorgehen.
1899	Downgrade nicht zulässig	 Software-Downgrade ist für diese Version nicht zu- lässig. Prüfen Sie die Software-Image-Version auf Ihrem USB-Stick. Wenn das Problem erneut auftritt, wenden Sie sich an Ihre Desoutter-Vertretung.
1900	Softwareaktualisierung fehlgeschlagen	 Softwareaktualisierung fehlgeschlagen. Entfernen Sie nicht den USB-Stick und starten Sie das System neu. Wenn das Problem erneut auftritt, wenden Sie sich an Ihre Desoutter-Vertretung.
1901	Software nicht gefunden	 Die Softwareaktualisierung ist fehlgeschlagen: Software-Image ungültig. Prüfen Sie Ihren USB-Stick: Dessen Root-Verzeichnis darf nur ein Image enthalten.
1902	Software ungültig	 Die Softwareaktualisierung ist fehlgeschlagen: Software-Image ungültig. Löschen Sie Ihr Software-Image und kopieren Sie es erneut. Probieren Sie einen anderen USB-Stick. Wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihre Desoutter-Vertretung.
1903	Aktualisierungsprogramm für Software fehlt	 1- Das Aktualisierungsprogramm für die Software ist nicht verfügbar oder beschädigt. 2- Wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihre Desoutter-Vertretung.
I904	Backup deaktiviert	 1- Das Dienstprogramm "Parameter speichern" ist nicht verfügbar. 2- Wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihre Desoutter Vertretung
1905	USB-Stick voll	 I- Ihr USB-Stick ist voll, es wurden nicht alle Daten gespeichert. 2- Löschen Sie Ihre alten Backup-Dateien und versu- chen Sie es erneut.
1906	Speichern der Parameter fehlgeschlagen	 Beim Backup ist ein Fehler aufgetreten: Daten wurden nicht gespeichert. Prüfen Sie den verfügbaren Speicherplatz auf Ihrem Stick, löschen Sie Dateien und versuchen Sie es erneut. Wenn das Problem erneut auftritt, wenden Sie sich an Ihre Desoutter-Vertretung.
1907	Falscher USB-Anschluss	 1- Ihr USB-Gerät steckt im falschen Anschluss. 2- Wenn es sich bei dem Gerät um einen USB-Stick handelt, stecken Sie ihn in den USB-Frontanschluss. 3- Wenn es sich bei dem Gerät um einen USB-Barco- deleser oder eine USB-Tastatur handelt, stecken Sie es in die unteren USB-Anschlüsse.



Nummer	Beschreibung	Vorgehen
1908	Zu viele Eingabegeräte	 1- Es sind zu viele USB-Geräte (Barcodeleser oder Tastatur) am System angeschlossen. 2- Entfernen Sie alle Geräte und schließen Sie diese ausschließlich an den unteren USB-Anschlüssen erneut an
1909	Fehler Eingabegerät	 Ihr USB-Gerät wird vom System nicht unterstützt. Es werden nur USB-Barcodeleser und USB-Tastatu- ren unterstützt. Wenn das Problem erneut auftritt, wenden Sie sich an Ihre Desoutter-Vertretung.
I910	Fehler beim Speichern des Programms	 Stecken Sie einen USB-Stick an der Vorderseite ein. Prüfen Sie den verfügbaren Speicherplatz auf Ihrem USB-Stick, löschen Sie einige alte Backup-Dateien und versuchen Sie es erneut.
I911	Fehler beim Laden des Programms	 Stecken Sie einen USB-Stick an der Vorderseite ein. Die .zip-Datei wurde nicht gefunden: Vergewissern Sie sich, dass sich diese im richtigen Verzeichnis be- findet.
I912	Backup fehlgeschlagen	 Prüfen Sie die ePOD-Verbindung. Wenden Sie sich an Ihre Desoutter-Vertretung.
1913	Wiederherstellung fehlgeschlagen	 Prüfen Sie die ePOD-Verbindung. Wenden Sie sich an Ihre Desoutter-Vertretung.
I914	Wartung läuft.	Wartung läuft.
I917	Zubehörkonfigurationsfehler	 Die Zubehörkonfiguration ist nicht korrekt. Prüfen Sie die Art der zugeordneten Elemente und Ereignisse.
1920	Systemzurücksetzung	Automatisches ePOD-Backup muss erneut konfiguriert werden.
I921	Pset-Ausführung nicht zulässig	 Prüfen Sie die Berechtigungen für die Funktionen. Wenden Sie sich an Ihre Desoutter-Vertretung.
1923	Nullpunktverschiebungsfehler bei zusätzlichem Geber	 Nullpunktverschiebungswert von zusätzlichem Drehmomentsensor liegt außerhalb der Grenzen. Starten Sie das Werkzeug ohne mechanische Ein- schränkungen neu. Wenn das Problem erneut auftritt, wenden Sie sich an Ihre Desoutter-Vertretung.
1924	Werkzeugkalibrierung erforderlich	1- Führen Sie eine Werkzeugkalibrierung durch.
W041	Unzulässiges Werkzeug	1- Das mit dem System verbundene Werkzeug ist nicht
		zulässig. 2- Maximale Anzahl an Akkuwerkzeugen erreicht oder zugeordnete Verschraubeinheit existiert nicht mehr. 3- Prüfen Sie die Verbindung und Kapazität vom ePOD/RIM.
W201	Batterie für Echtzeituhr auswechseln.	1- Die Backup-Batterie für die Echtzeituhr muss aus- gewechselt werden.
W214	Kurzschluss	 Fehler bei seriellem Peripheriegerät. Trennen Sie es und schließen Sie es erneut an. Prüfen Sie das serielle Peripheriegerät.
W219	Sicherheitsfehler ausgelöst	 Fehler bei Antriebshardware. Sicherheitsproblem. Wenden Sie sich an Ihre Desoutter-Vertretung.
W220	Hardware hat Fehler ausgelöst	 Fehler bei Antriebshardware. Sicherheitsproblem. Wenden Sie sich an Ihre Desoutter-Vertretung.



Nummer	Beschreibung	Vorgehen
W229	Antriebs-PWM-Fehler	 Softwarefehler. Starten Sie das System neu. Wenn das Problem erneut auftritt, wenden Sie sich an Ihre Desoutter-Vertretung.
W246	Problem bei Synchronisierungs-E/A	 Fehler bei Synchronisierungseingang erkannt. Prüfen Sie die E/A-Konfiguration. Prüfen Sie das Synchronisierungskabel.
W250	Pset fehlerhaft	1- Pset ist nicht korrekt definiert. 2- Prüfen Sie den Pset.
W253	Falsche Werkzeug-ID	 Pset ist nicht korrekt definiert. Ein im Pset deklariertes Werkzeug ist kein Teil der Verschraubeinheit. Prüfen Sie den Pset.
W257	Fehler bei Fernstart	1- Vergewissern Sie sich, dass der Werkzeugstartknopf ordnungsgemäß gedrückt wird.
W258	Kalibrierung erfordert Pset-Modus	 Für die Werkzeugkalibrierung muss sich die Ver- schraubeinheit im "Pset"-Modus befinden. Versetzen Sie die Verschraubeinheit in den "Pset"- Modus.
W276	Datenbankfehler	 1- Es konnte nicht auf die Datenbank zugegriffen werden. 2- Versuchen Sie, die Datenbank zu löschen. 3- Wenn das Problem bestehen bleibt, wenden Sie sich an Ihre Desoutter-Vertretung.
W726	Desoutter-Protokoll: Demomodus abgelaufen	 Der Demo-Zeitraum für diese Funktion hat 90 Tage betragen. Dieser Demo-Zeitraum ist nun verstrichen. Um die Funktion weiterhin zu verwenden, müssen Sie diese mit UV aktivieren.
W727	Desoutter-MIDs nicht zulässig	1 - Diese Funktion ist konfiguriert, aber nicht aktiv. 2 - Im Menü "Funktionsverwaltung" können Sie die Funktion mit UV aktivieren.
W735	Ford-Protokoll: Demomodus abgelaufen	 Der Demo-Zeitraum für diese Funktion hat 90 Tage betragen. Dieser Demo-Zeitraum ist nun verstrichen. Um die Funktion weiterhin zu verwenden, müssen Sie diese mit UV aktivieren.
W736	Ford-Protokoll nicht aktiv	 Diese Funktion ist konfiguriert, aber nicht aktiv. Im Menü "Funktionsverwaltung" können Sie die Funktion mit UV aktivieren.
W741	CVILOGIX: Demomodus abgelaufen	 Der Demo-Zeitraum für diese Funktion hat 90 Tage betragen. Dieser Demo-Zeitraum ist nun verstrichen. Um die Funktion weiterhin zu verwenden, müssen Sie diese mit UV aktivieren.
W742	CVILOGIX nicht aktiv	 Diese Funktion ist konfiguriert, aber nicht aktiv. Im Menü "Funktionsverwaltung" können Sie die Funktion mit UV aktivieren.
W743	Bis zu 50 Pset: Demomodus abgelaufen	 Der Demo-Zeitraum für diese Funktion hat 90 Tage betragen. Dieser Demo-Zeitraum ist nun verstrichen. Um die Funktion weiterhin zu verwenden, müssen Sie diese mit UV aktivieren.
W744	Bis zu 250 Pset: Demomodus abgelaufen	 Der Demo-Zeitraum für diese Funktion hat 90 Tage betragen. Dieser Demo-Zeitraum ist nun verstrichen. Um die Funktion weiterhin zu verwenden, müssen Sie diese mit UV aktivieren.



Nummer	Beschreibung	Vorgehen
W745	Bis zu 50 AP: Demomodus abgelaufen	 Der Demo-Zeitraum für diese Funktion hat 90 Tage betragen. Dieser Demo-Zeitraum ist nun verstrichen. Um die Funktion weiterhin zu verwenden, müssen Sie diese mit UV aktivieren.
W746	Bis zu 250 AP: Demomodus abgelaufen	 1 - Der Demo-Zeitraum für diese Funktion hat 90 Tage betragen. 2 - Dieser Demo-Zeitraum ist nun verstrichen. 3 - Um die Funktion weiterhin zu verwenden, müssen Sie diese mit UV aktivieren.
W501	Benutzerinfo von CVILOGIX	Meldung erzeugt durch CVILOGIX-Programm.
W600	System getrennt	1- Das System ist getrennt. 2- Prüfen Sie das Netzwerkkabel.
W601	Ergebnis nicht OK	Ergebnis nicht OK.
W925	RIM-Aktualisierung läuft	1- Warten Sie, bis die RIM-Aktualisierung abgeschlos- sen ist.
W926	Unstimmigkeiten bei RIM-Daten	1- Aktualisieren Sie die Firmware, um die Daten im RIM in Ordnung zu bringen.
E006	Rotor gesperrt	 1- Tauschen Sie das Werkzeug aus. 2- Das beschädigte Werkzeug muss gewartet werden.
E013	Falsche Werkzeugerdung	 Kurzschluss bei Phase zu Phase oder Phase zu Er- dung. Trennen Sie das Werkzeug. Wenden Sie sich an Ihre Desoutter-Vertretung.
E014	Fehler bei Stromversorgung Drehmomentsensor	 1- Der Drehmomentsensor wird nicht ordnungsgemäß mit Strom versorgt. 2- Das Werkzeug muss gewartet werden. Wenn das Problem erneut auftritt, wenden Sie sich an Ihre De- soutter-Vertretung.
E019	Werkzeugkommunikationsfehler	 Werkzeugkommunikationsfehler. Prüfen Sie die Werkzeug- und Kabelverbindungen. Wenn das Problem erneut auftritt, wenden Sie sich an Ihre Desoutter-Vertretung.
E020	Werkzeug-LED-Fehler	 1- Werkzeug-LEDs werden nicht ordnungsgemäß mit Strom versorgt. 2- Trennen Sie das Werkzeug und schließen Sie es er- neut an. Wenn das Problem erneut auftritt, wenden Sie sich an Ihre Desoutter-Vertretung.
E023	Nicht unterstütztes Werkzeug	 1- Das mit dem System verbundene Werkzeug wird nicht unterstützt. 2- Wenden Sie sich an Ihre Desoutter-Vertretung.
E200	Schnellstopp!	 1- Der Schnellstopp wurde aktiviert. 2- Prüfen Sie den Phoenix-Anschluss.
E213	Verbindung mit Antrieb unterbrochen	 1- Die Verbindung mit dem Antrieb wurde unterbro- chen. 2- Starten Sie das System neu. 3- Wenn das Problem bestehen bleibt, wenden Sie sich an Ihre Desoutter-Vertretung.
E217	Antrieb deaktiviert	 Antrieb wurde durch externe Quelle deaktiviert. Wenden Sie sich an Ihre Desoutter-Vertretung.
E218	Fehler bei Stromversorgung des Antriebs	 Fehler bei Antriebshardware. Sicherheitsproblem. Wenden Sie sich an Ihre Desoutter-Vertretung.
E221	Fehler bei Prüfung des Antriebs	 Fehler bei Antriebshardware. Sicherheitsproblem. Wenden Sie sich an Ihre Desoutter-Vertretung.



Nummer	Beschreibung	Vorgehen
E222	System zu heiß	1- Kühlkörper zu heiß.
		2- Lassen Sie das System abkühlen.
E230	DC von Bus zu hoch	 1- Maximale Stromstärke überschritten. DC-Spannung von Bus zu hoch. 2- Wenden Sie sich an Ihre Desoutter-Vertretung.
E231	DC von Bus zu niedrig	 Fehler bei Stromversorgung. DC-Spannung von Bus zu niedrig. Wenden Sie sich an Ihre Desoutter-Vertretung.
E232	Fehler bei Fieldbus-ID	 1- Das am System angeschlossene Fieldbus-Modul ist kein von Desoutter zugelassenes Modul. 2- Wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihre Desoutter-Vertretung.
E233	CVINET FIFO voll	 CVINET FIFO ist voll, die Verbindung wurde un- terbrochen. Prüfen Sie das Ethernet-Kabel. Prüfen Sie die Ethernet-Konfiguration. Prüfen Sie, ob CVINET ordnungsgemäß funktio- niert.
E236	ToolsNet FIFO voll	 1- ToolsNet FIFO ist voll, die Verbindung wurde un- terbrochen. 2- Prüfen Sie das Ethernet-Kabel. 3- Prüfen Sie die Ethernet-Konfiguration. 4- Prüfen Sie, ob ToolsNet ordnungsgemäß funktio- niert.
E240	XML nicht zulässig	 1- Das ausgewählte XML-Protokoll ist nicht zulässig. 2- Prüfen Sie die ePOD-Eigenschaften.
E243	PFCS nicht zulässig	 1- Das ausgewählte PFCS-Protokoll ist nicht zulässig. 2- Prüfen Sie die ePOD-Eigenschaften.
E247	XML-Versionskonflikt	1- Konflikt erkannt in Audi/VW-XML-Protokollversi-
		on. 2- Prüfen Sie, ob die Versionen im System und Mas- ter-PC/-SPS übereinstimmen.
E248	SAS-Befehl fehlgeschlagen	1- Feldbus-SAS-Befehl ist fehlgeschlagen. 2- Prüfen Sie den Wert von RRGI, SIO usw.
E249	XML PRG 0	1- Vom Feldbus wurde der PRG-Wert 0 gesetzt.
E255	Antriebsdrossel zu heiß	 Leistungselektronik zu heiß. Lassen Sie das System abkühlen.
E256	Motor zu heiß	 1- Werkzeug ist gesperrt, da die maximale Motortem- peratur erreicht wurde. 2- Werkzeug bleibt gesperrt, bis die Motortemperatur auf ihren Normalwert abkühlt.
E260	IPM nicht zulässig	 Das ausgewählte IPM-Protokoll ist nicht zulässig. Prüfen Sie die ePOD-Eigenschaften.
E265	Stecknüsse bei mehr als einer Verschraubeinheit verwendbar	1- Konfigurieren Sie die Stecknusskombination neu, um Konflikte zu beheben.
E268	CVINET inkompatibel	1- Aktualisieren Sie die CVINET WEB-Software.
E277	Halbe DC-Spannung von Bus außerhalb des zu- lässigen Bereichs	 Halbe DC-Spannung von Bus ist außerhalb des zu- lässigen Bereichs. Schalten Sie das System aus. Warten Sie mindestens 30 Sekunden. Schalten Sie das System ein und versu- chen Sie es erneut. Falls das Problem erneut auftritt, wechseln Sie den Antrieb und versuchen Sie es erneut. Wenden Sie sich an Ihre Desoutter-Vertretung.



Nummer	Beschreibung	Vorgehen
E278	Fehler bei vorgeladenen BUS-Kondensatoren	 Bus-Kondensatoren sind nicht ordnungsgemäß vorgeladen. Schalten Sie das System aus. Warten Sie mindestens Sekunden. Schalten Sie das System ein. Falls das Problem erneut auftritt, wechseln Sie den Antrieb und versuchen Sie es erneut. Wenden Sie sich an Ihre Desoutter-Vertretung.
E280	Ergebnis nicht gespeichert	 1- Das Verschraubungsergebnis konnte nicht auf dem ePOD gespeichert werden. 2- Schalten Sie das System aus. Warten Sie mindestens 30 Sekunden. Schalten Sie das System ein. 3- Wenden Sie sich an Ihre Desoutter-Vertretung.
E502	Benutzerinfo von CVILOGIX	Meldung erzeugt durch CVILOGIX-Programm.
E704	UV fehlt	 1- Die UV-Anzahl der Konfiguration übersteigt die im RIM verfügbare Anzahl an UVs. 2- Teilen Sie diesem RIM UVs zu. 3- Wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihre Desoutter-Vertretung.
E705	Demo-UV fehlt	 1- Die demo UV-Anzahl der Konfiguration übersteigt die im RIM verfügbare Anzahl an demo UVs. 2- Teilen Sie diesem RIM Demo-UVs zu. 3- Wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihre Desoutter-Vertretung.
E706	UV/Demo-UV fehlt	 1- Die demo UV-Anzahl der Konfiguration übersteigt die im RIM verfügbare Anzahl an demo UVs. 2- Teilen Sie diesem RIM Demo-UVs zu. 3- Wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihre Desoutter-Vertretung.
E711	Verschraubeinheit: Demomodus abgelaufen	 Der Demo-Zeitraum für diese Funktion hat 90 Tage betragen. Dieser Demo-Zeitraum ist nun verstrichen. Um die Funktion weiterhin zu verwenden, müssen Sie diese mit UV aktivieren.
E712	Verschraubeinheit nicht aktiv	 Diese Funktion ist konfiguriert, aber nicht aktiv. Im Menü "Funktionsverwaltung" können Sie die Funktion mit UV aktivieren.
E717	Bis zu 50 Pset: Demomodus abgelaufen	 Der Demo-Zeitraum für diese Funktion hat 90 Tage betragen. Dieser Demo-Zeitraum ist nun verstrichen. Um die Funktion weiterhin zu verwenden, müssen Sie diese mit UV aktivieren.
E718	Bis zu 250 Pset: Demomodus abgelaufen	 Der Demo-Zeitraum für diese Funktion hat 90 Tage betragen. Dieser Demo-Zeitraum ist nun verstrichen. Um die Funktion weiterhin zu verwenden, müssen Sie diese mit UV aktivieren.
E719	Bis zu 50 AP: Demomodus abgelaufen	 Der Demo-Zeitraum für diese Funktion hat 90 Tage betragen. Dieser Demo-Zeitraum ist nun verstrichen. Um die Funktion weiterhin zu verwenden, müssen Sie diese mit UV aktivieren.
E720	Bis zu 250 AP: Demomodus abgelaufen	 Der Demo-Zeitraum für diese Funktion hat 90 Tage betragen. Dieser Demo-Zeitraum ist nun verstrichen. Um die Funktion weiterhin zu verwenden, müssen Sie diese mit UV aktivieren.
E721	Bis zu 50 Pset: nicht aktiv	1 - Diese Funktion ist konfiguriert, aber nicht aktiv. 2 - Im Menü "Funktionsverwaltung" können Sie die Funktion mit UV aktivieren.



Nummer	Beschreibung	Vorgehen
E722	Bis zu 250 Pset: nicht aktiv	 Diese Funktion ist konfiguriert, aber nicht aktiv. Im Menü "Funktionsverwaltung" können Sie die Funktion mit UV aktivieren.
E723	Bis zu 50 AP: nicht aktiv	 Diese Funktion ist konfiguriert, aber nicht aktiv. Im Menü "Funktionsverwaltung" können Sie die Funktion mit UV aktivieren.
E724	Bis zu 250 AP: nicht aktiv	 Diese Funktion ist konfiguriert, aber nicht aktiv. Im Menü "Funktionsverwaltung" können Sie die Funktion mit UV aktivieren.
E729	PFCS: Demo abgelaufen	 Der Demo-Zeitraum für diese Funktion hat 90 Tage betragen. Dieser Demo-Zeitraum ist nun verstrichen. Um die Funktion weiterhin zu verwenden, müssen Sie diese mit UV aktivieren.
E730	PFCS nicht aktiv	 Diese Funktion ist konfiguriert, aber nicht aktiv. Im Menü "Funktionsverwaltung" können Sie die Funktion mit UV aktivieren.
E732	VWXML: Demo abgelaufen	 Der Demo-Zeitraum für diese Funktion hat 90 Tage betragen. Dieser Demo-Zeitraum ist nun verstrichen. Um die Funktion weiterhin zu verwenden, müssen Sie diese mit UV aktivieren.
E733	VWXML nicht aktiv	 Diese Funktion ist konfiguriert, aber nicht aktiv. Im Menü "Funktionsverwaltung" können Sie die Funktion mit UV aktivieren.
E738	IPM: Demo abgelaufen	 1 - Der Demo-Zeitraum für diese Funktion hat 90 Tage betragen. 2 - Dieser Demo-Zeitraum ist nun verstrichen. 3 - Um die Funktion weiterhin zu verwenden, müssen Sie diese mit UV aktivieren.
E739	IPM nicht aktiv	 Diese Funktion ist konfiguriert, aber nicht aktiv. Im Menü "Funktionsverwaltung" können Sie die Funktion mit UV aktivieren.
E890	Gerätesoftwarefehler	-
E915	Abweichende Version	 1- Die Firmware-Version aller Systeme muss identisch sein. 2- Aktualisieren Sie die Firmware der Systeme
F916	Arbeitsgruppe nicht zulässig	1- Schließen Sie einen ePOD3 am Primärsystem an
E918	Not-Aus!	 Das Not-Aus wurde aktiviert. Prüfen Sie den M8-Anschluss.
E919	Fehler bei zusätzlichem Geber	 1- Das maximale Drehmoment des zusätzlichen Gebers liegt unter dem maximalen Drehmoment des integrierten Gebers. 2- Der Pset nutzt einen zusätzlichen Geber, der nicht am Werkzeug installiert ist.
E927	Fehlerhafte RIM-Daten	 Dieser RIM kann nicht verwendet werden. Wenden Sie sich an Ihre Desoutter-Vertretung.
E928	Trackingsystemkommunikation fehlgeschlagen	1- Trackingsystemkommunikation fehlgeschlagen.
E935	1 Arbeitsbereich: Demo abgelaufen	1 - Der Demo-Zeitraum für diese Funktion hat 90 Tage
		betragen. 2 - Dieser Demo-Zeitraum ist nun verstrichen. 3 - Um die Funktion weiterhin zu verwenden, müssen Sie diese mit UV aktivieren.
E936	1 Arbeitsbereich: nicht zulässig	 Diese Funktion ist konfiguriert, aber nicht aktiv. Im Menü "Funktionsverwaltung" können Sie die Funktion mit UV aktivieren.



Nummer	Beschreibung	Vorgehen
E941	E-Lit WI-FI: Demomodus abgelaufen	 Der Demo-Zeitraum für diese Funktion hat 90 Tage betragen. Dieser Demo-Zeitraum ist nun verstrichen. Um die Funktion weiterhin zu verwenden, müssen Sie diese mit UV aktivieren.
E942	E-Lit WI-FI: nicht zulässig	1 - Diese Funktion ist konfiguriert, aber nicht aktiv. 2 - Im Menü "Funktionsverwaltung" können Sie die Funktion mit UV aktivieren.

Liste der werkzeugbezogenen Benutzerinformationen

Тур	Farbe	Beschreibung	Aktion
Information	Weiß	Nur zu Informationszwecken.	Es ist keine Handlung erfor- derlich.
Warnung	Orange	Das Werkzeug ist gesperrt.	Klicken Sie auf die Nachricht, um diese zu entfernen (zu be- stätigen) und das Werkzeug zu entsperren.
Fehler	Rot	Das Werkzeug ist gesperrt.	Das Problem muss behoben werden, um das Werkzeug zu entsperren und die Fehlermel- dung zu löschen.

Nummer	Beschreibung	Vorgehen
I004	Spannweitenfehler	 Spannweitenwert von Drehmomentsensor liegt außerhalb der Grenzen. Starten Sie das Werkzeug ohne mechanische Einschränkungen neu. Wenn das Problem erneut auftritt, wenden Sie sich an Ihre Desoutter-Vertretung.
1005	Nullpunktverschiebungsfehler	 Nullpunktverschiebungswert von Drehmomentsen- sor liegt außerhalb der Grenzen. Starten Sie das Werkzeug ohne mechanische Ein- schränkungen neu. Wenn das Problem erneut auftritt, wenden Sie sich an Ihre Desoutter-Vertretung.
I026	Werkzeugwartungsalarm n1	1- Die Anzahl der Verschraubungen des Werkzeugs wurde erreicht.
I027	Werkzeugwartungsalarm n2	1- Die Anzahl der Verschraubungen des Werkzeugs wurde erreicht.
1038	Werkzeug protokolliert	 1- Unerwartete Werkzeugsoftwareausnahme. 2- Durch das Werkzeug wurde eine Protokolldatei erzeugt. 3- Wenden Sie sich an Ihre Desoutter-Vertretung.
I046	Anormaler Akkustrom	 1- Anormaler Akkustromverbrauch. Prüfen Sie die Pset-Einstellungen. 2- Dieser Fehler kann an falschen Drehzahleinstellun- gen liegen.
I063	Akkusatz entfernt	 1- Es wurde erkannt, dass der Akkusatz aus dem Werkzeug entfernt wurde. 2- Nach ein paar Sekunden schaltet sich das Werkzeug aus.
1065	Externer Start ignoriert	 Externer Start erkannt, aber ignoriert. Prüfen Sie die Konfiguration des Werkzeugs und externen Starts.
I103	Ungültige Richtung des Drehwählers	 Ändern Sie die Richtung des Drehwählers. Vergewissern Sie sich, dass sich der Drehwähler in der korrekten Position befindet und nicht beschädigt ist



Nummer	Beschreibung	Vorgehen
1205	Drehmomenteinstellungen	 1- Unzulässige Drehmomenteinstellung: Drehmoment ist höher als Werkzeugeigenschaften. 2- Prüfen Sie die Pset-Einstellungen anhand der Werk- zeugeigenschaften nach.
I206	Drehzahleinstellungen	 1- Unzulässige Drehzahleinstellung: Drehzahl ist höher als Werkzeugeigenschaften. 2- Prüfen Sie die Pset-Einstellungen anhand der Maximaldrehzahl des Werkzeugs nach.
I210	Unzulässiger Pset ausgewählt	1- Der ausgewählte Pset entspricht nicht dem beim Montageprozess auswählbaren Pset.
I211	Unzulässige Startknopfkonfiguration	 1- Das mit dem System verbundene Werkzeug verfügt nicht über den von der Startknopfkonfiguration gefor- derten Startknopf. 2- Passen Sie Ihre Startknopfkonfiguration auf das Werkzeug an oder wechseln Sie das Werkzeug ent- sprechend der Startknopfkonfiguration.
I224	IGBT zu heiß	 Leistungselektronik zu heiß. Lassen Sie das System abkühlen.
1251	Kein Pset ausgewählt	1- Kein Pset ausgewählt. 2- Wählen Sie einen Pset aus.
I270	Zeiteinstellungen	1- Ungültige Zeiteinstellung. 2- Prüfen Sie die Pset- Einstellungen anhand der richtigen Zeitwerteinstellun- gen.
W010	Werkzeugkalibrierung abgelaufen	 1- Das Werkzeugkalibrierungsdatum ist abgelaufen. 2- Das Werkzeug muss kalibriert werden, um die Messgenauigkeit zu gewährleisten.
W028	Versionsfehler Akkuwerkzeug	1 - Versionen des Akkuwerkzeugs und Systems sind nicht kompatibel.
W030	Der Akku ist schwach	1- Der Akku ist schwach. 2- Laden Sie den Akku.
W033	Fehler Werkzeugzeit	 Die Werkzeugzeit ist nicht korrekt eingestellt. Die Verschraubungsergebnisse werden mit keinem Zeit- stempel versehen. Verbinden Sie das Werkzeug mit dem System, um Datum und Uhrzeit einzustellen.
W036	Werkzeugspeicher voll	 1- Der Werkzeugspeicher ist voll. 2- Verbinden Sie das Werkzeug mit dem System, um den Speicher zu leeren.
W062	Überlast des Drehmoments	 Überlast des Drehmoments (dabei könnte es sich um ein Ansetzen an einer bereits fertiggestellten Ver- schraubung handeln). Vergewissern Sie sich, dass das Werkzeugkabel nicht beschädigt ist.
W212	Ergebnis nicht gespeichert	 1- Das Verschraubungsergebnis kann nicht im System gespeichert werden. 2- Wenden Sie sich an Ihre Desoutter-Vertretung.
W216	Stromstärke zu hoch	 Maximale Stromstärke überschritten. Wenden Sie sich an Ihre Desoutter-Vertretung.
W267	Fehler bei Ergebnisübertragung	Fehler bei Ergebnisübertragung.
E007	Motor zu heiß	 1- Werkzeug ist gesperrt, da die maximale Motortem- peratur erreicht wurde. 2- Werkzeug bleibt gesperrt, bis die Motortemperatur auf ihren Normalwert abkühlt.
E008	Werkzeugwinkelfehler	 Problem bei Werkzeugwinkelsensor erkannt. Das Werkzeug muss gewartet werden.

Nummer	Beschreibung	Vorgehen
E009	Unzulässige Werkzeugparameter	 Prüfen Sie die Werkzeugkompatibilität. Der Werkzeugspeicher kann nicht gelesen werden oder ist unzulässig. Das Werkzeug muss gewartet werden. Wenn das Problem erneut auftritt, wenden Sie sich an Ihre De- soutter-Vertretung.
E012	Werkzeug-EEPROM-Fehler	 1- Der Werkzeugspeicher kann nicht gelesen werden oder ist unzulässig. 2- Das Werkzeug muss gewartet werden. Wenn das Problem erneut auftritt, wenden Sie sich an Ihre De- soutter-Vertretung.
E018	Drehmoment außerhalb des zulässigen Bereichs	 1- Das Zieldrehmoment liegt über dem Maximaldreh- moment des Werkzeugs. 2- Prüfen Sie die Pset-Einstellungen anhand der Werk- zeugeigenschaften nach.
E029	Der Akku ist leer.	 1- Der Akkusatz ist entladen. Das Werkzeug kann nicht schrauben. 2- Laden Sie den Akkusatz.
E031	Akkufehler	 Anormale Akkuspannung. Das Werkzeug kann nicht schrauben. Laden Sie den Akkusatz. Falls das Problem erneut auftritt, wechseln Sie den Akkusatz aus.
E032	Fehler Werkzeugdisplay	 Fehlfunktion des integrierten Displays. Wenden Sie sich an Ihre Desoutter-Vertretung.
E034	Fehler Werkzeugspeicher	 1- Der Werkzeugspeicher funktioniert nicht ordnungs- gemäß. 2- Wenden Sie sich an Ihre Desoutter-Vertretung.
E035	Werkzeugspeicher gesperrt	 1- Der Werkzeugspeicher ist gesperrt, um alte Daten vorm Überschreiben zu schützen. 2- Verbinden Sie das Werkzeug über eDOCK mit dem Computer, um alte Daten abzurufen.
E037	Fehler Werkzeugstartknopf	 1- Der Werkzeugstartknopf funktioniert nicht ord- nungsgemäß. 2- Prüfen und reinigen Sie den Startknopf. Wenn das Problem erneut auftritt, wenden Sie sich an Ihre De- soutter-Vertretung.
E045	Anormale Akkuspannung	 Prüfen Sie den Akkusatz. Dieser Fehler kann an einer Fehlfunktion des Lade- geräts oder an einem verschlissenen Akku liegen.
E047	Akku ist zu schwach.	 Prüfen Sie den Akkusatz. Falls das Problem erneut auftritt, wechseln Sie den Akkusatz aus.
E048	Akkutyp nicht zulässig	 Akkutyp nicht zulässig Wechseln Sie den Akkusatz oder Ihre Konfiguration.
E223	Fehler bei Initialisierung des Antriebs	 Softwarefehler. Starten Sie das System neu. Wenn das Problem erneut auftritt, wenden Sie sich an Ihre Desoutter-Vertretung.
E227	Motor blockiert	 Motor blockiert (kann an fehlender Phase, falscher Motoreinstellung oder Leistungselektronikfehler lie- gen). Versuchen Sie es nochmals. Wenn das Problem erneut auftritt, wenden Sie sich an Ihre Desoutter-Vertretung.



Nummer	Beschreibung	Vorgehen
E228	Antriebsfehler	 Softwarefehler. Starten Sie das System neu. Wenn das Problem erneut auftritt, wenden Sie sich an Ihre Desoutter-Vertretung.

Logikeingang

Allgemeine Befehle

Name	Beschreibung	Status
Start/Stopp Verschraubung bei Zustand	Initiiert einen Verschraubzyklus, wenn: - Die "Spindelvalidierung Vorwärtslauf" aktiv ist und von der Verschraubeinheit gefordert wird. - Ein Pset ausgewählt ist. Um eine Verschraubung zu initiieren, muss eine steigende Flanke erkannt wer- den; dabei handelt es sich um den Wechsel des Werkzeugzustands von "Aus" zu "Ein", wenn der Startknopf losgelassen und dann erneut gedrückt wird. Damit die Verschraubung weiter- läuft, muss dieser Eingang aktiv bleiben. Wenn dieser Eingang während der Ver- schraubung inaktiv wird, wird die Ver- schraubung abgebrochen und das Werk- zeug gestoppt. Am Ende der Verschrau- bung kann eine Verschraubung nur be- ginnen, wenn das Signal fällt und dann steigt. Auch wenn dieses Signal aktiv ist, ist nach dem Einschalten eine Flanke erforderlich, um die Verschraubung zu starten.	Zustand
Wechsel zwischen Start/Stopp Ver- schraubung bei Flanke	Dieser Eingang ist nur für feste Werk- zeuge aktiviert (Werkzeuge ohne Start- knopf). Initiiert oder beendet einen Ver- schraubzyklus. Ein Zyklus kann nur initiiert werden, wenn: - Die "Spindelvalidierung Vorwärtslauf" aktiv ist und von der Verschraubeinheit gefordert wird. - Der Pset ausgewählt ist. Wenn aktuell keine Verschraubung aus- geführt wird, initiiert eine steigende Flanke eine Verschraubung. Eine fallen- de Flanke wirkt sich nicht auf das Wei- terlaufen der Verschraubung aus. Wenn eine Verschraubung ausgeführt wird, wird diese durch eine steigende Flanke gestonpt.	Steigende Flanke
Rückwärtslauf	Wenn dieser Eingang aktiviert wird, blinkt das grüne und rote Licht am Werkzeug, um zu signalisieren, dass der Rückwärtslauf der Verschraubeinheit ausgewählt ist. Dieser Signalstatus wird während einer Verschraubung nicht kontrolliert, son- dern nur, wenn das Werkzeug nicht läuft.	Zustand



Name	Beschreibung	Status
Fehlerquittierung	Aktiviert die Funktion "Sperren nach Rückweisung". Wenn das Werkzeug ge- sperrt ist, kann es nicht wieder anlaufen, bis dieser Eingang zurückgesetzt wird.	Steigende Flanke
Zurücksetzen	 Wenn "Zurücksetzen"-Eingang ansteigt (und kein Zyklus läuft): Werden Fehler quittiert. Wird der Chargenzähler des aktuellen Montageprozesses zurückgesetzt. Werden die Anzeigenlichter am Con- troller und Werkzeug aktiviert. Wird das Ergebnis auf dem Display gelöscht, aber die letzten 5 Ergebniswer- te können am Vision-Display weiterhin abgelesen werden. Bleibt der ausgewählte Pset im Pset- Modus unverändert. Im Montagepro- zessmodus wird der Montageprozess ab- gebrochen. Bleibt der "Bereit"-Ausgang aktiviert. Wird der Echo-Identifikator zurückge- setzt. Wenn "Zurücksetzen"-Eingang ansteigt (und ein Zyklus läuft): Wird die Verschraubung sofort ge- stoppt. Wird der Chargenzähler des aktuellen Montageprozesses zurückgesetzt. Wird am Ende der Verschraubung kein Bericht generiert. Kann am Ende der Verschraubung kein Bericht generiert. Kann am Ende der Verschraubung kein Bericht generiert. Kann am Ende der Verschraubung kein Belibt der ausgewählte Pset im Pset- Modus unverändert. Im Montageprozess abgebrochen. Bleibt der ausgewählte Pset im Pset- Modus unverändert. Im Montageprozess abgebrochen. Bleibt der "Bereit"-Ausgang aktiviert. Wird der Echo-Identifikator zurückge- 	Zustand
Nur Status zurücksetzen	 Wenn "Zurücksetzen"-Eingang ansteigt (und ein Zyklus läuft): Wird die Verschraubung sofort ge- stoppt. Zurückgesetzt wird nur: Verschraubung OK/NOK. Spindel OK/NOK. Pset abgeschlossen. Pset ohne Zeitüberschreitung abge- schlossen. Charge OK/NOK/Abgeschlossen. Der Montageprozess wird nicht abge- brochen. Ergebniswerte (Winkel, Drehmoment) sind immer noch im Fieldbus vorhan- den. Wirkt sich nicht auf LEDs am Werk- zeug und System aus. 	Zustand



Name	Beschreibung	Status
Fehlermeldung quittieren	"Fehlermeldung quittieren"-Meldung wird an HMI angezeigt.	Steigende Flanke
Pset-Modus erzwingen	Erzwingt einen Wechsel der Verschrau- beinheit in den Pset-Modus, um kurzzei- tig Psets auszuführen (es wird nichts ge- speichert). Montageprozessmodus + Eingang aktiv: Wechsel in Pset-Modus. Kurzzeitiger Pset-Modus + Eingang in- aktiv: Wechsel in Montageprozessmo- dus. Wenn beim Einschalten des Systems der Eingang aktiv ist, erfolgt ein Wechsel in den Pset-Modus. In anderen Fällen passiert nichts.	Zustand
Ergebnis quittieren	Quittiert das aktuelle Ergebnis. Das Werkzeug wird dann entsperrt und kann wieder schrauben. Vorher nur für Feldbus; dieses Verhalten ist nun auch für E/As und OpenProtocol verfügbar.	Steigende Flanke
Keep-Alive	Der Eingang wird verwendet, um zu prüfen, ob der Controller noch einge- schaltet ist. Der Zustand dieses Eingangs wird an den Ausgang "Keep-Alive-Rückmel- dung" kopiert. Dieser Eingang kann auch durch eine SPS verwendet werden, um den Con- troller zu benachrichtigen, dass die Fieldbus-Kommunikation funktioniert.	Zustand
Zeitsynchronisierungsauslöser	Datum- und Zeitsynchronisierung von Feldbus ausführen (SYN im VWXML- Protokoll).	Steigende Flanke
Zugriffsverwaltung aktivieren.	Zugriffsverwaltung aktivieren/deaktivieren.	Zustand
Display sperren	Controller-Display sperren/entsperren.	Zustand
Controller neu starten	Startet den Controller neu. Es muss alles durch die Software erle- digt worden sein, bevor dieser Eingang verwendet wird.	Steigende Flanke
Identifikatoren zurücksetzen	Es werden alle Felder mit fortlaufend akzeptierten Identifikatoren aus dem System-/Werkzeugspeicher gelöscht, um eine ordnungsgemäße Rückverfolg- barkeit zu gewährleisten.	Steigende Flanke

Werkzeugbefehle

Name	Beschreibung	Status
Werkzeugvalidierung Vorwärtslauf	Aktiviert das Werkzeug, um den ausge- wählten Pset auszuführen. Hinweis: Die Validierung für den Vor- wärts- und Rückwärtslauf kann erfol- gen, indem beide Validierungen auf den gleichen Eingang gelegt werden. Wenn das Validierungssignal abfällt, stoppt das Werkzeug.	Zustand



Name	Beschreibung	Status
Werkzeugvalidierung Rückwärtslauf	Aktiviert den Rückwärtslauf des Werk- zeugs. Hinweis: Die Validierung für den Vor- wärts- und Rückwärtslauf kann erfol- gen, indem beide Validierungen auf den gleichen Eingang gelegt werden. Wenn das Validierungssignal abfällt, stoppt das Werkzeug.	Zustand
Werkzeugsperren zurücksetzen	Setzt Werkzeugsperren zurück; dies wirkt sich nur auf nicht-sicherheitsrele- vante Werkzeugsperren aus.	Steigende Flanke
Werkzeugstopp	Stoppt das Werkzeug.	Steigende Flanke
Steuerung des blauen Werkzeuglichts durch E/A	 1 = Blaues Werkzeuglicht wird durch E/ A gesteuert. 0 = Blaues Werkzeuglicht wird durch Controller gesteuert. 	Zustand
Blaues Werkzeuglicht	Wenn "Steuerung des blauen Werkzeug- lichts durch E/A" auf 1 gesetzt ist (siehe oben), dann: 1 = Blaues Werkzeuglicht ist einge- schaltet. 0 = Blaues Werkzeuglicht ist ausge- schaltet.	Zustand
Steuerung des grünen Werkzeuglichts durch E/A	 1 = Grünes Werkzeuglicht wird durch E/ A gesteuert. 0 = Grünes Werkzeuglicht wird durch Controller gesteuert. 	Zustand
Grünes Werkzeuglicht	 Wenn "Steuerung des grünen Werk- zeuglichts durch E/A" auf 1 gesetzt ist (siehe oben), dann: 1 = Grünes Werkzeuglicht ist einge- schaltet. 0 = Grünes Werkzeuglicht ist ausge- schaltet. 	Zustand
Steuerung des roten Werkzeuglichts durch E/A	 1 = Rotes Werkzeuglicht wird durch E/ A gesteuert. 0 = Rotes Werkzeuglicht wird durch Controller gesteuert. 	Zustand
Rotes Werkzeuglicht	Wenn "Steuerung des roten Werkzeug- lichts durch E/A" auf 1 gesetzt ist (siehe oben), dann: 1 = Rotes Werkzeuglicht ist eingeschal- tet. 0 = Rotes Werkzeuglicht ist ausgeschal- tet.	Zustand
Steuerung des gelben Werkzeuglichts durch E/A	 1 = Gelbes Werkzeuglicht wird durch E/ A gesteuert. 0 = Gelbes Werkzeuglicht wird durch Controller gesteuert. 	Zustand
Gelbes Werkzeuglicht	Wenn "Steuerung des gelben Werkzeug- lichts durch E/A" auf 1 gesetzt ist (siehe oben), dann: 1 = Gelbes Werkzeuglicht ist einge- schaltet. 0 = Gelbes Werkzeuglicht ist ausge- schaltet.	Zustand



Name	Beschreibung	Status
Steuerung des weißen Werkzeuglichts durch E/A	1 = Weißes Werkzeuglicht wird durch E/A gesteuert. 0 = Weißes Werkzeuglicht wird durch Controller gesteuert.	Zustand
Weißes Werkzeuglicht	Wenn "Steuerung des weißen Werk- zeuglichts durch E/A" auf 1 gesetzt ist (siehe oben), dann: 1 = Weißes Werkzeuglicht ist einge- schaltet. 0 = Weißes Werkzeuglicht ist ausge- schaltet.	Zustand
Redundanzfehler zurücksetzen	Setzt nur Redundanzfehler zurück.	Zustand

Pset-Befehle

Name	Beschreibung	Status
Pset-Auswahl-Bit (07)	Für die Auswahl von Psets. Diese Eingänge müssen im gewünschten Zustand sein, BEVOR der Zyklusstar- teingang aktiviert wird. Wenn der ge- wählte Pset Null ist, dann ist kein Pset ausgewählt.	Zustand
Vorheriges Pset auswählen	Wählt den Pset mit der nächst kleineren Nummer.	Steigende Flanke
Nächstes Pset auswählen	Wählt den Pset mit der nächst höheren Nummer.	Steigende Flanke
Pset-Abbruch durch externen Stopp	Dieser Eingang wird mit Näherungssen- soren verwendet, um den laufenden Pset unmittelbar zu beenden. Der Benutzer kann auswählen, welcher Zustand oder Übergang den Pset stop- pen soll: Keiner, Steigend, Fallend, Än- derung, Aktiv, Inaktiv. Wenn ein Pset mit diesem Eingang ab- gebrochen wird, ist das Pset-Ergebnis NOK.	Steigende Flanke oder Zustand
Nächster Schritt durch externen Stopp	Dieser Eingang wird mit Näherungssen- soren verwendet, um den laufenden Schritt zu beenden. Der Benutzer kann auswählen, welcher Zustand oder Übergang den Pset stop- pen soll: Keiner, Steigend, Fallend, Än- derung, Aktiv, Inaktiv. Der Benutzer kann auch auswählen, welches Ergebnis der Schritt aufweisen soll, wenn die Stoppanforderung eintritt: OK, NOK, Überwachung (Überwa- chung bedeutet, dass das Ergebnis je nach Überwachungsanforderung errech- net wird).	Steigende Flanke oder Zustand
Synchronisierungseingang	Schrittsynchronisierungseingang. Der Schritt startet, wenn ein Übergang zu 0 erkannt wird.	Zustand
Eingangsbit für externes Werkzeug (09)	Signalisiert, dass diese Eingänge durch ein externes Werkzeug verwendet wer- den können (um beispielsweise einen OK/NOK-Bericht zu generieren).	Zustand



Befehle für Montageprozess

Name	Beschreibung	Status
Montageprozess-Auswahl-Bit (0-7)	Für die Auswahl eines Montageprozes- ses. Diese Eingänge müssen im gewünschten Zustand sein, BEVOR der Starteingang für den Montageprozess aktiviert wird.	Steigende Flanke
Montageprozess abbrechen (Verschraubeinheit)	Der Eingang "Montageprozess abbre- chen" stoppt den laufenden Montage- prozess. Der Montageprozess wird be- endet. Das Ergebnis des Montagepro- zesses wird als "abgebrochen" gespei- chert und es werden die Ereignisse "Montageprozess abgebrochen" und "Montageprozess NOK" gesetzt.	Steigende Flanke
Charge-1	Der Eingang "Charge-1" ermöglicht dem Bediener, den vorherigen Vorgang einer Charge auszuwählen, unabhängig vom Ergebnis des nächsten Vorgangs. Der Chargenzähler wird um eins verrin- gert.	Steigende Flanke
	Die Aktion wird entsprechend des Er- gebnisses als OK oder NOK erfasst und es wird das Ereignis "Charge-1" gesetzt.	
Charge+1	Falls der aktuelle Vorgang einer Charge nicht abgeschlossen werden kann, kann man mit dem externen Eingang "Charge +1" zum nächsten Vorgang springen. Die Aktion wird als NOK deklariert und es wird das Ereignis "Charge+1" ge- setzt.	Steigende Flanke
Charge neu starten	Startet die aktuelle Charge des aktuellen Montageprozessschritts neu. Es wird das Ereignis "Charge neu star- ten" gesetzt.	Steigende Flanke
Anzahl an Wiederholungen zurückset- zen	Setzt den Wiederholungszähler zurück. Wenn die maximale Anzahl erreicht wurde, wird das Werkzeug entsperrt.	Steigende Flanke

Externer Eingang

Name	Beschreibung	Status
Bit für externen Eingang für Montage- prozess (049)	Die Eingänge werden im Montagepro- zess für Startbedingungen oder als Sen- soreingang für Montageaktionen ver- wendet.	Steigende Flanke
Bit für externen Eingang für SPS (09)	Signalisiert, dass dieser Eingang via Fieldbus durch eine SPS verwendet wer- den kann (wie ein Remote-E/A). Auf SPS-Seite ist dies ein Eingang.	Zustand
Bit für externen Eingang für Open Pro- tocol (1-8)	Eingänge für die Verwendung in Open Protocol. Diese können durch Indizierung vom Open Protocol-Client überwacht wer- den. Diese Eingänge werden in der Open Protocol-Spezifikation als "Extern über- wacht 18" bezeichnet.	Zustand



Stecknussmagazin

Name	Beschreibung	Status
Bit für aufgenommene Stecknuss (04)	Wird nur mit CVI-II-Controllern ver- wendet: 24-V-Stecknussmagazine (BSD). Informiert, welche Stecknuss aufgenommen wurde.	Zustand

Befehle für Kundenprotokoll

Name	Beschreibung	Status
PFCS Zyklusende	Der Eingang wird in PFCS Chrysler ver- wendet, um den Ergebnis-FIFO zu lee- ren, wenn der Bediener die Arbeit abge- schlossen hat.	Steigende Flanke
SAS	Startet Schraubvorgang.	Zustand
RST	Setzt laufende Schraubvorgänge zurück.	Zustand
LSN	Deaktiviert Rückwärtslauf.	Zustand
TOL	Werkzeugvalidierung	Zustand
STR	Werkzeugstart.	Zustand
EDZ	Setzt Ergebnisse zurück.	Zustand
XMS	Synchron-XML.	Zustand
XMA	XML aktiviert	Zustand

CVILOGIX

Name	Beschreibung	Status
Bit für externen Eingang für CVILO- GIX (0100)	Signalisiert, dass dieser Eingang durch eine interne CVILOGIX-Anwendung verwendet werden kann.	Zustand
CVILOGIX-Validierung	Ermöglicht CVILOGIX, das Werkzeug zu sperren/entsperren.	Zustand

Logikausgang

Allgemeiner Status

Name	Beschreibung	Anstiegsbedingung Abfallbedingung
Bereit	Das System weist keine internen Proble- me auf, durch die dessen volle Funkti- onsfähigkeit eingeschränkt werden könnte. Kommunikation zwischen System und Werkzeug ist OK.	Kein Fehler in System oder Werkzeug. Schnellstopp aktiviert. Fehler kommt vom System.
Identifikator OK	Empfangener Identifikator (z. B. Barco- de) entspricht den Masken (bleibt 0,5 s lang aktiv).	Identifikator empfangen und 0,5 s nach Anstieg identifiziert.
Identifikator NOK	Empfangener Identifikator (z. B. Barco- de) entspricht nicht den Masken (bleibt 0,5 s lang aktiv).	Identifikator empfangen, aber nicht 0,5 s nach Anstieg identifiziert.
Benutzerinfo liegt vor	Benutzerinfo (Info, Warnung oder Feh- ler) liegt vor.	Benutzerinfo auf dem Bildschirm. Keine Benutzerinfo auf dem Bildschirm.
Keep-Alive-Rückmeldung	Dieser Ausgang ist die Kopie des "Keep Alive"-Eingangs. Mit diesem Ausgang kann die SPS prüfen, ob das System noch läuft.	Wenn "Keep Alive"-Eingang ansteigt. Wenn "Keep Alive"-Eingang abfällt.



Name	Beschreibung	Anstiegsbedingung Abfallbedingung
Fieldbus-Fehler	Kein Fieldbus. Der "Fieldbus-Fehler" bleibt aktiv, solange die Fieldbus-Kom- munikation nicht wiederhergestellt ist. Er wird automatisch deaktiviert, wenn die Kommunikation wieder funktioniert.	Kommunikation unterbrochen und/oder "Keep Alive" fehlt. Feldbuskommunikation hergestellt und "Keep Alive" vorhanden.
Berichtsfunktionsalarm	Wenn mit ToolsNet oder CVINet gear- beitet wird: FIFO hat Alarmschwelle er- reicht. Ergebnisse werden im Systemspeicher gespeichert und gelöscht, wenn sie an ToolsNet oder CVINet übermittelt wer- den. Dadurch ist der Systemspeicher niemals voll. Ein voller Systemspeicher führt zu Ergebnisverlusten und Rückver- folgbarkeitsfehlern. Zur Erkennung von Kommunikationsproblemen mit Tools- Net oder CVINet misst die Software die Speicherauslastung (%). Wenn die Aus- lastung die Zielschwelle überschreitet, wird der Berichtsfunktionsalarm akti- viert; Wartungspersonal kann dann das Problem beheben, bevor Ergebnisse ver- loren gehen.	FIFO hat Alarmschwelle erreicht. FIFO unter Alarmschwelle.
Open Protocol aktiviert	Open Protocol ist in Konfiguration aktiviert.	Protokoll ist aktiviert. Protokoll ist deaktiviert.
Open Protocol verbunden	Open Protocol ist mit der Verschrau- beinheit verbunden.	Mindestens 1 Peer verbunden. Kein Peer verbunden.
Zeitsynchronisierung erfolgt	Zeitsynchronisierung mit Fieldbus-Da- ten (Q_SYN in VWXML) erfolgreich abgeschlossen.	-
Not-Aus	Not-Aus ist aktiviert.	Not-Aus aktiviert. Not-Aus deaktiviert.
Verschraubeinheit läuft	Signalisiert, dass der Schraubvorgang tatsächlich angelaufen ist: Es läuft min- destens ein beteiligtes Werkzeug. Das Signal wird deaktiviert, wenn der Schraubvorgang abgeschlossen ist (alle Berichte übermittelt wurden).	Pset wurde gestartet. Der Schraubvorgang ist abgeschlossen (alle Berichte wurden übermittelt).

Werkzeugstatus

Name	Beschreibung	Anstiegsbedingung Abfallbedingung
Werkzeug bereit	Das Werkzeug ist bereit: - Kommunikation zwischen System und	Werkzeug verbunden UND gültiger Pset.
	 Werkzeug ist OK. Es muss ein gültiger Pset ausgewählt werden. Die Verschraubstrategie muss dem Werkzeug entsprechen. 	Werkzeug getrennt, Pset-Auswahl.
Vorwärtslauf des Werkzeugs nicht ge- sperrt	Der Vorwärtslauf des Werkzeugs ist nicht gesperrt.	Vorwärtslauf des Werkzeugs nicht ge- sperrt. Neue Sperre von Vorwärtslauf.
Rückwärtslauf des Werkzeugs nicht ge- sperrt	Der Rückwärtslauf des Werkzeugs ist nicht gesperrt.	Rückwärtslauf des Werkzeugs nicht ge- sperrt. Neue Sperre von Rückwärtslauf.



Name	Beschreibung	Anstiegsbedingung Abfallbedingung
Werkzeug läuft	Das Werkzeug läuft (im Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn, anzie- hend oder lösend).	Werkzeug läuft an. Wird deaktiviert, wenn das Werkzeug stoppt.
Werkzeugrichtung	Signalisiert, ob sich das Werkzeug im Verschraubmodus befindet. Aktiv: Verschraubmodus. Inaktiv: Rückwärtslaufmodus. Hinweis: Unabhängig davon, ob Werk- zeug läuft oder nicht.	Wechsel zu Verschraubmodus. Wechsel zu Rückwärtslaufmodus.
Werkzeug verschraubt	Werkzeug läuft im Verschraubmodus. Pset-Schwelle wird nicht berücksichtigt.	Werkzeug läuft im Verschraubmodus an. Werkzeug stoppt.
Mittelstellung des Werkzeugstartknopfs	Spiegelt den tatsächlichen Zustand des Mittelstellungsauslösers des Werkzeug- startknopfs wider, unabhängig vom "Verschraubeinheit"-Status.	Mittelstellung des Hauptstartknopfs wurde erreicht. Hauptstartknopf ist vollständig losgelas- sen.
Hauptstartknopf des Werkzeugs	Spiegelt den tatsächlichen Zustand des Hauptstartknopfs des Werkzeugs wider, unabhängig vom "Verschraubeinheit"- Status.	Startknopf ist gedrückt. Startknopf ist losgelassen.
Rückwärtslaufstartknopf des Werkzeugs	Spiegelt den tatsächlichen Zustand des Rückwärtslaufstartknopfs des Werk- zeugs wider, unabhängig vom "Ver- schraubeinheit"-Status. (Rückwärts- oder Vorwärtslauf).	Startknopf ist gedrückt. Startknopf ist losgelassen.
Startauslöser bei Gegendruck oder vor- derer Startknopf des Werkzeugs	Spiegelt den tatsächlichen Zustand des Startauslösers bei Gegendruck oder vor- deren Startknopfs des Werkzeugs wider, unabhängig vom "Verschraubeinheit"- Status.	Startknopf ist gedrückt. Startknopf ist losgelassen.
Manueller Rücklauf läuft	Der Bediener hat am Werkzeug den Rückwärtslauf ausgewählt und das Werkzeug läuft.	Manueller Rückwärtslauf ausgewählt und Startknopf gedrückt. Bleibt aktiv, solange das Werkzeug läuft.
Verbindungselement gelöst	Es gibt einen festen Mindestdrehmo- mentwert, um zu deklarieren, dass das Verbindungselement "gelöst" wurde.	Ergebnisgenerierung bei Rückwärtslauf. Neuer Start (Werkzeugstartknopf oder externer Start).
Rohrsteckkopf offen	Signalisiert, dass der Rohrsteckkopf of- fen ist. Das Werkzeug kann von der Baugruppe entfernt werden.	- Werkzeug läuft.
Werkzeugwartungsalarm	Spiegelt die verschiedenen Werkzeug- wartungsalarmzustände mit "oder"- Bedingung wider.	Werkzeugwartungsalarm 1 oder 2 ist ak- tiv. Es ist kein Werkzeugwartungsalarm ak- tiv.
Ungültige Spindeleinstellungen	Werkzeugeigenschaften entsprechen nicht den Pset-Parametern (z. B. negati- ve Jog-Zeiten oder Widersprüche, Dreh- moment über dem maximalen Werk- zeugdrehmoment, Drehzahl über der maximalen Werkzeugdrehzahl usw.).	Pset-Auswahl oder Werkzeugverbin- dung. Werkzeug getrennt oder neuer Pset aus- gewählt.



Name	Beschreibung	Anstiegsbedingung Abfallbedingung
Spannweitenfehler	 Beim Start einer Verschraubung prüft das System die Drehmomentspanne, be- vor es das Werkzeug anlaufen lässt. Bei einem "Spannweitenfehler" driftet die Spanne um mindestens ±3 % und das Werkzeug wird gesperrt. Dieser Fehler kann an dem Drehmo- mentgeber oder der Werkzeugelektronik liegen. Die einzige Lösung ist, das Werkzeug auszuwechseln. 	Erkennung von Spannweitenfehlern. Trennen des Werkzeugs oder neue Prü- fung ohne Fehler.
Nullpunktverschiebungsfehler	 Bei einem Nullpunktverschiebungsfehler driftet die Nullpunktverschiebung um mindestens 50 % des vollen Drehmoments. Dieser Fehler liegt vor, wenn zu Beginn des Pset und noch vor Start des Motors der Drehmomentgeber mindestens 50 % des vollen Drehmoments aufweist. Bei einem "Nullpunktverschiebungsfehler" kann das System diesen Fehler nicht hinreichend kompensieren und lässt deswegen keine Verschraubung zu. Die einzige Lösung ist, das Werkzeug auszuwechseln. 	Erkennung von Nullpunktverschie- bungsfehlern. Trennen des Werkzeugs oder neue Prü- fung ohne Fehler.
Motorübertemperatur	Signalisiert, dass die Motorwicklungen des Werkzeugs die Temperaturschwelle überschritten haben. Es bleibt eine Feh- lermeldung bestehen.	Temperaturschwelle: - 100 °C für feste Werkzeuge. - 60 °C für tragbare Werkzeuge. Das Signal wird deaktiviert, wenn die Temperatur wieder unter der Schwelle liegt (abzüglich einer Hysterese von 10 °C).
Winkelmessfehler	Antrieb hat Winkelsensorfehler erkannt. Dabei kann es sich um einen Fehler an dem Winkelsensor und/oder der Werk- zeugelektronik handeln. Die Kommuni- kation wird permanent getestet. Wenn der Fehler verschwindet, wird das Si- gnal deaktiviert.	Winkelfehlererkennung. Trennen des Werkzeugs.
Kein Werkzeug verbunden	Signalisiert, dass das System das Werk- zeug nicht erkennt. Systeme sind auf ei- ne Reihe von Schraubwerkzeugen aus- gelegt. Die Werkzeuge verfügen über ei- ne ITI-Platine (Intelligent Tool Inter- face), die kontinuierlich Statusinformati- onen an das System übermittelt. Wenn das System Statusinformationen vom Werkzeug anfordert und keine Antwort erhält, dann aktiviert die Systemsoftwa- re den Ausgang "Kein Werkzeug ver- bunden". Dieser Ausgang wird bei einer erfolgreichen Kommunikation mit ei- nem Werkzeug sofort deaktiviert.	Kein Werkzeug verbunden oder Werk- zeug nicht erkannt. Werkzeug verbunden und erkannt.
Redundanzfehler	Redundanzfehler bei einem funktionie- renden Steuergeber und einem fehler- haften Überwachungsgeber.	Ergebnisgenerierung. Verwenden des Eingangs "Redundanz- fehler zurücksetzen", Auswechseln durch ein Werkzeug ohne diesen Fehler.



Pset-Status

Name	Beschreibung	Anstiegsbedingung Abfallbedingung
Pset-Auswahl-Bits (07)	Gibt den Binäreingang "Pset-Auswahl- Bit 0 bis 7" wider, wenn der entspre- chende Pset existiert; gibt 0 wider, wenn der Pset nicht existiert oder kein Pset ausgewählt ist.	Neuer Pset ausgewählt. Neuer Pset ausgewählt.
Verschraubung läuft (alter Zyklus dekla- riert)	Signalisiert, dass der Schraubvorgang tatsächlich angelaufen ist: Das Werk- zeug läuft und das Drehmoment liegt über der Pset-Startmomentschwelle. Das Signal wird deaktiviert, wenn der Schraubvorgang abgeschlossen ist (alle Berichte übermittelt wurden).	Drehmoment erreicht die Zyklusstart- schwelle. Der Schraubvorgang ist abgeschlossen (alle Berichte wurden übermittelt).
Verschraubung abgeschlossen	Signalisiert, dass ein Pset-Bericht ver- fügbar ist.	Ergebnisgenerierung. Neuer Start (Werkzeugstartknopf oder externer Start) oder Zurücksetzen der Eingabe.
Verschraubung OK	Signalisiert, dass der Schraubvorgang (für eine bestimmte Verschraubeinheit) ordnungsgemäß abgeschlossen wurde und dass alle gesteuerten und überwach- ten Verschraubungsparameter innerhalb der Toleranzen liegen.	Ergebnisgenerierung. Neuer Start (Werkzeugstartknopf oder externer Start) oder Zurücksetzen der Eingabe.
Verschraubung NOK	Signalisiert, dass der Schraubvorgang (für eine bestimmte Verschraubeinheit) fehlgeschlagen ist.	Ergebnisgenerierung. Neuer Start (Werkzeugstartknopf oder externer Start) oder Zurücksetzen der Eingabe.
Spindel OK	Signalisiert, dass der Schraubvorgang (für ein bestimmtes Werkzeug) ord- nungsgemäß abgeschlossen wurde und dass alle gesteuerten und überwachten Verschraubungsparameter innerhalb der Toleranzen liegen.	Ergebnisgenerierung. Neuer Start (Werkzeugstartknopf oder externer Start) oder Zurücksetzen der Eingabe.
Spindel NOK	Signalisiert, dass der Schraubvorgang (für ein bestimmtes Werkzeug) fehlge- schlagen ist.	Ergebnisgenerierung. Neuer Start (Werkzeugstartknopf oder externer Start) oder Zurücksetzen der Eingabe.
Winkel niedrig	Signalisiert eine Rückweisung aufgrund eines niedrigen Winkels. Für einen ordnungsgemäßen Pset muss der Winkel mindestens diesem Wert entsprechen. Wenn der Winkel unter diesem Wert bleibt, führt dies zu einer "Rückweisung aufgrund eines niedrigen Winkels" und dieser Ausgang wird akti- viert. Der Ausgang bleibt aktiv, bis ein neuer Schraubvorgang startet.	Ergebnisgenerierung. Neuer Start (Werkzeugstartknopf oder externer Start) oder Zurücksetzen der Eingabe.
Winkel OK	Signalisiert einen ordnungsgemäßen Winkel. Der Winkel liegt innerhalb der für diesen Schritt deklarierten Grenzen.	Ergebnisgenerierung. Neuer Start (Werkzeugstartknopf oder externer Start) oder Zurücksetzen der Eingabe.



Name	Beschreibung	Anstiegsbedingung Abfallbedingung
Winkel hoch	Signalisiert eine Rückweisung aufgrund eines hohen Winkels. Für einen ordnungsgemäßen Pset muss der Winkel unter diesem Wert bleiben. Wenn der Winkel diesen Wert erreicht oder übersteigt, führt dies zu einer "Rü- ckweisung aufgrund eines hohen Win- kels". Wenn dieser Grenzwert erreicht wird, stoppt das Werkzeug und es wird dieser Ausgang aktiviert. Der Ausgang bleibt aktiv, bis ein neuer Schraubvor- gang startet.	Ergebnisgenerierung. Neuer Start (Werkzeugstartknopf oder externer Start) oder Zurücksetzen der Eingabe.
Drehmoment niedrig	Signalisiert eine Rückweisung aufgrund eines niedrigen Spitzendrehmoments. Wenn das Drehmoment unter der "Un- tergrenze für Spitzendrehmoment" bleibt, führt dies zu einer Pset-"Rück- weisung". Dies kann passieren, wenn ein Pset vorzeitig beendet wird oder ein Gewinde ausreißt oder wenn ein Pset aufgrund eines anderen Fehlers, wie ei- nem zu hohen Winkel, beendet wird, oder wenn eine Pset-Zeitüberwachung abläuft und zur Beendigung des Pset führt. Der Ausgang bleibt aktiv, bis ein neuer Schraubvorgang startet.	Ergebnisgenerierung. Neuer Start (Werkzeugstartknopf oder externer Start) oder Zurücksetzen der Eingabe.
Drehmoment OK	Signalisiert ein ordnungsgemäßes Dreh- moment. Das Drehmoment liegt innerhalb der für diesen Schritt deklarierten Grenzen.	Ergebnisgenerierung. Neuer Start (Werkzeugstartknopf oder externer Start) oder Zurücksetzen der Eingabe.
Drehmoment hoch	 Signalisiert eine Rückweisung aufgrund eines hohen Spitzendrehmoments. Wenn das Drehmoment diesen Wert er- reicht oder übersteigt, wird dieser Aus- gang aktiviert und das Ergebnis ist NOK. Wenn ein "Drehmoment hoch"-Fehler bestehen bleibt, könnte es ratsam sein, die Werkzeugdrehzahl zu verringern oder das Werkzeug durch ein Werkzeug mit geringerer Leistung aus- zutauschen. Fehler können außerdem durch eine stark ratternde Verbindung verursacht werden. Das Rattern ist bei einigen Verbindungselementen am Ende des Schraubvorgangs zu hören. Das Rat- tern wird durch den Haftgleiteffekt her- vorgerufen; dabei stoppt das Verbin- dungselement kurzzeitig sich zu drehen, bricht dann los und dreht sich wieder weiter. Dies kann einen "Drehmoment hoch"-Zustand verursachen. Der Ausgang bleibt aktiv, bis ein neuer Schraubvorgang startet. 	Ergebnisgenerierung. Neuer Start (Werkzeugstartknopf oder externer Start) oder Zurücksetzen der Eingabe.
Gelbes Systemlicht	Dieser Ausgang spiegelt den Zustand des gelben Systemlichts wieder.	Gelbes Systemlicht ist an. Neuer Schraubvorgang startet.
Grünes Systemlicht	Dieser Ausgang spiegelt den Zustand des grünen Systemlichts wieder.	Grünes Systemlicht ist an. Neuer Schraubvorgang startet.
Rotes Systemlicht	Dieser Ausgang spiegelt den Zustand des roten Systemlichts wieder.	Rotes Systemlicht ist an. Neuer Schraubvorgang startet.



Name	Beschreibung	Anstiegsbedingung Abfallbedingung
Gesperrt nach Rückweisung	Signalisiert, dass ein Werkzeug auf- grund eines fehlerhaften Schraubvor- gangs gesperrt wurde. Je nach Auswahl bei der Option "Sperren nach Rückwei- sung" wird das System das Werkzeug nicht weiterlaufen lassen: - Bis der Ein- gang "Fehlerquittierung" aktiviert wird. - Bis ein Rückwärtslaufvorgang durch- geführt wird Bis ein Lösungsvorgang durchgeführt wird.	Verschraubung mit schlechtem Ergebnis abgeschlossen und Option "Sperren nach Rückweisung" aktiviert. Eingang "Fehlerquittierung" aktiviert oder Rückwärtslaufvorgang oder Lö- sungsvorgang.
Verbindungselement entfernen	Signalisiert, dass das Drehmoment beim Schraubvorgang den Grenzwert für "Verbindungselement entfernen" über- schritten hat. Wenn dieser Wert richtig eingestellt ist, bedeutet das, dass das Drehmoment aus irgendeinem Grund sehr hoch wird. Es besteht die Gefahr, dass der Schraubvorgang nicht zuverläs- sig ist: Zerlegen Sie die Verbindung und prüfen Sie die Teile.	Ergebnisgenerierung. Neuer Start (Werkzeugstartknopf oder externer Start) oder Zurücksetzen der Eingabe.
Verschraubung ohne Zeitüberschreitung abgeschlossen	Signalisiert, dass ein Pset-Bericht ver- fügbar ist und der Stopp nicht durch ei- ne Überschreitung der Gesamtzeit her- vorgerufen wurde.	Ergebnisgenerierung. Neuer Start (Werkzeugstartknopf oder externer Start) oder Zurücksetzen der Eingabe.
Gesamtzeit erreicht	Bei Verschraubung wurde die maximale Gesamtzeit erreicht.	Ergebnisgenerierung. Neuer Start (Werkzeugstartknopf oder externer Start) oder Zurücksetzen der Eingabe.
Synchronisierungsausgang	Synchronisierungsausgang: Wird beim Start des laufenden Schritts auf 1 gesetzt und bei Erreichen eines Synchronisie- rungsschritts auf 0 zurückgesetzt.	Start des laufenden Schritts. Synchronisierungsschritt erreicht.
Ungültiger Parametersatz ausgewählt	Signalisiert, dass der Pset deaktiviert ist (nicht eingestellt wurde). Wenn bei- spielsweise 3 Psets verwendet werden, sind die Psets 1, 2 und 3 aktiviert. Wenn allerdings ein anderer Pset als 1, 2 oder 3 ausgewählt wird, ist der Pset ungültig und es wird dieser Ausgang aktiviert. Es ist möglich, dass bei einem Montagepro- zess ungültige Psets gewählt werden.	Pset-Abwahl. Pset-Auswahl.

Montageprozessstatus

Name	Beschreibung	Anstiegsbedingung Abfallbedingung
Montageprozess-Auswahl-Bits (07)	Gibt den Montagevorgang pro derzeit ausgewählter Verschraubeinheit an (Bit 07).	Neuer Montageprozess ausgewählt. Montageprozess abgebrochen. Neuer Montageprozess ausgewählt. Montageprozess abgebrochen.
Montageprozess läuft	Signalisiert, dass der Montagevorgang läuft. Das Signal bleibt aktiv, solange der Montagevorgang läuft. Das Signal fällt, wenn der Montagevorgang abge- schlossen ist.	Start des Montageprozesses. Montageprozess abgeschlossen oder ab- gebrochen.
Montageprozess abgeschlossen	Signalisiert, dass ein Montagevorgang abgeschlossen wurde.	Montageprozess abgeschlossen. Start eines neuen Montageprozesses oder Zurücksetzen der Eingabe.



Name	Beschreibung	Anstiegsbedingung Abfallbedingung
Montageprozess OK	Signalisiert, dass ein Montagevorgang ohne Rückweisungen abgeschlossen wurde. Das Signal bleibt aktiv, bis ein neuer Montageprozess startet.	Montageprozess abgeschlossen und OK. Start eines neuen Montageprozesses oder Zurücksetzen der Eingabe.
Montageprozess NOK	Signalisiert eine Rückweisung beim Montageprozess. Bleibt aktiv, bis ein neuer Montageprozess startet.	Montageprozess abgeschlossen und NOK oder abgebrochen. Start eines neuen Montageprozesses oder Zurücksetzen der Eingabe.
Montageprozess abgebrochen	Wenn ein Montageprozess abgebrochen wurde, wird "Montageprozess abgebro- chen" aktiviert. Bleibt aktiv, bis ein neu- er Montageprozess startet.	Montageprozess abgebrochen. Start eines neuen Montageprozesses oder Zurücksetzen der Eingabe.
Bit für Zähler der bereits durchgeführten Verschraubungen in Charge (06)	Bit-Indikator für die Anzahl der bereits durchgeführten Verschraubungen in der Charge.	Erhöhung des Chargenzählers. Bei Abschluss der Charge, neuem Start (Werkzeugstartknopf oder externer Start) oder Zurücksetzen der Eingabe oder neuer Montageprozessauswahl.
Bit für Zähler der verbleibenden Ver- schraubungen in Charge (0-6)	Bit-Indikator für die Anzahl der verblei- benden Schrauben in der Charge.	Erhöhung des Chargenzählers. Bei Abschluss der Charge, neuem Start (Werkzeugstartknopf oder externer Start) oder Zurücksetzen der Eingabe oder neuer Montageprozessauswahl.
Charge läuft	Es läuft eine Charge. Vor dem ersten Schraubvorgang wird der Ausgang auf 1 gesetzt.	Aktivierung eines Chargenvorgangs. Abschluss der Charge oder Zurückset- zen der Eingabe.
Charge abgeschlossen	Signalisiert, dass der Chargenzähler der Chargengröße entspricht; die Charge wird dann als abgeschlossen deklariert. Wird zusammen mit "Charge OK" ver- wendet, um den Status einer Charge zu signalisieren.	Charge ist abgeschlossen. Neuer Start (Werkzeugstartknopf oder externer Start) oder Zurücksetzen der Eingabe.
Charge OK	Etwa wenn die Charge abgebrochen wird oder wenn Rückweisungen in den Chargenzähler aufgenommen wer- den (gesteuert durch Montageprozess).	Charge ist abgeschlossen und NOK. Es wurde ein neuer Montageprozess ausge- wählt. Neuer Start (Werkzeugstartknopf oder externer Start) oder Zurücksetzen der Eingabe.
Charge NOK	Etwa wenn die Charge abgebrochen wird oder wenn Rückweisungen in den Chargenzähler aufgenommen wer- den (gesteuert durch Montageprozess).	Charge ist abgeschlossen und NOK. Es wurde ein neuer Montageprozess ausge- wählt. Neuer Start (Werkzeugstartknopf oder externer Start) oder Zurücksetzen der Eingabe.
Maximale Wiederholungen erreicht	Signalisiert, dass die maximale Anzahl an Wiederholungen erreicht wurde.	Maximale Anzahl an Wiederholungen wurde erreicht. Maximale Anzahl an Wiederholungen wird zurückgesetzt.

Externer Ausgang

Name	Beschreibung	Anstiegsbedingung Abfallbedingung
Bit für externen Ausgang für Montage-	Ausgänge, die innerhalb eines Montage-	Je nach Verhalten des Montageprozes-
prozess	prozesses gesetzt oder zurückgesetzt	ses.
	werden können.	Je nach Verhalten des Montageprozes-
		ses.



Name	Beschreibung	Anstiegsbedingung Abfallbedingung
Bit für externen Ausgang für SPS (09)	Signalisiert, dass dieser Ausgang via Fieldbus durch eine SPS gesteuert wird (wie ein Remote-E/A). Auf SPS-Seite ist dies ein Ausgang.	Je nach SPS-Verhalten. Je nach SPS-Verhalten.
Bit für externen Ausgang für OP (09)	Ausgänge für Open Protocol.	Je nach OP-Verhalten. Je nach OP-Verhalten.

Stecknussmagazin

Name	Beschreibung	Anstiegsbedingung Abfallbedingung
Auswählbare Stecknuss (04)	24-V-Stecknussmagazine (BSD). Infor- miert, welche Stecknuss vom Bediener genommen werden kann.	Es muss eine neue Stecknuss vom Be- diener genommen werden. Es muss keine Stecknuss vom Bediener genommen werden.

Kundenprotokollstatus

Name	Beschreibung	Anstiegsbedingung Abfallbedingung
Kundenprotokoll aktiviert	Es wurde ein Kundenprotokoll in der Konfiguration aktiviert.	Protokoll ist aktiviert. Protokoll ist deaktiviert.
Kundenprotokoll verbunden	Das aktivierte Kundenprotokoll ist ver- bunden.	Protokoll ist verbunden. Protokoll ist getrennt.
Berichtsfunktionsalarm durch Kunden- protokoll	Das aktivierte Kundenprotokoll hat ei- nen Alarm bezüglich der Ergebnisbe- richtsfunktion dieser Verschraubeinheit ausgelöst.	Alarm wird ausgelöst. Alarm wird aufgehoben.
Q_SAS	Rückmeldung zu Start des Schraubvor- gangs.	-
RDY	System bereit.	-
Q_LSN	Rückwärtslauf deaktiviert.	-
WGZ	Werkzeug deaktiviert.	-
Q_EDZ	Ergebnis und Berichte zurückgesetzt.	-
Q_XMS	XML-Datentransfer abgeschlossen.	-
EIO	Ergebnis OK.	-
ENO	Ergebnis NOK.	-
FSCIO	Gruppenstatus OK.	-
FSCNIO	Gruppenstatus NOK.	-

CVILOGIX

Name	Beschreibung	Anstiegsbedingung Abfallbedingung
Bit für externen Ausgang für CVILO- GIX (0100)	Signalisiert, dass dieser Ausgang durch eine interne CVILOGIX-Anwendung verwendet werden kann.	-

Sonstiges

Name	Beschreibung	Anstiegsbedingung Abfallbedingung
EIN	Ein-Zustand; wird verwendet, um physi- kalische Ausgänge auf "1" zu setzen.	Bei Systemstart. Fällt nie ab.



Name	Beschreibung	Anstiegsbedingung Abfallbedingung
AUS	Aus-Zustand; wird verwendet, um phy- sikalische Ausgänge auf "0" zu setzen.	Bei Systemstart. Fällt nie ab.



Das 1914 gegründete Unternehmen Desoutter, mit Hauptsitz in Frankreich, ist ein weltweit führender Hersteller von elektrisch und pneumatisch betriebenen Montagewerkzeugen für ein weites Spektrum von Montage- und Fertigungslinien. Zu seinen Kunden gehören Unternehmen der Luftfahrt-, Automobil- und allgemeinen Industrie sowie Hersteller von Leicht-, Schwerlast- und Geländefahrzeugen.

Desoutter bietet eine Vielzahl von Lösungen, darunter Werkzeuge, Dienstleistungen und Projektmanagement, um den spezifischen Anforderungen seiner lokalen und globalen Kunden in über 170 Ländern gerecht zu werden.

Das Unternehmen entwirft, entwickelt und vermarktet innovative Industriewerkzeug-Lösungen hoher Qualität, wie Druckluft- und Elektroschrauber, hochmoderne Montagewerkzeuge und Bohreinheiten, Druckluftmotoren und Drehmoment-Messsysteme.

Mehr erfahren Sie auf www.desouttertools.com



More Than Productivity