

N. pubblicazione Pubblicazione N. Data

6159924940 IT 02 07/2020

CVI3 Tightening Controllers

Manuale di configurazione



Modello	Codice
CVI3 Essential	6159326950
CVI3 Function	6159326900
CVI3 Function eSTOP	6159326930
CVI3 Vision	6159326910
CVI3 Vision eSTOP	6159326940
TWINCVI3	6159326970
TWINCVI3 eSTOP	6159326980

▲ ATTENZIONE



Leggere tutti gli avvisi e le istruzioni di sicurezza

Il mancato rispetto degli avvisi e delle istruzioni di sicurezza può provocare scosse elettriche, incendi e/o gravi lesioni personali.

Conservare tutti gli avvisi e le istruzioni per consultarli eventualmente in futuro.

Indice

Introduzione	4	
Leggi prima di iniziare		
Informazioni sul manuale di configurazione	4	
Panoramica della configurazione	5	
Elenco delle schermate	5	
CVI3 Essential/CVI3 Function	5	
CVI3 Vision / TWINCVI3	6	
Come usare pulsanti e icone	6	
CVI3 Essential/CVI3 Function	6	
CVI3 Vision / TWINCVI3	7	
Personalizzazione delle impostazioni generali	7	
Come modificare la lingua	7	
Sincronizzazione di data e ora	8	
Impostazione del segnale acustico del controller	8	
Impostazione delle unità di coppia e velocità	8	
Impostazione del timeout della retroilluminazione	9	
Come modificare il ping di un indirizzo IP	9	
Come selezionare rapidamente un'interfaccia di rete (controller CVI3)	9	
Modifica della modalità operativa di TWINCVI3	9	
Per iniziare	11	
Responsabilità	11	
Come eseguire un Pset con CVI3 Essential/CVI3 Function	11	
Selezionare un Pset	11	
Visualizza l'ultima valutazione	11	
Visualizzazione di altri risultati	13	
Ottenere risultati a schermo intero	13	
Come eseguire un Pset con CVI3 Vision o TWINCVI3	14	
Impostazione della modalità di funzionamento su Pset	14	
Sorgente avvio del Pset	14	
Crea Pset	14	
Esecuzione del Pset	16	
Come visualizzare le curve	18	
Come eseguire un processo di assemblaggio con CVI3 Vision o TWINCVI3	19	
Impostazione della modalità di funzionamento su processo di assemblaggio	19	
Sorgente avvio del Pset	20	
Creazione di un processo di assemblaggio	20	
Esecuzione del processo di assemblaggio	21	
Modifica del processo di assemblaggio in corso	23	
Visualizzazione dei risultati con CVI3 Vision o TWINCVI3	24	
Monitoraggio dei risultati con CVIMONITOR	26	
Risultato in tempo reale	26	
Curve dei risultati	27	
Informazioni dettagliate di un risultato	27	
Cronologia dei risultati	28	



Caratteristiche	. 29
Come calibrare lo schermo del controller	. 29
Come gestire la memoria	. 29
Come monitorare il sistema tramite le informazioni utente	. 30
CVI3 Essential/CVI3 Function	. 30
CVI3 Vision / TWINCVI3	. 30
Come monitorare gli utensili	. 31
Acquisizione delle informazioni sugli utensili	. 31
Monitoraggio della temperatura dell'utensile	. 32
Monitoraggio dei contatori dell'utensile	. 33
Monitorare lo stato di calibrazione dell'utensile	. 33
Come impostare Fieldbus	. 34
Come configurare I/O interni (24V)	. 34
Come monitorare I'I/O con CVIMONITOR	. 35
Come visualizzare i registri degli utenti con CVIMONITOR	. 36
Utilizzando CVILOGIX	. 36
CVI3 Essential/CVI3 Function	. 36
CVI3 Vision / TWINCVI3	. 37
Sorgente avvio del Pset	. 38
Riferimenti	. 39
Elenco delle informazioni utente	. 39
Elenco delle informazioni utente relative al sistema	. 39
Elenco delle informazioni utente relative agli utensili	. 49
Ingresso logico	. 52
Comandi generali	. 52
Comandi dell'utensile	. 54
Comandi Pset	. 55
Comandi del processo di assemblaggio	. 56
Ingresso esterno	. 57
Vassoio prese	. 57
Comandi del protocollo personalizzato	. 57
CVILOGIX	. 57
Uscita logica	. 58
Stato generale	. 58
Stato dell'utensile	. 59
Stato del Pset	. 61
Stato del processo di assemblaggio	. 64
Uscita esterna	. 65
Vassoio prese	. 65
Stato del protocollo personalizzato	. 65
CVILOGIX	. 66
Varie	. 66



Introduzione

Leggi prima di iniziare

La seguente apparecchiatura è stata installata nella workstation:

- Utensili di serraggio, accessori, periferiche esterne e I/O sono stati installati e collegati ai prodotti di serraggio.
- CVI CONFIG è stato installato sul computer.

Informazioni sul manuale di configurazione

Il presente manuale spiega come configurare i seguenti controller:

- CVI3 Essential
- CVI3 Function
- CVI3 Vision
- TWINCVI3

Il presente manuale spiega come configurare il sistema ed eseguire operazioni di serraggio di base.

Per gli argomenti **avanzati**, consultare il manuale dell'utente di **CVI CONFIG** (documento cartaceo: 6159939221), disponibile all'indirizzo <u>https://www.desouttertools.com/resource-centre</u>.

Sono disponibili due tipi di operazioni di serraggio: Pset e processo di assemblaggio. La strategia di serraggio sarà **coppia e angolo** per impostazione predefinita.

Un **Pset** viene indicato da questa icona.

Un Pset è un'operazione di serraggio che unisce una o più fasi, ciascuna delle quali descrive una funzione.

Lo strumento eseguirà le fasi una dopo l'altra, nell'ordine indicato. È possibile modificare il contenuto e l'ordine delle fasi in qualsiasi momento.

(i) Per usare lo strumento, occorre 1 Pset contenente 1 fase.

Un processo di assemblaggio viene indicato con la siglaPA e contrassegnato con questa icona.

Il processo di assemblaggio disponibile nei prodotti e sistemi consiste nell'esecuzione di Pset un certo numero di volte o in modo perpetuo. Questa funzione è denominata **lotto**.



Panoramica della configurazione

Elenco delle schermate

CVI3 Essential/CVI3 Function

Quando il controller è acceso, viene visualizzata la schermata iniziale.



L'icona **Stop** indica che lo strumento è bloccato. Il controller è in attesa della selezione del Pset per eseguire lo strumento.



Premere questo pulsante per accedere alle altre schermate.





CVI3 Vision / TWINCVI3

Quando il controller è acceso, viene visualizzata la schermata iniziale.



L'icona **Stop** indica che lo strumento è bloccato. Il controller è in attesa della selezione del Pset per eseguire lo strumento.



Clicca questa icona per accedere al menu principale.

Results	Configuration
Maintenance	
Main	menu
	>



per visualizzare i risultati e le curve

per impostare il controller, lo strumento e i processi di serraggio (Pset e processo di assemblaggio)

per configurare l'I/O, gestire la memoria, calibrare lo schermo per visualizzare le caratteristiche dello strumento gestire il ePOD per visualizzare il registro delle informazioni dell'utente per visualizzare la versione del firmware
per uscire e visualizzare la schermata iniziale

per annullare l'ultima azione e tornare alla schermata precedente

(i) Il nome può essere lungo al massimo 40 caratteri. I commenti possono contenere fino a 100 caratteri.

Come usare pulsanti e icone

CVI3 Essential/CVI3 Function

Esc

accedere alla schermata iniziale. usciere senza cambiare



	convalidare
\bigcirc / \heartsuit	esplorare
	cambiare
8	Pset simbolo
181	Simbolo del processo di assemblaggio
2	Il sistema è in attesa di un comando.
•	Seleziona un Pset o processo di assemblaggio.
m	L'utensile è bloccato.
	Seleziona un Pset o un processo di assemblaggio.
đ	Lo schermo è sbloccato.
8	Lo schermo è bloccato. La funzione "Gestione accessi" è stata abilitata.

CVI3 Vision / TWINCVI3

	per visualizzare il menu principale
	per accedere alle diverse visualizzazioni per visualizzare i risultati
0	per visualizzare il selezionato Pset
	per visualizzare il processo di assemblaggio selezionato
STOP	per vedere perché lo strumento è bloccato
	per uscire e visualizzare la schermata iniziale
5	per annullare l'ultima azione e tornare alla schermata precedente
V	convalidare
	salvare
X +	per uscire senza salvare
<u>ل</u>	Questa unità di avvitamento gestisce uno strumento a corde.
	Questa unità di avvitamento gestisce uno strumento senza fili.
	Lo schermo è sbloccato.
	Lo schermo è bloccato. La funzione "Gestione accessi" è stata abilitata.
A , V	navigare per cambiare la selezione
	P

Personalizzazione delle impostazioni generali

Come modificare la lingua

La lingua è impostata su **English** per impostazione predefinita.



CVI3 Essential/CVI3 Function

- 1. Dalla schermata di avvio, premere Escape per accedere a Control mode.
- 2. Continuare a premere Enter fino alla schermata Service Premere Su o Giù fino alla schermata Lingua.
- 3. Premere il tasto **Sinistra** o **Destra** . Il nome della lingua lampeggia. Selezionare la lingua.
- 4. Premere Enter per salvare.

CVI3 Vision e TWINCVI3



Clicca questa icona per accedere al menu principale.

Tocca Configurazione / Controller / Interfaccia utente / Lingua.

Seleziona la tua lingua toccando lo schermo o le frecce.

Convalida la selezione.

Sincronizzazione di data e ora

Questa funzione consente di sincronizzare la data e l'ora dei controller e del software per fare in modo che i risultati del serraggio vengano memorizzati con la data e l'ora corretta.

Selezionare il formato di data e ora. GG/MM/AA hh:mm:ss AA/MM/GG hh:mm:ss MM/GG/AA hh:mm:ss

Selezionare l'origine con cui sincronizzare la data e l'ora nel controller.

Ad esempio: se **Sincronizza sorgente** è configurato per **CVI CONFIG**, la data e l'ora del controller verranno aggiornate durante il trasferimento dei dati dal software al controller.

- Nessuno
- CVI CONFIG
- CVINET WEB
- Fieldbus
- Protocollo Ethernet
- Server NTP: inserire l'indirizzo del server.
- Toolsnet

Per CVI3 Essential/CVI3 Function, accedere a **Configurazione**> **Assistenza** > **Data** e usare i tasti verso l'alto e il basso per cambiare la data corrente. Attenersi alla medesima procedura per modificare l'ora.

Per CVI3 Vision e TWINCVI3, accedere a **Configurazione > Controller> Interfaccia utente > Data e ora**, eseguire le selezioni e toccare l'icona **Salva** per convalidare.

Impostazione del segnale acustico del controller

Se la funzione è abilitata, alla pressione di un pulsante viene emesso un suono.

Per CVI3 Essential/CVI3 Function, accedere a **Configurazione/Assistenza/Segnale acustico** e utilizzare i tasti verso l'alto e il basso per disabilitare o abilitare il segnale acustico.

Per CVI3 Vision e TWINCVI3, accedere a **Configurazione/Controller/Interfaccia utente/Display** e spuntare o deselezionare **Segnale acustico della tastiera abilitato**.

Impostazione delle unità di coppia e velocità

Seleziona le unità in base alle tue esigenze.

Sono disponibili le seguenti unità di coppia: Nm, ft lb, in lb, kg m, kg cm, oz in.

Sono disponibili le seguenti unità di velocità: rpm o una percentuale della velocità massima dell'utensile.



Impostazione del timeout della retroilluminazione

 Questa funzione è valida per CVI3 Vision e TWINCVI3 solo. Di default lo schermo si spegnerà dopo 2 minuti. Toccare lo schermo per riattivarlo.

Vai a Configurazione / Controller / Interfaccia utente / Display.

Selezionare o deselezionare Retroilluminazione auto off per abilitare o disabilitare la funzione.

Seleziona Timeout retroilluminazione e imposta un intervallo compreso tra 1 e 60 minuti.

Tocca Salva per confermare.

Come modificare il ping di un indirizzo IP

Alla consegna del prodotto, gli indirizzi IP dei controller sono i seguenti.

Per la rete 1 (o Ethernet 1)	192.168.5.212
Per la rete 2 (o Ethernet 2)	192.168.6.212

La subnet mask è 255.255.255.0 per impostazione predefinita.

Per CVI3 Essential/CVI3 Function, accedere a **Configurazione> Rete** e usare i tasti verso l'alto e il basso per cambiare l'indirizzo IP. Fare altrettanto per cambiare la maschera di sottorete, se necessario.

Per CVI3 Vision e TWINCVI3, accedere a **Configurazione/Controller/Periferiche/Reti**, selezionare la configurazione di rete e modificare l'indirizzo IP. Modificare anche la maschera di sottorete, se necessario. Inserire un nome per ciascuna rete. Toccare **Salva** per confermare.

Come selezionare rapidamente un'interfaccia di rete (controller CVI3)

Accedere alla vista a struttura. Selezionare il prodotto.

Accedere alla barra degli strumenti in alto.



Fare clic con il pulsante destro del mouse su questa icona per selezionare l'interfaccia.

Selezionare:

- Ethernet 1
- Ethernet 2 (se definito)
- Pannello anteriore

Modifica della modalità operativa di TWINCVI3

TWINCVI3 può gestire 2 utensili azionati da 1 o 2 unità di serraggio a seconda che la modalità operativa sia **sincro**na o **asincrona**.

La modalità operativa deve essere selezionata in base all'applicazione.

Per impostazione predefinita, il controller è in modalità asincrona.

(i) Si consiglia vivamente di selezionare in quale modalità il controller verrà eseguito all'inizio della configurazione.

Nella modalità asincrona, ci sono 2 unità di serraggio. Entrambi gli strumenti possono iniziare in modo indipendente. I rapporti di serraggio sono indipendenti.

Nella modalità sincrona, c'è 1 unità di serraggio.

Entrambi gli strumenti iniziano insieme (segnale «Start» comune).

I passaggi di serraggio di ogni strumento possono essere sincronizzati.

Il rapporto di rafforzamento dipende dalla segnalazione di entrambi gli strumenti.

Accedere alla schermata iniziale.



Clicca questa icona per accedere al menu principale.

Tocca Configurazione > Unità di serraggio.



📩 Tightening unit - 1	
🙏 Tightening unit - 2	
	$\mathbf{\mathbf{z}}$
TU management	
🗱 🔝 🛃	



Per passare alla modalità sincrona, selezionare la seconda unità di avvitamento e toccare questa icona.

Per tornare alla modalità asincrona, toccare questa icona per aggiungere la seconda unità di avvitamento.



Sfiorare questa icona per salvare.



Per iniziare

Responsabilità

Molti eventi nell'ambiente operativo possono influenzare il processo di serraggio e richiedono una convalida dei risultati. Ai sensi delle norme e/o dei regolamenti applicabili, con la presente richiediamo all'utente di verificare la coppia applicata e la direzione di rotazione a seguito di qualsiasi evento che possa influenzare il risultato del serraggio. Esempi di tali eventi includono, senza limitazioni, i seguenti:

- installazione iniziale del sistema di attrezzaggio
- sostituzione del lotto del componente, bullone, lotto della vite, utensile, software, configurazione o ambiente
- · sostituzione dei collegamenti pneumatici o elettrici
- variazione nell'ergonomia della linea, nel processo, nelle procedure o nelle pratiche di qualità
- cambio operatore
- qualsiasi altro cambiamento in grado di influenzare il risultato del processo di serraggio

Il controllo deve:

- assicurare che le condizioni del giunto non siano cambiate a seguito dell'influenza di dati eventi.
- essere effettuato dopo l'installazione iniziale, la manutenzione o la riparazione dell'apparecchiatura.
- verificarsi almeno una volta per turno o a un'altra frequenza adeguata.

Come eseguire un Pset con CVI3 Essential/CVI3 Function

(i) Uso CVI CONFIG creare Psets e trasferire la configurazione al controller.

Selezionare un Pset.

Accedere alla schermata iniziale.



Il punto interrogativo indica che il sistema è in attesa della selezione di a Pset. L'utensile è bloccato.

Premere il tasto Sinistra o Destra.

Il punto interrogativo lampeggia.

Usa i tasti su e giù per cambiare il numero. Premere **Enter** per salvare.

ATTENZIONE Rischi di infortuni

Poiché la forza di reazione aumenta proporzionalmente alla coppia di serraggio, potrebbero verificarsi gravi infortuni fisici per l'operatore in caso di comportamento imprevisto dell'utensile.

▶ Verificare che l'utensile sia perfettamente funzionale e il sistema programmato correttamente.

Serrare il giunto con l'utensile.

Premere il grilletto per eseguire l'utensile Pset..

Visualizza l'ultima valutazione



Pset 01 è appena stato eseguito. Il rapporto viene visualizzato: OK

Utilizzare i tasti Su e Giù per modificare il display.





Vengono visualizzati i valori di coppia e angolo.

La tendenza è visualizzata.

I dettagli del report sono disponibili. Premi **Invio** per vederli.

Numero di risultato Segnala lo stato Data e ora

numero diPset

Numero del passo Fermare la fonte Premi il tasto **Sinistra** o **Destra** per ottenere il messaggio completo.

Descrizione dei simboli

ž	L'ultimo passo è stato fatto.	
žr	Il Pset è stato fermato prima dell'ultimo passaggio.	
OK	L'operazione di serraggio ha successo.	
NOK	L'operazione di avvitamento è fallita.	

Tabella 1: Generale

ф.	Coppia
\otimes	Ora
5	Tempo complessivo
\$	Corrente di picco in uscita
6±	Valore di coppia
α	Angolo
5 X	Angolo complessivo
t x	Angolo della seconda parte 1
ళ	Angolo della seconda parte 2
tx 👘	Angolo di serraggio

Tabella 2: Monitoraggio



&<	La coppia è inferiore alla coppia minima.
*>	La coppia è superiore alla coppia massima.
≪<	L'angolo è sotto l'angolo minimo.
∞>	L'angolo è sopra l'angolo massimo.
*=	La coppia è nella tolleranza della coppia target.
cx=	L'angolo è nella tolleranza dell'angolo di mira.
₽¥≫	La coppia è superiore al limite di coppia del gruppo.
X×	L'angolo è al di sopra del limite dell'angolo di assemblaggio.

Tabella 3: Tendenza

Visualizzazione di altri risultati

Vai a questo menu.





Premere questa icona per visualizzare l'ultimo risultato.

Utilizzare i tasti Su e Giù per modificare il display.

Utilizzare i tasti Sinistra o Destra per selezionare un altro risultato.

(i) Continua a premere il tasto per visualizzare i risultati per 10.



Questa schermata indica che è stata eseguita un'operazione di **retromarcia**.

Ottenere risultati a schermo intero

La modalità Zoom viene utilizzata per visualizzare la Coppia o Angolo o Rapporto a schermo intero.

Quando questa modalità è attivata, l'ultimo risultato e il selezionato Pset sono alternativamente visualizzati. Se viene premuto un tasto qualsiasi, lo zoom viene rimosso e viene visualizzata la configurazione predefinita.

Vai a questo menu.





Premi questa icona fino a Service / Zoom disabilitato.

Utilizzare i tasti Sinistra o Destra per modificare la selezione.



Premi questa icona per confermare la tua selezione.



Come eseguire un Pset con CVI3 Vision o TWINCVI3

Impostazione della modalità di funzionamento su Pset

Accedere alla schermata iniziale.



Clicca questa icona per accedere al menu principale.

Tocca Configurazione > Unità di serraggio.

Selezionare l'unità di serraggio che gestice l'utensile.



Premere questo pulsante per modificare l'unità di avvitamento.

Vai a Running mode (Modalità di funzionamento) e selezionare Pset.



Premere questo pulsante per confermare.(Processo di assemblaggio).



Sfiorare questa icona per salvare.

Sorgente avvio del Pset

Accedere alla schermata iniziale.



Clicca questa icona per accedere al menu principale.

Tocca Configurazione > Unità di serraggio.



Premere questo pulsante per modificare l'unità di avvitamento.

Vai a **Pset fonte** e selezionare **Front panel**.



Premere questo pulsante per confermare.(Processo di assemblaggio).



Sfiorare questa icona per salvare.

Crea Pset

(i) L'utensile deve essere collegato.

Mantenere attivo l'utensile cordless premendo il grilletto, il pulsante di inversione della marcia o il pulsante OK.



Clicca questa icona per accedere al menu principale.

Accedere a Configurazione >Pset .





Selezionare l'unità di serraggio che gestisce l'utensile.



Toccare questa icona per creare un Pset.



Mantenere lo strumento collegato. Selezionare **Modalità semplice**.



Toccare questa icona.

Pset number	1	
Pset name	Pset	
Control strategy	Torque	-
Target torque	0.000	N.m
•	Pset	
🐅 Simpl	e Pset wizard	

Toccare la casella Coppia target.





4.00			
7	8	9	+ C
4	5	6	
1	2	3	
0	•		
Value shoul	d be betw	een 0.000	- 32.000
🎓 Target torque 🖌			

Toccare C per cancellare il testo. Immettere la coppia target.



Toccare questa icona per convalidare.



Toccare questa icona.





Sfiorare questa icona per salvare.

Esecuzione del Pset



Toccare quest'icona.





Toccare quest'icona.





Selezionare Pset 1nell'elenco.



Sfiorare questa icona per salvare.

ATTENZIONE Rischi di infortuni

Poiché la forza di reazione aumenta proporzionalmente alla coppia di serraggio, potrebbero verificarsi gravi infortuni fisici per l'operatore in caso di comportamento imprevisto dell'utensile.

► Verificare che l'utensile sia perfettamente funzionale e il sistema programmato correttamente.

Serrare il giunto con l'utensile.

Premere il grilletto dello strumento per eseguire il Pset 1.

La visualizzazione semplice viene mostrata per impostazione predefinita.



Vengono visualizzati i seguenti valori:

- Min. e max. momento torcente
- Min. e max. angolo
- Nella zona gialla (bassa), coppia / angolo è inferiore al minimo. coppia / min. angolo.
- Nella zona verde (OK), coppia / angolo si trova nella finestra di accettazione.
- La zona blu (risultato) mostra i valori misurati .
- Nella zona rossa (zona alta), coppia/angolo è superiore al minimo. coppia/min. angolo.

Toccare questa icona per vedere le altre visualizzazioni disponibili.

(i) La visualizzazione selezionata diventa quella predefinita per i serraggi successivi.

Visualizzazione dettagliata

F]





Visualizzazione curve



Le curve disponibili sono:

- Coppia o Angolo
- Coppia o Tempo
- Angolo o Tempo
- Corrente o tempo
- Velocità o tempo

Selezionare Auto refresh per continuare ad aggiornare la curva dopo ogni serraggio.



Usa questa icona per puntare al primo valore. Continua a premere l'icona per seguire la curva.



Usa questa icona per puntare all'ultimo valore.

I marcatori mostrano campioni notevoli.

La croce bianca mostra il campione corrente. Usa le linee di punti per navigare sulla curva.

Toccare qualsiasi punto per tornare alla schermata.

Come visualizzare le curve

Vai a Configurazione > Unità di serraggio.

Selezionare l'unità di avvitatura dall'elenco.



Toccare questa icona per apportare modifiche.



Total tools	1	
Name	Tightening unit - 1	
Comment		
Running mode	Pset 💌	
Pset source	CVI3 front panel	
Store identifier in results enabled		
Execute identifier enabled		
Store run reverse results		
Store batch increment results		
Selecting new AP aborts running AP		
Wait for report acknowledgement		
🧲 General 🗾 🗕 🕨		
📬 Tightening unit		



Toccare questa icona per accedere alla schermata Curves distribution.



Selezionare Enable curves.

(i) Potrebbero non essere presenti curve, poiché i risultati non sono rappresentativi.



Toccare questa icona per la convalida.



Sfiorare questa icona per salvare.

Come eseguire un processo di assemblaggio con CVI3 Vision o TWINCVI3

Impostazione della modalità di funzionamento su processo di assemblaggio

Accedere alla schermata iniziale.



Clicca questa icona per accedere al menu principale.

Tocca Configurazione > Unità di serraggio.

Selezionare l'unità di serraggio che gestice l'utensile.



Premere questo pulsante per modificare l'unità di avvitamento.

Vai a Running mode (Modalità di funzionamento) e selezionare Processo di assemblaggio.



Premere questo pulsante per confermare.(Processo di assemblaggio).





Sfiorare questa icona per salvare.

Sorgente avvio del Pset

Accedere alla schermata iniziale.



Clicca questa icona per accedere al menu principale.

Tocca Configurazione > Unità di serraggio.







Premere questo pulsante per modificare l'unità di avvitamento.

Vai a Pset fonte e selezionare Front panel.



Premere questo pulsante per confermare.(Processo di assemblaggio).



Sfiorare questa icona per salvare.

Creazione di un processo di assemblaggio

Vai a Menu principale > Configurazione > Processo di assemblaggio.



Se si dispone di più di 1 utensile, selezionare l'unità di avvitamento che gestisce lo strumento.



Tocca questa icona per creare un Pset.

Number	1
Description	Assembly process
Selection source	I/O
Pset	New
Batch size	1 Unlimited
Basic	information
Assembly	process wizard

Vai a Selezione fonti selezione e seleziona il sistema che avvierà il processo.

Vai a Pset e selezionare quale Pset sarà eseguito. Se non ce n'è, crea a Pset come spiegato in precedenza.



Vai a **Dimensione lotto**: Inserire il numero di volte il Pset verrà eseguito consecutivamente o spuntato "Illimitato". Ad esempio:

Number	1
Description	Assembly process
Selection source	CVI3 front panel
Pset	2 - Pset 💌
Batch size	3 Unlimited
Basic i	nformation
Assembly	process wizard



Sfiorare questa icona per salvare.

1 - As	sembly	process		
				_
*	Asser	nbly proc	ess	



Toccare quest'icona.

Esecuzione del processo di assemblaggio







Selezionare Processo di assemblaggio 1 nell'elenco e toccare Salva.

Viene visualizzatoProcesso di assemblaggio 1.

Pset 2 è visualizzati.

ATTENZIONE Rischi di infortuni

Poiché la forza di reazione aumenta proporzionalmente alla coppia di serraggio, potrebbero verificarsi gravi infortuni fisici per l'operatore in caso di comportamento imprevisto dell'utensile.

► Verificare che l'utensile sia perfettamente funzionale e il sistema programmato correttamente.

Serrare il giunto con l'utensile.

Premere il grilletto dello strumento per eseguire il Pset 2.

Il risultato è visualizzato.



۲J W Toccare questa icona per vedere le altre visualizzazioni disponibili.

(i) La visualizzazione selezionata diventa quella predefinita per i serraggi successivi.

Visualizzazione curve



Vista ellisse





Pset 2 è stato eseguito una volta.

Esegui Pset 2 altre due volte per completare il lotto.



Il processo è finito e il rapporto è OK.

Il processo di assemblaggio è nuovamente impostato su 0.

Pset è nuovamente impostato su 0.

Lo strumento è bloccato, in attesa del prossimo processo di assemblaggio.



Fare clic su questa icona per vedere il motivo per cui l'utensile è bloccato.

Assembly operation done
No Pset selected
Tool locks

Modifica del processo di assemblaggio in corso

Vedere di seguito le azioni che è possibile eseguire mentre è in esecuzione il processo di assemblaggio.

Annullamento AP Incremento lotto Decremento lotto Ripristino lotto per fermare il processo di assemblaggio completo saltare un bullone per rifare l'ultimo bullone per riavviare il lotto completo



Vai a una delle viste. Ad esempio:





Selezionare dell'elenco l'azione.



Sfiorare questa icona per salvare.

Visualizzazione dei risultati con CVI3 Vision o TWINCVI3

Accedere alla schermata iniziale.



Clicca questa icona per accedere al menu principale.



Premere questo pulsante per visualizzare gli ultimi risultati.

Nb resu	lts: 20		
✓ 20	06/07/2018	14:28:08	
- 🖓 1	4.858	20.3	$ \bigtriangleup $
19	06/07/2018	14:28:06	
L 🥐 1	3.753	854	
▶ 18	06/07/2018	14:28:03	
- 🥟 1	4.848	18.1	
C 17	06/07/2018	14:27:52	
L 🥐 1	1.343	0.0	
😲 16	06/07/2018	14:27:45	
- 🥐 1	4.933	0.7	
😳 15	06/07/2018	14:27:40	
L 🥐 1	4.858	0.9	Ý
Filter			
▲ TU ld : 1			
Results			



L'ultimo risultato è posto in cima all'elenco.

Utilizzare i pulsanti freccia per scorrere l'elenco.

(i) È possibile salvare fino a 10.000 risultati.

O

Selezionare e toccare un risultato, quindi toccare questa icona per visualizzarne i dettagli.

1 06/07/2018 14:	28:08
2	
Target reached	
	1.858 N.m
Angle :	20.3 Deg
Result 20 -	1
3	
1	Creare un rapporto di stato, data e ora
2	Sorgente dell'arresto
3	Numero di serie dell'utensile
4	Valori di coppia e angolo e indicazione dell'andamento
5	ID risultato: ID utensile
r	Lo stato del rapporto è OK : l'operazione è completa.
\odot	Lo stato del rapporto è NOK, l'operazione non è andata a buon fine.
	Allentamento
	Incremento lotto
F	Decremento lotto
	Rapporto utensile OK
PO	Rapporto utensile NOK
	La tendenza è: coppia bassa, angolo basso.
•	La tendenza è: coppia elevata, angolo alto.
	La tendenza è: coppia e angolo entro le tolleranze
	La tendenza è sconosciuta.

Toccare Filtro sotto l'elenco dei risultati.

Toccare la croce rossa presente in ciascuna casella per selezionare i filtri.



Sfiorare questa icona per salvare.



Monitoraggio dei risultati con CVIMONITOR

CVIMONITOR consente di visualizzare:

- Il risultato in tempo reale, dettagliato passo per passo e con il motivo dell'arresto dell'utensile.
- Curve dei risultati
- Informazioni dettagliate di un risultato
- Cronologia dei risultati

Avviare il software CVI MONITOR dalla barra di lancio sul desktop del computer. Digitare l'indirizzo IP del sistema pertinente e fare clic su "Seleziona".



Fare clic su questa icona per visualizzare la schermata.

Accedere al menu nella barra in alto e fare clic su **Visualizza/Monitoraggio**. Selezionare le visualizzazioni da mostrare.



Fare clic su questa icona per disabilitare l'aggiornamento in tempo reale.

Fare clic su questa icona per abilitare l'aggiornamento in tempo reale.

Risultato in tempo reale

I risultati vengono visualizzati per un utensile specifico.

Il rapporto degli utensili è OK.
Il rapporto degli utensili è NOK.

Le tolleranze vengono visualizzate sotto il risultato dell'utensile.

Vengono visualizzate ulteriori informazioni:

- Numero dell'utensile
- Numero di serie dell'utensile (dati del produttore)
- Sorgente dell'arresto dell'utensile (target raggiunto o motivo del NOK)
- Numero di serie del cavo (dati del produttore)

(i) In presenza di sistemi dotati di più utensili in un'unità di serraggio, il rapporto globale sarà l'aggregato di tutti i risultati degli utensili.

Se tutti i rapporti sugli strumenti sono OK, il rapporto globale sarà OK. Se uno o più strumenti sono NOK, il rapporto globale sarà NOK.

Lo stato della fase visualizza il risultato per una fase specifica.

۲.	Il rapporto delle fasi è OK.
<u>ح</u>	Il rapporto delle fasi è NOK.

(i) Per registrare il "Risultato per fase" nei risultati del serraggio, spuntare la casella "Memorizza risultati" nei parametri generali della fase (in CVI CONFIG).

Vengono visualizzate ulteriori informazioni:

- Coppia e angolo (monitorati sistematicamente)
 - Altri monitoraggi:
 - coppia di picco
 - angolo finale
 - controllo corrente alla fine
 - scivolamento
 - stick slip



- ora
- angolo di avvitamento
- velocità della coppia
- Numero della fase
- Sorgente dell'arresto (obiettivo raggiunto o motivo del NOK)

Curve dei risultati

Le curve dei risultati sono le ultime 20 memorizzate dal sistema.

(i) La distribuzione delle curve OK/NOK dipende dalla configurazione impostata nel sistema o in CVI CONFIG.



Fare clic su questa icona prima di lavorare sulla curva.

Fare clic su questa icona per esportare i risultati in un file .CSV.



Fare clic su questa icona per stampare la curva.

Selezionare il **tipo di curva** da visualizzare nella casella a discesa *Coppia/angolo*.

- Curve del tempo
 - Coppia e angolo rispetto al tempo
 - Coppia, angolo e corrente rispetto al tempo
 - Coppia, angolo, corrente e velocità rispetto al tempo
 - Velocità della coppia rispetto al tempo
- Coppia/Angolo
- Coppia/Angolo generale

Questo tipo consente di visualizzare l'angolo su più fasi o dall'inizio del serraggio.

Usare i **marker di controllo** per mettere a fuoco, ad esempio, il picco della coppia, l'angolo finale, la velocità della coppia target.

Usare gli indicatori di monitoraggio per visualizzare, ad esempio, l'arresto del motore.

Scegliere di visualizzare la curva per tutte le fasi o per una fase specifica nella casella a discesa Tutto.

- Fare clic su questa icona per rimpicciolire la visuale.
- Fare clic su questa icona per ingrandire la visuale.
 - Usare il mouse per disegnare un'area.

Usare il mouse per seguire i punti e contrassegnare un'area specifica.

- Usare il tasto destro del mouse per tornare alla vista precedente.
- Le informazioni sulla pendenza vengono visualizzate sul lato destro della curva.
- Fare clic su questa icona per cancellare lo zoom o la pendenza.

Informazioni dettagliate di un risultato

Questa schermata consente di monitorare il processo di serraggio in tempo reale.

È possibile visualizzare i seguenti dettagli:

- Nome del sistema
- Numero di Pset
- Numero del processo di assemblaggio
- Conteggio lotti
- Data e ora
- Numero del risultato
- Nome del risultato



- Commento
- Nome dell'unità di serraggio
- Nome identificativo. È possibile eseguire la scansione di fino a 10 identificatori diversi mediante un codice a barre o inviarli tramite Open Protocol /Fieldbus/CVILOGIX)

Cronologia dei risultati

Questa schermata visualizza una panoramica degli ultimi 100 risultati.

- ID risultato (stato e numero)

V	Il rapporto è OK.
•	Il rapporto è NOK.
	Operazione di allentamento

- Numero dell'utensile

- Valore della coppia
- Valore dell'angolo

Fare clic su **Carica risultati** per caricare gli ultimi 100 risultati dall'utensile.

Fare clic su **Esporta i risultati in un file CSV** per salvare i risultati in un file presente in *C:\Program Files* (x86)\Desoutter\CVI CONFIG\cvi3monitor per impostazione predefinita.



Caratteristiche

Come calibrare lo schermo del controller



Clicca questa icona per accedere al menu principale.

Clicca Manutenzione > Controller > Calibra schermo.



Toccare **Sì** per visualizzare la schermata di calibrazione. Tocca ognuna delle 5 croci. Il controller ricalibrerà automaticamente lo schermo.

(i) Le croci verdi devono superare quelle rosse il più accuratamente possibile.

Toccare **Sì** o **No** per salvare o meno la nuova configurazione. Se non viene eseguita alcuna azione entro 10 secondi, verrà mantenuta la configurazione precedente.

Come gestire la memoria



Clicca questa icona per accedere al menu principale.

Clicca Manutenzione > Controller > Memoria.



Selezionare e toccare ciò che si desidera cancellare dalla memoria del controller.

- Risultati
- Informazioni utente
- Psets e processi di assemblaggio

Cliccare Ripristina in fabbrica per ripristinare la memoria del controller.

(i) Registri e informazioni utente saranno conservati.



Come monitorare il sistema tramite le informazioni utente

Le informazioni utente consentono di monitorare e analizzare tutte le azioni eseguite dal sistema. Ad esempio, è possibile verificare quando è stato connesso un utensile o se è stato modificato un Pset. Consultare il capitolo "Elenco delle informazioni utente" di questo manuale per l'elenco completo.

CVI3 Essential/CVI3 Function

Vai a questo menu.





Toccare questa icona per visualizzare le informazioni utente.

2014/06/13	16:52:28
1003	

Scorrere l'elenco tramite le frecce Su e Giù.

20	14/06/1	13	16:52:28
No	tool c	onnec	ted

Utilizzare i tasti Sinistra o Destra per selezionare un'altra informazione utente.

2014/06/13	16:55:29
1101	



Premere questo tasto per cancellare lo schermo.

CVI3 Vision / TWINCVI3

When an event occurs, a message is displayed on the screen. Ad esempio:





 \square

Premere l'icona per visualizzare la procedura di risoluzione.

0

Toccare questa icona per nascondere le informazioni utente.

Premere l'icona per visualizzare il codice QR. Esegui la scansione di questo codice QR con il tuo smartphone e ottieni assistenza da Desoutter.



L'elenco degli eventi è disponibile nel menu Manutenzione > Registro informazioni utente.



Clicca Filtro per classificare le informazioni utente:

- Informazioni
- Avvertenza
- Errore



Toccare questa icona per visualizzare i dettagli





Toccare questa icona per uscire.

Come monitorare gli utensili

Acquisizione delle informazioni sugli utensili

Le informazioni seguenti sono disponibili in modalità di sola lettura.

- Identificazione
- caratteristiche
- configurazione
- allarme di calibrazione
- allarme di temperatura



Collegare l'utensile per attivare le schermate.

Vai a Manutenzione > Strumento > Identificazione.

L'utensile viene identificato dagli elementi seguenti:

• Nome del produttore



- Modello
- Numero di serie
- Commento dell'utente
- Versione dell'utensile
- Coppia massima dell'utensile
- Velocità massima dell'utensile
- Rapporto di riduzione
- Corrente massima dell'utensile

Visualizzare le altre pagine tramite le frecce.

Le caratteristiche dell'utensile sono le seguenti:

- Tipo di utensile
- Famiglia dell'utensile
- Data di produzione
- Tipo di motore
- Versione dell'applicazione
- Versione dell'hardware
- Versione del boot loader

Vai a Manutenzione > Strumento > Configurazione.

L'elenco configuration (configurazione) contiene i grilletti utilizzati e gli accessori installati sull'utensile:

- Grilletto sull'impugnatura
- Grilletto anteriore
- Crowfoot
- Tubenut
- Moltiplicatore di coppia
- (i) La modifica della configurazione degli utensili deve essere effettuata esclusivamente dai tecnici Desoutter. La calibrazione degli utensili è obbligatoria dopo una modifica.

Contattare il rappresentante Desoutter di zona per ottenere maggiori informazioni e supporto.

Monitoraggio della temperatura dell'utensile

Vai a Manutenzione > Strumento > Monitoraggio.

Calibr	ation value	33.34 N.m	
Initial value	calibration	36.55 N.m	
Torqu date	e last calib.	16/11/2015	
Torqu calib.	e next date	15/11/2016	
Tighte calibr	enings at ation	1513250	
Torqu factor	e/current	1.920	
	Transducer 1		
	/ Tool : 1		
k	Monitoring		



Toccare questa icona per andare alla prossima pagina.



Motor	temp. limit	70 °C
limit	i temp release	60 °C
	Temperature	
	F Tool : 1	-
*	Monitoring	

(i) Al raggiungimento di un allarme, viene visualizzato un pop-up sul display dell'utensile. L'utensile viene bloccato poiché il motore è surriscaldato.

Non utilizzare l'utensile finché la temperatura non diminuisce.

Monitoraggio dei contatori dell'utensile

Vai a Manutenzione > Strumento > Contatori.

Partia	l counter	10290
Total -	counter	1513580
	Tool counters	-
	🥐 Tool : 1	• •
*	Cour	ters

Il **contatore totale** restituisce il numero di serraggi e inversioni al di sopra della coppia minima dell'utensile dalla data di produzione.

Il contatore parziale restituisce il numero di serraggi e inversioni dall'ultima reimpostazione.

(i) Per resettare il contatore parziale, avvia CVI MONITOR a partire dal CVI CONFIG e vai alla scheda Manutenzione. Fai clic su Leggi tutti i contatori e fai clic su Ripristina. Un segno di spunta verde conferma che il reset su 0 è stato eseguito. Ritornare a CVI CONFIG e aggiorna il prodotto.

Monitorare lo stato di calibrazione dell'utensile

(i) I dati di calibrazione sono dati per trasduttore e per utensile.

Vai a Manutenzione > Strumento > Monitoraggio.





(i) Quando viene raggiunta la data della calibrazione successiva, una finestra pop-up sul display dell'utensile richiede l'esecuzione della calibrazione.

La calibrazione deve essere eseguita esclusivamente dai tecnici Desoutter.

Contattare il rappresentante Desoutter di zona per ottenere maggiori informazioni e supporto.

Come impostare Fieldbus

Consultare il manuale dell'utente (materiale cartaceo: 6159929610) disponibile all'indirizzo <u>https://</u>www.desouttertools.com/resource-centre.

Come configurare I/O interni (24V)

Per ulteriori informazioni, consultare Ingresso logico [pagina 52] e Uscita logica [pagina 58].

Per CVI3 Essential / CVI3 Function, accedere a **I/O**. Questa schermata è solo in modalità lettura. Un cerchio nero indica che l'ingresso o l'uscita sono "ON".

Per CVI3 Vision e TWINCVI3, accedere a Manutenzione/Controller/I/O.

Per attivare le schermate, è necessario disporre di una chiavetta USB ACCESS KEYcon il profilo corretto (configurato con il software Desoutter CVIKEY).

Se non si è in possesso della chiavetta, contattare il responsabile CVIKEY per assistenza.

Configurazione I/O fisici

Questa parte indica lo stato dell'ingresso/uscita di tipo fisico del controller.

Utilizzare la barra di scorrimento per navigare nella schermata.

Utilizzare i tasti freccia a sinistra, a destra o in basso per spostarsi da una schermata all'altra.

•	L'ingresso o l'uscita sono ON.
•	L'ingresso o l'uscita sono OFF.
	Gli eventi I/O vengono associati all'I/O fisico. Fare clic per visualizzare l'assegnazione.
	Gli eventi I/O non sono associati all'I/O fisico.
L	Fare clic su questa icona per commutare il segnale.

ATTENZIONE Rischi di infortuni

La modifica delle impostazioni di output può influire sugli attuatori collegati al sistema.

(i) Se l'applicazione richiede un numero maggiore di I/O, è possibile collegare alcuni espansori I/O alla rete eBUS.

Programmazione I/O evento

L'obiettivo consiste nell'associare gli eventi I/O all'I/O fisico. Alcuni eventi di utilizzo frequente sono già assegnati.

Utilizzare i tasti freccia a sinistra, a destra o in basso per spostarsi da una schermata all'altra. Utilizzare la barra di scorrimento per navigare nella schermata.

Gli eventi I/O possono essere classificati nelle modalità seguenti:

	I/O dedicato a un'unità di serraggio
P ⁰	I/O dedicato a un utensile
	I/O dedicato a un controller
•	L'ingresso o l'uscita sono ON.



Come forzare/non forzare un evento di input

Fare clic sulla riga dell'evento dell'input da forzare. Il pulsante diventa verde. Questo evento di input sta attivando l'input fisico corrispondente.

(i) Attenzione.

Uscendo dallo schermo, il segnale forzato diventa non forzato.

Come monitorare I'I/O con CVIMONITOR

CVIMONITOR indica lo stato in tempo reale di I/O e gli eventi del controller collegato.

Lanciare il software CVI MONITOR dalla barra di lancio sul desktop del computer. Digitare l'IP del controller in questione e cliccare su "Select" (Seleziona).



Fare clic su questa icona per visualizzare lo stato di I/O e gli eventi.



Accedere al menu nella barra in alto e fare clic su **Visualizza/monitoraggio IO**. Selezionare le visualizzazioni da mostrare.

Gli eventi I/O sono funzioni I/O che è possibile assegnare a un ingresso o a un'uscita di tipo fisico.

Gli I/O fisici sono ingressi o uscite a 24 V.



L'I/O o l'evento sono ON



L'I/O o l'evento sono OFF

È possibile ordinare gli eventi come segue:

- dal controller
- eseguendo il serraggio dell'unità
- per utensile

Come testare gli output

(i) Durante il test degli output, verificare che l'uscita forzata NON sia collegata a un attuatore, che potrebbe danneggiare l'operatore.

Per attivare le schermate, è necessario disporre di una chiavetta USB ACCESS KEYcon il profilo corretto (configurato con il software Desoutter CVIKEY).

Se non si è in possesso della chiavetta, contattare il responsabile CVIKEY per assistenza.

Fare clic su "Elimina forzatura uscita" per tornare allo stato originale.



Fare clic sull'output fisico per forzare, o non forzare, i relè.

Come visualizzare i registri degli utenti con CVIMONITOR

CVIMONITOR consente di visualizzare la cronologia dei registri utente del sistema collegato. Viene visualizzata una guida per la risoluzione di ciascun problema principale.

Fare riferimento al capitolo Elenco delle informazioni utente del presente manuale per l'elenco completo.

Lanciare il software CVI MONITOR dalla barra di lancio sul desktop del computer. Digitare l'indirizzo IP del sistema pertinente e fare clic su "Seleziona".



Fare clic su questa icona per visualizzare la schermata.

Fare clic su Visualizza nella barra in alto per aprire la finestra Dettagli.

Тіро	Colore	Descrizione	Azione
Informazione	Bianco	Solo per motivi di informa- zione.	Non è richiesta alcuna azione.
Attenzione	Arancione	L'utensile è bloccato.	Fare clic sul messaggio per cancellare (riconoscere) il messaggio e sbloccare l'uten- sile.
Errore	Rosso	L'utensile è bloccato.	Risolvere il problema per sbloccare l'utensile e cancella- re il messaggio di errore.

Fare clic sul titolo della colonna per ordinare gli elementi per descrizione, data, ID.

Usare Filtro per concentrarsi su un tipo di informazioni utente.

Selezionare Avanzate per cercare un argomento specifico.

Nella finestra **Dettagli**, fare clic sul **collegamento** per maggiori informazioni sulla procedura di risoluzione. Verrà aperto il sito Web "Supporto Desoutter".

Fare clic su **Carica il file informativo dell'utente** per caricare un file di informazioni utente esistente, che si trova in *C:\Program Files (x86)\Desoutter\CVI CONFIG\cvi3monitor* per impostazione predefinita.

Il file *.txt è stato salvato da CVIMONITOR.

Il file *.zip è stato salvato dalla funzione Salva log del sistema.

Fare clic su **Salva le informazioni dell'utente in un file** per salvare un file **User info_2020_06_02.txt** nel percorso *C:\Program Files (x86)\Desoutter\CVI CONFIG\cvi3monitor* per impostazione predefinita.

Utilizzando CVILOGIX

Verificare la disponibilità dei seguenti elementi:

- ePOD, compresa la funzione CVILOGIX
- · Chiave USB, compreso il programma CVILOGIX dell'utente

Collegare ePOD al pannello inferiore.

Inserire la chiavetta USB nel pannello anteriore.

(i) Per CVI3 Essential/CVI3 Function, usare CVI CONFIG per impostare la sorgente di selezione del Pset per CVILOGIX.

CVI3 Essential/CVI3 Function

Vai a questo menu.





Premi questa icona.





Utilizzare i tasti Su e Giù .

Start Prg 💣

Il programma CVILOGIX è in esecuzione.

Accedere alla schermata iniziale.





Il programma è in esecuzione.

Il programma è fermo.

CVI3 Vision / TWINCVI3

Accedere alla schermata iniziale.



Clicca questa icona per accedere al menu principale.

Toccare Manutenzione > Controller > CVILOGIX.



Toccare Carica programma.

Toccare Avvia per avviare il programma.

Toccare **Salva programma** per salvare il programma su una chiavetta USB collegata al pannello frontale. Una volta avviato il programma, la schermata iniziale diventerà la seguente:







Il logo CVILOGIX viene visualizzato in alto a sinistra.

LOGIX	Se il logo è rosso, il programma non è attivo.
LOGIX	Se il logo è verde, il programma è in esecuzione.

Sorgente avvio del Pset

Accedere alla schermata iniziale.



Clicca questa icona per accedere al menu principale.

Tocca Configurazione > Unità di serraggio.

Selezionare l'unità di serraggio che gestice l'utensile.



Premere questo pulsante per modificare l'unità di avvitamento.

Vai a origine Pset e seleziona CVILOGIX.



Toccare questa icona per la convalida.



Sfiorare questa icona per salvare.



Riferimenti

Elenco delle informazioni utente

Тіро	Colore	Descrizione	Azione
Informazione	Bianco	Solo per motivi di informa- zione.	Non è richiesta alcuna azione.
Attenzione	Arancione	L'utensile è bloccato.	Fare clic sul messaggio per cancellare (riconoscere) il messaggio e sbloccare l'uten- sile.
Errore	Rosso	L'utensile è bloccato.	Risolvere il problema per sbloccare l'utensile e cancella- re il messaggio di errore.

Elenco delle informazioni utente relative al sistema

Numero	Descrizione	Procedura
I001	Giradado tubolare aperto	1. L'utensile giradado tubolare è stato rilevato come aperto.
I002	Utensile connesso	 L'utensile è collegato e riconosciuto correttamente dal sistema.
1003	Nessun utensile collegato	 L'utensile è stato disconnesso. Se l'utensile non è fisicamente disconnesso, verifica- re il cavo dell'utensile.
1015	Blocco dell'utensile in caso di rifiuto	 L'utensile è bloccato in avanti dopo un NOK. 2. Sbloccare l'utensile in funzione della selezione "blocco utensile in caso di rifiuto", ovvero mediante inversio- ne, allentamento o input.
1016	Blocco dell'utensile da Open Protocol	 L'utensile è stato bloccato da Open Protocol. Sbloccare l'utensile inviando un messaggio "Abilita utensile" tramite Open Protocol.
I017	Allentamento non consentito	 L'allentamento non è consentito. L'allentamento è disabilitato nell'azione di assemblaggio. Viene utilizzato il tipo di conteggio lotto OK + NOK.
I021	Numero massimo di tentativi raggiunti	 È stato raggiunto il numero massimo di tentativi. L'utensile è bloccato. Il processo di assemblaggio in corso deve essere interrotto.
I022	Blocca bussole in attesa	1. L'utensile è bloccato. Riposizionare tutte le bussole e sollevare la combinazione corretta di bussole.
I024	Allentamento non consentito XML	1. L'allentamento non è consentito dal protocollo VWXML.
I025	Serraggio non consentito XML	1. Il serraggio non è consentito dal protocollo VWXML.
1040	Velocità utensile eccessiva	 La velocità del motore supera il 130% del valore massimo. Verificare i parametri dell'utensile (parametri di re- golazione del motore errati). Contattare un rappresentante Desoutter per ottenere assistenza.
I042	Utensile bloccato dal sistema georeferenziale	 L'utensile è stato bloccato dal sistema georeferenzia- le. Sbloccare l'utensile spostandolo nell'area apposita.
I043	Manutenzione del giradado tubolare	 Riconfigurare le impostazioni del giradadi tubolare. Contattare il rappresentante Desoutter per la proce- dura.



Numero	Descrizione	Procedura	
I044	Modalità di apprendimento Geotracciamento/po- sizionamento in corso	nto Geotracciamento/po- 1. Modalità di apprendimento Geotracciamento/posi zionamento.	
I049	Accesso negato	Nessuna procedura.	
1050	Rilevamento utensili per l'accoppiamento	Nessuna procedura.	
I051	ePOD collegato	ePOD collegato.	
1052	Parametri di rete errati	Parametri di rete errati	
1053	Nessuna unità di serraggio disponibile	Nessuna unità di serraggio disponibile	
I054	Accoppiamento eseguito correttamente	Nessuna procedura.	
1055	eDOCK già presente sul sistema	Nessuna procedura.	
1056	ePOD disconnesso	ePOD disconnesso	
1057	Errore di accoppiamento	Nessuna procedura.	
1058	Utensile bloccato dal sistema di geotracciamento	 L'utensile è stato bloccato dal sistema di geotraccia- mento. Sbloccare l'utensile spostandolo nell'area apposita. 	
1059	Nuovo utensile rilevato	Nessuna procedura.	
1060	Sincronizzazione dell'utensile in corso	Nessuna procedura.	
I061	Conflitto della versione ExBC	 Due ExBC sono configurati con le stesse imposta- zioni di rete. Verificare le porte di comunicazione e gli indirizzi IP. 	
1100	Parametro non valido ID cavo	 Parametro del cavo utensile non valido. Verificare che il cavo utensile sia certificato da Desoutter. Contattare un rappresentante Desoutter per ottenere assistenza. 	
I101	ID cavo non rilevato	 Errore di comunicazione con il cavo utensile. Verificare che il cavo utensile sia certificato da Desoutter. Contattare un rappresentante Desoutter per ottenere assistenza. 	
I102	ID cavo non certificato	 Errore di autenticazione del cavo utensile. Verificare che il cavo utensile sia certificato da Desoutter. Contattare un rappresentante Desoutter per ottenere assistenza. 	
I199	Console attivata	 La console seriale è attivata. Avviso: questa console è a esclusivo scopo di debug e non deve essere utilizzata in produzione. 	
I202	Fieldbus interrotto	 La connessione Fieldbus con il PLC è interrotta. Nessun segnale ricevuto dal PLC. Il cavo è danneggiato o scollegato. Il PLC è offline o non alimentato. Verificare la configurazione del Fieldbus. 	
I204	Utensile non convalidato	 Utensile bloccato dall'I/O. Verificare le impostazioni I/O: "Convalida utensile" deve essere attivo per sbloccare l'utensile. 	
I207	Assemblaggio terminato	 Il processo di assemblaggio è terminato e l'utensile è bloccato. Selezionare un nuovo processo di assemblaggio per sbloccare l'utensile. 	
I208	Parametro della modalità inversa non valido	 Impostazione modalità inversa non valida: la coppia o velocità sono superiori rispetto alle caratteristiche dell'utensile oppure la strategia di allentamento non è supportata. Verificare le impostazioni del Pset rispetto alle ca- ratteristiche effettive dell'utensile. Ridurre il numero massimo di giri. 	



Numero	Descrizione	Procedura
I209	Parametri Pset non validi	 Errore interno del software. Pset danneggiato. Provare a trasferirlo di nuovo nel sistema. Se l'errore persiste, contattare il rappresentante De- soutter per ottenere assistenza.
I215	Errore nella calibrazione corrente	 Errore nella calibrazione corrente. Riprovare. Se il problema si ripresenta, contattare un rappresentante Desoutter per ottenere assistenza.
I225	Errore angolo	 Errore di comunicazione con l'utensile. Controllare le connessioni di utensili e cavi. Se il problema si ripresenta, contattare un rappresentante Desoutter per ottenere assistenza.
I226	Errore coppia	 Errore di comunicazione con l'utensile. Verificare le connessioni di utensili e cavi. Riprovare. Se il problema si ripresenta, contattare un rappresen- tante Desoutter per ottenere assistenza.
1234	Mancata corrispondenza del Fieldbus	1. Il modulo Fieldbus indicato nella configurazione non corrisponde al modulo collegato al sistema.
I237	Dati non validi	1. La mappatura Fieldbus presenta troppi elementi.
I238	Indirizzo non valido	 L'indirizzo del dispositivo correlato al Fieldbus non è valido.
1239	Impostazioni di comunicazione non valide	1. Le impostazioni di comunicazione Fieldbus non so- no valide.
I241	Allarme FIFO CVINET	 FIFO CVINET ha raggiunto la soglia di allarme. La connessione è stata interrotta. Controllare il cavo Ethernet. Controllare la configurazione Ethernet. Controllare che CVINET funzioni correttamente.
I242	Allarme FIFO ToolsNet	 FIFO Toolsnet ha raggiunto la soglia di allarme. La connessione è stata interrotta. Controllare il cavo Ethernet. Controllare la configurazione Ethernet. Controllare che ToolsNet funzioni correttamente.
I244	Accessorio disconnesso	 L'accessorio all'indirizzo specificato è stato discon- nesso dal eBUS del sistema. Controllare il cavo dell'accessorio.
I245	In attesa del riconoscimento report	1. Riconoscere il report con il relativo input corrispon- dente.
1254	Errore di comunicazione nell'azionamento	 È stato rilevato un errore nella comunicazione dell'azionamento. Riavviare il sistema. Se il problema si ripresenta, contattare un rappresen- tante Desoutter per ottenere assistenza.
1259	Input di reimpostazione attivo	 L'input "Reimpostazione" è attivo. L'unità di serraggio si sbloccherà quando l'input passerà a "Inattivo".
I261	Bloccato da IPM	 Il protocollo IPM ha bloccato il sistema. Verificare la connessione con il gateway IPM. Controllare la configurazione IPM nel sistema.
I262	Connessione Open Protocol interrotta	1. La connessione Open Protocol è stata interrotta.
1263	Conflitto portabussole	1. Per l'unità di serraggio, non associare più di una combinazione di bussole a un Pset.
I264	Troppi passaggi	1. Connettere un ePOD3 al sistema per abilitare più passaggi per Pset.
I266	Messaggio:	Messaggio in arrivo ricevuto con testo dinamico.



Numero	Descrizione	Procedura
1269	Pset modificato	Nessuna procedura.
I271	Pset utensile esterno selezionato	1. L'utensile è bloccato a causa della selezione di "Pset utensile esterno".
1275	eCompass non valido Pset	 Verificare la compatibilità fra utensile e giroscopio (eCompass). In caso contrario, utilizzare utensili compatibili con il giroscopio. Altrimenti, modificare il Pset per rimuovere le im-
I310	Identificatore OK:	postazioni del giroscopio.1. Un identificatore è stato ricevuto e accettato.2. L'identificatore corrisponde a una condizione di avvio del processo di assemblaggio.
I311	Identificatore NOK:	 È stato ricevuto un identificatore. L'identificatore non corrisponde ad alcuna condizione di avvio del processo di assemblaggio.
I312	Accesso scaduto	 Impossibile leggere i diritti di accesso sulla chiavet- ta USB. Scollegare la chiavetta e inserirla di nuovo. Se il problema persiste, il file di accesso potrebbe essere danneggiato. Contattare l'amministratore di "CVI Key"
I313	Accesso non valido	 Impossibile leggere i diritti di accesso sulla chiavet- ta USB. Scollegare la chiavetta e inserirla di nuovo. Se il problema persiste, il file di accesso potrebbe essere danneggiato. Contattare l'amministratore di "CVI Key".
I314	CVIKey inserito	Nessuna procedura.
I315	CVIKey scollegato	Nessuna procedura.
I316	Codice a barre perduto	Nessuna procedura.
I400	Configurazione di rete predefinita	1. La configurazione di rete è impostata su quella pre- definita.
I401	Errore di configurazione di rete	 Configurazione di rete non riuscita. Controllare le impostazioni. Se il problema si ripresenta, contattare un rappresentante Desoutter per ottenere assistenza.
1500	Informazioni utente di CVILOGIX	Messaggio generato dal programma CVILOGIX.
1503	CVILOGIX	 L'utensile è stato bloccato da CVILOGIX. Controllare lo stato del programma CVILOGIX. Controllare che un ePOD sia collegato al sistema.
1700	eWallet inserito	eWallet inserito
1701	eWallet scollegato	 eWallet scollegato. Scollegare la chiavetta e inserirla di nuovo. Se il problema si ripresenta, contattare un rappresentante Desoutter per ottenere assistenza.
1702	RIM scollegato	RIM scollegato
1703	RIM scollegato	RIM scollegato
1888	Software di sistema aggiornato	Nessuna procedura.
1889	Software del dispositivo aggiornato	Nessuna procedura.
I891	Sistema avviato	Nessuna procedura.
1899	Downgrade non consentito	 Il downgrade del software non è consentito per que- sta versione. Controllare la versione dell'immagine del software sulla chiavetta USB. Se il problema si ripresenta, contattare un rappresen- tante Desoutter per ottenere assistenza.



Numero	Descrizione	Procedura
1900	Aggiornamento del software non riuscito	 Aggiornamento del software non riuscito. Non rimuovere la chiavetta USB, quindi riavviare il sistema. Se il problema si ripresenta, contattare un rappresen- tante Desoutter per ottenere assistenza.
1901	Software non trovato	 L'aggiornamento del software non è riuscito: imma- gine del software non valida. Controllare la chiavetta USB: deve essere solo pre- sente un'immagine nella directory principale.
1902	Software non valido	 L'aggiornamento del software non è riuscito: imma- gine del software non valida. Rimuovere e copiare nuovamente l'immagine del software. Provare con un'altra chiavetta USB. Contattare un rappresentante Desoutter per ulteriori informazioni.
1903	Programma di aggiornamento software mancan- te	 Il programma di aggiornamento del software non è disponibile o è danneggiato. Contattare un rappresentante Desoutter per ulteriori informazioni.
I904	Backup disabilitato	 L'utilità "Salva parametri" non è disponibile. Contattare un rappresentante Desoutter per ulteriori informazioni.
1905	Chiavetta USB piena	 La chiavetta USB è piena: tutti i dati non sono stati salvati. Eliminare i vecchi file di backup e riprovare.
1906	Salvare i parametri in errore	 Si è verificato un errore durante il backup: i dati non sono stati salvati. Controllare lo spazio disponibile sulla chiavetta, eli- minare alcuni file e riprovare. Se il problema si ripresenta, contattare un rappresen- tante Desoutter per ottenere assistenza.
1907	Porta USB errata	 Il dispositivo USB è collegato alla porta errata. Se il dispositivo è una chiavetta USB, collegarlo alla porta USB anteriore. Se il dispositivo è un lettore di codici a barre USB o una tastiera, collegarlo alle porte USB inferiori.
1908	Troppi dispositivi HID	 Troppi dispositivi USB (lettore di codici a barre o tastiere) collegati al sistema. Rimuovere tutti i dispositivi e ricollegarli alle porte USB inferiori.
1909	Errore dispositivo HID	 Il dispositivo USB non è supportato dal sistema. Sono supportati solo lettori di codici a barre USB e tastiere USB. Se il problema si ripresenta, contattare un rappresen- tante Desoutter per ottenere assistenza.
I910	Errore di salvataggio del programma	 Collegare una chiavetta USB al pannello anteriore. Controllare lo spazio disponibile sulla chiavetta USB, eliminare i vecchi backup e riprovare.
I911	Errore di caricamento del programma	 Collegare una chiavetta USB al pannello anteriore. Il file .zip non è stato trovato: controllare che si trovi nella directory corretta.
I912	Backup non riuscito	 Controllare la connessione di ePOD. Contattare un rappresentante Desoutter per ottenere assistenza.
I913	Ripristino non riuscito	 Controllare la connessione di ePOD. Contattare un rappresentante Desoutter per ottenere assistenza.



Numero	Descrizione	Procedura
I914	Manutenzione in corso.	Manutenzione in corso.
I917	Errore di configurazione degli accessori	 La configurazione degli accessori non è corretta. Controllare il tipo degli elementi ed eventi associati.
I920	Ripristino del sistema	Il backup automatico di ePOD deve essere configurato di nuovo.
1921	Esecuzione Pset non autorizzata	 Controllare la tolleranza delle funzioni utilizzate. Contattare un rappresentante Desoutter per ottenere assistenza.
1923	Errore di offset del trasduttore aggiuntivo	 Il valore di offset dal sensore di coppia aggiuntivo è fuori dai limiti. Riavviare l'utensile senza vincoli meccanici. Se il problema si ripresenta, contattare un rappresen- tante Desoutter per ottenere assistenza.
1924	Calibrazione dell'utensile richiesta	1. Eseguire una calibrazione dell'utensile.
W041	Strumento non autorizzato	 L'utensile connesso al sistema non è autorizzato. È stato raggiunto il numero massimo di utensili a batteria o l'unità di serraggio associata non esiste più. Controllare la connessione e la capacità di ePOD/ RIM.
W201	Sostituire la batteria dell'RTC.	1. La batteria di backup dell'orologio deve essere sosti- tuita.
W214	Corto circuito	 Default della periferica seriale. Disconnettere e riconnettere. Controllare la periferica seriale.
W219	Errore di sicurezza del grilletto	 Guasto hardware dell'unità. Problema di sicurezza. Contattare un rappresentante Desoutter per ottenere assistenza.
W220	Cortocircuito hardware	 Guasto hardware dell'unità. Problema di sicurezza. Contattare un rappresentante Desoutter per ottenere assistenza.
W229	Errore del PWM dell'azionamento	 Guasto software. Riavviare il sistema. Se il problema si ripresenta, contattare un rappresentante Desoutter per ottenere assistenza.
W246	Problema di sincronizzazione I/O	 Errore sull'ingresso di sincronizzazione. Controllare la configurazione dell'I/O. Controllare il cavo di sincronizzazione.
W250	Pset danneggiati	 Pset non definito correttamente. Controllare il Pset.
W253	ID utensile errato	 Pset non definito correttamente. Un utensile dichiarato nel Pset non appartiene all'unità di serraggio. Controllare il Pset.
W257	Errore di avvio remoto	1. Verificare che il grilletto dell'utensile sia premuto correttamente.
W258	Necessità di calibrazione del Pset	 Per la calibrazione dell'utensile, l'unità di serraggio deve trovarsi in modalità "Pset". Modificare la modalità dell'unità di serraggio in "Pset".
W276	Errore del database	 Impossibile accedere al database. Cancellare il database. Se il problema persiste, contattare un rappresentante Desoutter locale per ricevere assistenza.



Numero	Descrizione	Procedura	
W726	Protocollo Desoutter: modalità demo scaduta	 Il periodo demo per questa funzione è di 90 giorni. Il periodo demo è scaduto. Per continuare a usarlo, attivarlo con UV. 	
W727	MIDs Desoutter non autorizzato	 Questa funzione è configurata ma non attiva. Per attivarla con UV, accedere al menu "Gestione delle funzionalità". 	
W735	Protocollo Ford: modalità demo scaduta	 Il periodo demo per questa funzione è di 90 giorni. Il periodo demo è scaduto. Per continuare a usarlo, attivarlo con UV. 	
W736	Protocollo Ford non attivo	 Questa funzione è configurata ma non attiva. Per attivarla con UV, accedere al menu "Gestione delle funzionalità" 	
W741	CVILOGIX: modalità demo scaduta	 Il periodo demo per questa funzione è di 90 giorni. Il periodo demo è scaduto. Per continuare a usarlo, attivarlo con UV. 	
W742	CVILOGIX non attivo	 Questa funzione è configurata ma non attiva. Per attivarla con UV, accedere al menu "Gestione delle funzionalità". 	
W743	Fino a 50 Pset: modalità demo scaduta	 Il periodo demo per questa funzione è di 90 giorni. Il periodo demo è scaduto. Per continuare a usarlo, attivarlo con UV. 	
W744	Fino a 250 Pset: modalità demo scaduta	 Il periodo demo per questa funzione è di 90 giorni. Il periodo demo è scaduto. Per continuare a usarlo, attivarlo con UV. 	
W745	Fino a 50 AP: modalità demo scaduta	 Il periodo demo per questa funzione è di 90 giorni. Il periodo demo è scaduto. Per continuare a usarlo, attivarlo con UV. 	
W746	Fino a 250 AP: modalità demo scaduta	 Il periodo demo per questa funzione è di 90 giorni. Il periodo demo è scaduto. Per continuare a usarlo, attivarlo con UV. 	
W501	Informazioni utente di CVILOGIX	Messaggio generato dal programma CVILOGIX.	
W600	Sistema disconnesso	 Il sistema è disconnesso. Controllare il cavo di rete. 	
W601	Risultato non OK	Risultato non OK.	
W925	Aggiornamento RIM in corso	1. Attendere il termine dell'aggiornamento di RIM.	
W926	Informazioni sulle incoerenze di RIM	1. Eseguire un aggiornamento del firmware per correg- gere le informazioni in RIM.	
E006	Rotore bloccato	 Sostituire l'utensile. L'utensile danneggiato ha bisogno di manutenzione. 	
E013	Strumento con messa a terra errata	 Cortocircuito fase-fase o fase-massa. Scollegare l'utensile. Contattare un rappresentante Desoutter di zona per ricevere supporto. 	
E014	Potenza di coppia predefinita	 Il sensore della coppia non è corretto. L'utensile ha bisogno di manutenzione. Se il proble- ma si ripresenta, contattare un rappresentante Desout- ter per ottenere assistenza. 	
E019	Errore di comunicazione con l'utensile	 Errore di comunicazione con l'utensile. Controllare le connessioni di utensili e cavi. Se il problema si ripresenta, contattare un rappresentante Desoutter per ottenere assistenza. 	
E020	Errore del LED dell'utensile	 I LED dell'utensile non sono corretti. Disconnettere e riconnettere l'utensile. Se il problema si ripresenta, contattare un rappresentante Desoutter per ottenere assistenza. 	
E023	Strumento non supportato	 L'utensile connesso al sistema non è supportato. Contattare un rappresentante Desoutter per ottenere assistenza. 	



Numero	Descrizione	Procedura
E200	Arresto rapido.	 L'arresto rapido è stato attivato. Controllare il connettore di Phoenix.
E213	Connessione dell'unità interrotta	 La connessione con l'unità è stata interrotta. Riavviare il sistema. Se il problema non si risolve, contattare un rappresentante Desoutter per ottenere assistenza.
E217	Azionamento disabilitato	 Azionamento disabilitato da una fonte esterna. Contattare un rappresentante Desoutter per ottenere assistenza.
E218	Guasto dell'alimentazione dell'azionamento	 Guasto hardware dell'unità. Problema di sicurezza. Contattare un rappresentante Desoutter di zona per ricevere supporto.
E221	Errore del controllo dell'azionamento	 Guasto hardware dell'unità. Problema di sicurezza. Contattare un rappresentante Desoutter di zona per ricevere supporto.
E222	Sistema troppo caldo	 Dissipatore troppo caldo. Lasciar raffreddare il sistema.
E230	Bus CC alto	1. Corrente massima superata. Tensione del bus CC al- ta.
		2. Contattare un rappresentante Desoutter per ottenere assistenza.
E231	Bus CC troppo basso	 Mancanza di alimentazione. Tensione del bus CC bassa. Contattare un rappresentante Desoutter per ottenere assistenza.
E232	ID errore Fieldbus	 Il modulo Fieldbus collegato al sistema non è auto- rizzato da Desoutter. Contattare un rappresentante Desoutter per ulteriori informazioni
E233	FIFO CVINET pieno	 Il FIFO CVINET è pieno, la connessione è stata in- terrotta. Controllare il cavo Ethernet. Controllare la configurazione Ethernet. Controllare che CVINET funzioni corrattamente.
E236	FIFO di ToolsNet pieno	 Controllare elle C VINET fullzioni correttamente. Il FIFO di ToolsNet è pieno, la connessione è stata interrotta. Controllare il cavo Ethernet. Controllare la configurazione Ethernet. Controllare che ToolsNet funzioni correttamente.
E240	XML non autorizzato	 Il protocollo XML selezionato non è autorizzato. Controllare le caratteristiche di ePOD.
E243	PFCS non autorizzato	 Il protocollo PFCS selezionato non è autorizzato. Controllare le caratteristiche di ePOD.
E247	Conflitto della versione XML	 Conflitto nella versione del protocollo XML Audi/ VW. Controllare la coerenza della versione tra il sistema e il master PC/PLC.
E248	Ordine SAS fallito	 L'ordine SAS Fieldbus non è riuscito. Verificare il valore di RRGI, SIO ecc.
E249	XML PRG 0	1. Il valore PRG 0 è stato impostato da Fieldbus.
E255	Starter dell'azionamento troppo caldo	 L'elettronica di alimentazione è troppo calda. Lasciar raffreddare il sistema.
E256	Motore troppo caldo	 L'utensile è bloccato poiché è stata raggiunta la temperatura massima del motore. L'utensile resterà bloccato fino a quando la temperatura del motore non torna al valore normale.



Numero	Descrizione	Procedura
E260	IPM non autorizzato	 Il protocollo IPM selezionato non è autorizzato. Controllare le caratteristiche di ePOD.
E265	Prese utilizzabili con più di una unità di serrag- gio	1. Riconfigurare la combinazione delle prese per risol- vere i conflitti.
E268	CVINET incompatibile	1. Eseguire l'aggiornamento del software di CVINET WEB.
E277	Tensione del mezzo bus CC fuori intervallo	 La tensione del mezzo bus CC è fuori intervallo. Spegnere il sistema. Attendere almeno 30 secondi. Accendere il sistema e riprovare. Se il problema si ripresenta, cambiare l'azionamento e riprovare. Contattare un rappresentante Desoutter per ottenere assistenza.
E278	Guasto dei condensatori del BUS precaricati	 I condensatori del bus non sono precaricati correttamente. Spegnere il sistema. Attendere almeno 30 secondi. Accendere il sistema. Se il problema si ripresenta, cambiare l'azionamento e riprovare. Contattare un rappresentante Desoutter per ottenere assistenza.
E280	Risultato non memorizzato	 Impossibile conservare il risultato del serraggio su ePOD. Spegnere il sistema. Attendere almeno 30 secondi. Accendere il sistema. Contattare un rappresentante Desoutter per ottenere assistenza.
E502	Informazioni utente di CVILOGIX	Messaggio generato dal programma CVILOGIX.
E704	UV mancante	 La quantità di UV della configurazione è maggiore del numero di UVs disponibili in RIM. Assegnare UVs a questo RIM. Contattare un rappresentante Desoutter per ulteriori informazioni.
E705	Demo UV mancante	 La quantità di demo UV della configurazione è mag- giore del numero di demo UVs disponibili in RIM. Assegnare UVs demo a questo RIM. Contattare un rappresentante Desoutter per ulteriori informazioni.
E706	UV mancante / UV demo	 La quantità di demo UV della configurazione è mag- giore del numero di demo UVs disponibili in RIM. Assegnare UVs demo a questo RIM. Contattare un rappresentante Desoutter per ulteriori informazioni.
E711	Unità di serraggio: modalità demo scaduta	 Il periodo demo per questa funzione è di 90 giorni. Il periodo demo è scaduto. Per continuare a usarlo, attivarlo con UV.
E712	Unità di serraggio non attiva	 Questa funzione è configurata ma non attiva. Per eseguire un'attivazione con UV, accedere al me- nu "gestione delle funzionalità".
E717	Fino a 50 Pset: modalità demo scaduta	 Il periodo demo per questa funzione è di 90 giorni. Il periodo demo è scaduto. Per continuare a usarlo, attivarlo con UV.
E718	Fino a 250 Pset: modalità demo scaduta	 Il periodo demo per questa funzione è di 90 giorni. Il periodo demo è scaduto. Per continuare a usarlo, attivarlo con UV.
E719	Fino a 50 AP: modalità demo scaduta	 Il periodo demo per questa funzione è di 90 giorni. Il periodo demo è scaduto. Per continuare a usarlo, attivarlo con UV.



Numero	Descrizione	Procedura
E720	Fino a 250 AP: modalità demo scaduta	 Il periodo demo per questa funzione è di 90 giorni. Il periodo demo è scaduto. Per continuare a usarlo, attivarlo con UV.
E721	Fino a 50 Pset: non attivo	 Questa funzione è configurata ma non attiva. Per eseguire un'attivazione con UV, accedere al me- nu "gestione delle funzionalità".
E722	Fino a 250 Pset: non attivo	 Questa funzione è configurata ma non attiva. Per eseguire un'attivazione con UV, accedere al me- nu "gestione delle funzionalità".
E723	Fino a 50 AP: non attivo	 Questa funzione è configurata ma non attiva. Per eseguire un'attivazione con UV, accedere al me- nu "gestione delle funzionalità".
E724	Fino a 250 AP: non attivo	 Questa funzione è configurata ma non attiva. Per eseguire un'attivazione con UV, accedere al me- nu "gestione delle funzionalità".
E729	PFCS: demo scaduta	 Il periodo demo per questa funzione è di 90 giorni. Il periodo demo è scaduto. Per continuare a usarlo, attivarlo con UV.
E730	PFCS non attivo	 Questa funzione è configurata ma non attiva. Per eseguire un'attivazione con UV, accedere al me- nu "gestione delle funzionalità".
E732	VWXML: demo scaduta	 Il periodo demo per questa funzione è di 90 giorni. Il periodo demo è scaduto. Per continuare a usarlo, attivarlo con UV.
E733	VWXML non attivo	 Questa funzione è configurata ma non attiva. Per eseguire un'attivazione con UV, accedere al me- nu "gestione delle funzionalità".
E738	IPM: demo scaduta	 Il periodo demo per questa funzione è di 90 giorni. Il periodo demo è scaduto. Per continuare a usarlo, attivarlo con UV.
E739	IPM non attivo	 Questa funzione è configurata ma non attiva. Per eseguire un'attivazione con UV, accedere al me- nu "gestione delle funzionalità".
E890	Errore software del dispositivo	-
E915	Versione incoerente	 La versione del firmware di tutti i sistemi deve esse- re identica. Aggiornare il firmware dei sistemi.
E916	Gruppo di lavoro non autorizzato	1. Connettere un ePOD3 al sistema principale.
E918	Arresto di emergenza.	 L'arresto di emergenza è stato attivato. Controllare il connettore M8.
E919	Errore del trasduttore aggiuntivo	 La coppia massima del trasduttore aggiuntivo è infe- riore a quella del trasduttore incorporato. Pset utilizza un trasduttore aggiuntivo non installato sull'utensile.
E927	Informazioni RIM danneggiate	 Non è possibile utilizzare questo RIM. Contattare un rappresentante Desoutter per ottenere assistenza.
E928	Comunicazione del sistema di tracciamento non riuscita	1. Comunicazione del sistema di tracciamento non riu- scita.
E935	1 Spazio di lavoro: demo scaduta	 Il periodo demo per questa funzione è di 90 giorni. Il periodo demo è scaduto. Per continuare a usarlo, attivarlo con UV.
E936	1 Spazio di lavoro: non autorizzato	 Questa funzione è configurata ma non attiva. Per eseguire un'attivazione con UV, accedere al me- nu "gestione delle funzionalità".

Numero	Descrizione	Procedura
E941	E-Lit WI-FI: modalità demo scaduta	 Il periodo demo per questa funzione è di 90 giorni. Il periodo demo è scaduto. Per continuare a usarlo, attivarlo con UV.
E942	E-Lit WI-FI: non autorizzato	 Questa funzione è configurata ma non attiva. Per eseguire un'attivazione con UV, accedere al me- nu "gestione delle funzionalità".

Elenco delle informazioni utente relative agli utensili

Тіро	Colore	Descrizione	Azione
Informazione	Bianco	Solo per motivi di informa- zione.	Non è richiesta alcuna azione.
Attenzione	Arancione	L'utensile è bloccato.	Fare clic sul messaggio per cancellare (riconoscere) il messaggio e sbloccare l'uten- sile.
Errore	Rosso	L'utensile è bloccato.	Risolvere il problema per sbloccare l'utensile e cancella- re il messaggio di errore.

Numero	Descrizione	Procedura
I004	Errore dell'intervallo	 Il valore dell'intervallo del sensore di coppia è fuori limite. Avviare l'utensile senza vincoli meccanici. Se il pro- blema si ripresenta, contattare un rappresentante De- soutter per ottenere assistenza.
1005	Offset non riuscito	 Il valore di offset dal sensore di coppia è fuori limi- te. Avviare l'utensile senza vincoli meccanici. Se il pro- blema si ripresenta, contattare un rappresentante De- soutter per ottenere assistenza.
1026	Allarme manutenzione utensile n. 1	 Il contatore del serraggio dell'utensile è stato rag- giunto.
I027	Allarme manutenzione utensile n. 2	 Il contatore del serraggio dell'utensile è stato rag- giunto.
1038	Registri degli utensili	 Eccezione software imprevista. Il file di registro è stato generato dall'utensile. Contattare un rappresentante Desoutter per ottenere assistenza.
I046	Corrente anomala della batteria	 Consumo di corrente della batteria anormale. Con- trollare le impostazioni del Pset. Questo errore può essere dovuto a impostazioni del- la velocità errate.
1063	Batteria rimossa	 Batteria rimossa dall'utensile. Dopo alcuni secondi, l'utensile si spegnerà
1065	Avvio esterno ignorato	 L'avvio esterno è stato rilevato ma ignorato. Controllare l'utensile e la configurazione di avvio esterno.
I103	Direzione del selettore rotativo non valida	 Modificare la direzione del selettore rotativo. Verificare che il selettore rotativo si trovi nella posi- zione corretta o che non sia danneggiato.
I205	Impostazioni della coppia	 Impostazione della coppia non valida: la coppia è superiore alle caratteristiche dell'utensile. Controllare le impostazioni del Pset con le caratteri- stiche dell'utensile.



Numero	Descrizione	Procedura
1206	Impostazioni di alimentazione	 Impostazione della velocità non valida: la velocità è superiore alle caratteristiche dell'utensile. Controllare le impostazioni del Pset e la velocità massima dell'utensile.
I210	Pset non valido selezionato	1. Il Pset selezionato non corrisponde al Pset selezio- nabile nel processo di assemblaggio.
I211	Configurazione grilletto non valida	 L'utensile collegato al sistema non è dotato del grilletto richiesto dalla configurazione del grilletto. Regolare la configurazione del grilletto dell'utensile o modificare l'utensile in base alla configurazione del grilletto.
I224	IGBT troppo caldo	 L'elettronica di alimentazione è troppo calda. Lasciar raffreddare il sistema.
1251	Nessun Pset selezionato	 Nessun Pset selezionato. Selezionare un Pset.
I270	Impostazioni dell'ora	1. Impostazione dell'ora non valida. 2. Controllare le impostazioni del Pset con le impostazioni del valore dell'ora corretta
W010	Calibrazione dell'utensile scaduta	 La data di calibrazione dell'utensile è scaduta. Eseguire una calibrazione dell'utensile per garantire la precisione della misurazione.
W028	Errore della versione dell'utensile a batteria	1. La versione dell'utensile a batteria e la versione del sistema non sono compatibili.
W030	La batteria è scarica.	 La batteria è scarica. Ricaricare la batteria.
W033	Errore dell'orario dell'utensile	 L'ora dell'utensile non è impostata correttamente. Ai risultati del serraggio non verrà assegnata una marca temporale. Collegare l'utensile al sistema per impostare la data e l'ora.
W036	Memoria dell'utensile piena	 La memoria dell'utensile è piena. Collegare l'utensile al sistema per svuotare la memoria.
W062	Sovraccarico della coppia	 Sovraccarico della coppia (potrebbe trattarsi di un riserraggio). Controllare che il cavo dell'utensile non sia danneg- giato.
W212	Risultato non memorizzato	 Impossibile memorizzare il risultato del serraggio nel sistema. Contattare un rappresentante Desoutter per ottenere assistenza.
W216	Corrente alta	 Corrente massima superata. Contattare un rappresentante Desoutter per ottenere assistenza.
W267	Errore del risultato del trasferimento	Errore del risultato del trasferimento.
E007	Motore troppo caldo	 L'utensile è bloccato poiché è stata raggiunta la temperatura massima del motore. L'utensile resterà bloccato fino a quando la temperatura del motore non torna al valore normale.
E008	Errore angolo utensile	 Problema con il sensore dell'angolo dell'utensile. L'utensile ha bisogno di manutenzione.
E009	Parametri non validi dell'utensile	 Controllare la compatibilità dell'utensile. La memoria dell'utensile è illeggibile o non valida. L'utensile ha bisogno di manutenzione. Se il problema si ripresenta, contattare un rappresentante Desoutter per ottenere assistenza.



Numero	Descrizione	Procedura
E012	Errore del EEPROM dell'utensile	 La memoria dell'utensile è illeggibile o non valida. L'utensile ha bisogno di manutenzione. Se il proble- ma si ripresenta, contattare un rappresentante Desout- ter per ottenere assistenza.
E018	Coppia fuori intervallo.	 Il valore della coppia target è superiore alla coppia massima dell'utensile. Confrontare le impostazioni del Pset con le caratteri- stiche dell'utensile.
E029	La batteria è scarica.	 La batteria è scarica. L'utensile non può eseguire il serraggio. Ricaricare la batteria.
E031	Errore della batteria	 Tensione della batteria anomala. L'utensile non può eseguire il serraggio. Ricaricare la batteria. Se il problema si ripresenta, sostituire la batteria.
E032	Errore del display dell'utensile	 Malfunzionamento del display della scheda. Contattare un rappresentante Desoutter per ottenere assistenza.
E034	Errore nella memoria dell'utensile	 La memoria dell'utensile non funziona correttamen- te. Contattare un rappresentante Desoutter per ottenere assistenza.
E035	Memoria dell'utensile bloccata	 La memoria dell'utensile è bloccata per prevenire la riscrittura dei vecchi dati. Collegare l'utensile al computer tramite eDOCK per recuperare i vecchi dati.
E037	Errore del grilletto dell'utensile	 Il grilletto dell'utensile non funziona correttamente. Controllare il grilletto e pulirlo. Se il problema si ripresenta, contattare un rappresentante Desoutter per ottenere assistenza.
E045	Tensione della batteria anomala	 Controllare la batteria. Questo errore può essere dovuto al malfunziona- mento del caricabatterie o all'esaurimento della capaci- tà della batteria.
E047	La tensione della batteria è troppo bassa.	 Controllare la batteria. Se il problema si ripresenta, sostituire la batteria.
E048	Tipo di batteria non consentito	 Tipo di batteria non consentito. Sostituire la batteria o la configurazione.
E223	Errore dell'inizializzazione dell'azionamento	 Guasto software. Riavviare il sistema. Se il problema si ripresenta, contattare un rappresentante Desoutter per ottenere assistenza.
E227	Motore in stallo	 Motore in stallo (es. fase assente, messa a punto del motore errata o guasto all'elettronica di alimentazione) Riprovare ancora. Se il problema si ripresenta, contattare un rappresen- tante Desoutter per ottenere assistenza.
E228	Errore dell'azionamento	 Guasto software. Riavviare il sistema. Se il problema si ripresenta, contattare un rappresentante Desoutter per ottenere assistenza.



Ingresso logico

Comandi generali

Nome	Descrizione	Stato
Avvio arresto serraggio in base allo sta- to	Inizia un ciclo di fissaggio se: - "Convalida mandrino avanti" è attivo e richiesta dall'unità di serraggio. - Viene selezionato un Pset. Occorre rilevare un margine ascendente per iniziare un serraggio, ovvero il cam- biamento dello stato dell'utensile da spento ad acceso in caso di pressione e rilascio successivo del grilletto. Per pro- seguire il serraggio, questo input deve restare attivo. Se questo input diventa inattivo in qualsiasi fase del serraggio, l'operazione si interromperà e l'utensile smetterà di funzionare. Alla fine del ser- raggio, tale operazione può iniziare solo se il segnale viene interrotto e in seguito ripristinato. Dopo l'accensione, anche se questo segnale è attivo, occorre un mar- gine per iniziare il serraggio".	Stato
Attiva/disattiva l'arresto dell'avviamento sul margine	Questo ingresso è abilitato solo per gli strumenti fissi (strumenti senza grillet- to). Inizia o termina un ciclo di fissag- gio. Un ciclo può essere avviato solo se: - "Convalida mandrino avanti" è attiva e richiesta dall'unità di serraggio. - Viene selezionato un Pset. Se non è in corso alcun serraggio, un margine ascendente avvierà un serrag- gio. Un margine discendente non ha al- cun effetto sul serraggio. Se un serrag- gio è in corso, verrà arrestato da un mar- gine ascendente".	Margine ascendente
Direzione inversa	Se attivato, le spie verde e rossa dell'utensile lampeggiano per indicare la selezione della direzione di inversione dell'unità di serraggio. Questo stato del segnale non viene con- trollato durante un serraggio, ma solo quando l'utensile non è in funzione.	Stato
Riconoscimento dell'errore	Abilita la funzione "respingi blocco". Se è bloccato, l'utensile non può funzionare fino a quando l'ingresso non viene ripri- stinato.	Margine ascendente



Nome	Descrizione	Stato
Reset	 Quando il reset dell'ingresso aumenta (ed è in corso alcun ciclo): I valori predefiniti vengono ricono- sciuti Il contatore del lotto dell'attuale pro- cesso di assemblaggio viene reimpostato Le spie sul controller e sull'utensile vengono disattivate Il risultato sul display viene cancellato, ma gli ultimi 5 valori dei risultati sul di- splay Vision restano leggibili In modalità Pset, il Pset selezionato re- sta invariato. In modalità AP, l'AP viene interrotto. L'uscita "Pronto" resta accesa L'identificatore dell'eco viene reimpo- stato Quando la reimpostazione dell'ingresso aumenta (ed è in corso un ciclo):- Il ser- raggio viene immediatamente interrotto I valori predefiniti vengono ricono- sciuti Il contatore del lotto dell'attuale pro- cesso di assemblaggio viene reimpostato Alla fine del serraggio non viene gene- rato alcun report. Alla fine del serraggio, è impossibile iniziare un nuovo serraggio: l'ingresso di rempostazione deve essere rilasciato per primo. In modalità Pset, il Pset selezionato re- sta invariato. In modalità AP, l'AP viene interrotto. L'uscita "Pronto" resta attiva L'identificatore dell'eco viene reimpo- stato 	Stato
Ripristina solo lo stato	 Quando il reset dell'ingresso aumenta (ed è in corso un ciclo): Il serraggio viene immediatamente in- terrotto Solo ripristino: Serraggio OK/NOK Mandrino OK/NOK Pset terminato Pset terminato senza timeout Gruppo OK/NOK/terminato Il processo di assemblaggio non viene interrotto. I valori risultanti (angolo, coppia) sono ancora presenti in Fieldbus. I LED sull'utensile e sul sistema non so- no interessati. 	Stato
Messaggio di errore Ack	Messaggio di errore di riconoscimento visualizzato su HMI.	Margine ascendente



Nome	Descrizione	Stato
Forza la modalità Pset	Impone all'unità di serraggio a passare in modalità Pset per eseguire i Pset tem- poraneamente (non viene salvato nulla). Quando la modalità AP + stato input è alta, passare alla modalità Pset. Quando la modalità Pset temporaneo + stato di input è bassa, passare alla moda- lità AP. Accendendo il sistema con l'ingresso impostato si passerà alla modalità Pset. In altri casi non avviene nulla".	Stato
Risultato Ack	Riconosce il risultato corrente. Lo strumento viene sbloccato e può ese- guire di nuovo un serraggio. In prece- denza dedicato al solo Fieldbus, questo comportamento è disponibile anche per IO e OpenProtocol	Margine ascendente
Mantieni attivo	Input utilizzato per verificare che il con- troller sia ancora attivo. Lo stato di questo ingresso viene copiato sull'uscita "ACK mantieni attivo". Questo ingresso viene utilizzato anche da un PLC per informare il controller che la comunicazione Fieldbus è in cor- so.	Stato
Grilletto di sincronizzazione dell'ora	Esegue la sincronizzazione della data e dell'ora da Fieldbus (SYN nel protocollo VWXML)	Margine ascendente
Abilita gestore accessi	Abilita/disabilita gestore accessi	Stato
Blocca display	Blocca/sblocca il display del controller.	Stato
Riavvia il controller	Riavvia il controller. L'operazione deve essere eseguita dal software prima di utilizzare questo in- gresso	Margine ascendente
Reimposta identificatori	Cancellare tutti i campi degli identifica- tori accettati in corso dalla memoria del sistema o dell'utensile per una corretta tracciabilità	Margine ascendente

Comandi dell'utensile

Nome	Descrizione	Stato
Convalida dell'utensile in avanti	Consente all'utensile di eseguire il Pset selezionato. Nota: la convalida diretta e inversa può essere eseguita impostando entrambe le convalide sullo stesso input. Quando il segnale di convalida viene interrotto, l'utensile si arresta.	Stato
Revisione degli utensili inversa	Abilita l'inversione dell'utensile. Nota: la convalida diretta e inversa può essere eseguita impostando entrambe le convalide sullo stesso input. Quando il segnale di convalida viene interrotto, l'utensile si arresta.	Stato
Reimposta i blocchi degli utensili	Reimposta i blocchi dell'utensile, saran- no interessati solo i blocchi di sicurezza dell'utensile	Margine ascendente



Nome	Descrizione	Stato
Arresto utensile	L'utensile viene arrestato.	Margine ascendente
Controllo spia blu utensile via IO	1 = la spia blu dell'utensile viene con- trollata dall'IO 0 = la spia blu dell'utensile viene gestita dal controller	Stato
Spia blu dell'utensile	Se "controllo spia blu utensile via IO" è impostato su 1 (vedere in alto), allora: 1 = la spia blu dell'utensile è accesa 0 = la spia blu dell'utensile è spenta	Stato
Controllo spia verde utensile via IO	1 = la spia verde dell'utensile viene con- trollata dall'IO 0 = la spia verde dell'utensile viene ge- stita dal controller	Stato
Spia verde dell'utensile	Se "controllo spia verde utensile via IO" è impostato su 1 (vedere in alto), allora: 1 = la spia verde dell'utensile è accesa 0 = la spia verde dell'utensile è spenta	Stato
Controllo spia rossa utensile via IO	1 = la spia rossa dell'utensile viene con- trollata dall'IO 0 = la spia rossa dell'utensile viene ge- stita dal controller	Stato
Spia rossa dell'utensile	Se "controllo spia rossa utensile via IO" è impostato su 1 (vedere in alto), allora: 1 = la spia rossa dell'utensile è accesa 0 = la spia rossa dell'utensile è spenta	Stato
Controllo spia gialla utensile via IO	1 = la spia gialla dell'utensile viene con- trollata dall'IO 0 = la spia gialla dell'utensile viene ge- stita dal controller	Stato
Spia gialla dell'utensile	Se "controllo spia gialla utensile via IO" è impostato su 1 (vedere in alto), allora: 1 = la spia gialla dell'utensile è accesa $0 = la spia gialla dell'utensile è spenta$	Stato
Controllo spia bianca utensile via IO	1 = la spia bianca dell'utensile vienecontrollata dall'IO $0 = la spia bianca dell'utensile viene ge-stita dal controller$	Stato
Spia bianca dell'utensile	Se "controllo spia bianca utensile via IO" è impostato su 1 (vedere in alto), al- lora: 1 = la spia bianca dell'utensile è accesa 0 = la spia bianca dell'utensile è spenta	Stato
Reimpostazione dell'errore di ridondan- za	Reimposta solo l'errore di ridondanza	Stato

Comandi Pset

Nome	Descrizione	Stato
Bit selezione Pset (07)	Usato per selezionare i Pset. Questi ingressi devono trovarsi nello stato desiderato PRIMA dell'attivazione dell'ingresso di avvio del ciclo. Se il Pset selezionato è zero, non è seleziona- to alcun Pset.	Stato
Seleziona Pset precedente Seleziona il prossimo Pset	Seleziona Pset con il numero inferiore. Seleziona il Pset con il numero più alto.	Margine ascendente Margine ascendente



Nome	Descrizione	Stato
L'arresto esterno interrompe il Pset	Questo ingresso viene utilizzato con i ri- levatori di prossimità per terminare im- mediatamente il funzionamento del Pset. L'utente può scegliere lo stato o la tran- sizione che arresterà il Pset: n., aumen- to, diminuzione, cambio, alto, basso. Quando un Pset viene interrotto con questo ingresso, il risultato del Pset è NOK.	"stato o margine ascendente
Arresto esterno alla fase successiva	Questo ingresso viene utilizzato con i ri- levatori di prossimità per terminare im- mediatamente la fase in corso. L'utente può scegliere lo stato o la tran- sizione che arresterà il Pset: n., aumen- to, diminuzione, cambio, alto, basso. L'utente può scegliere anche il risultato della fase quando si verifica la richiesta di arresto: OK, NOK, monitoraggio ("Monitoraggio" significa che il risultato viene calcolato in base al monitoraggio richiesto).	"stato o margine ascendente
Ingresso di sincronizzazione	Ingresso di sincronizzazione della fase. La fase inizia quando viene rilevata una transizione a 0.	Stato
Bit di ingresso dello strumento esterno (09)	Indica la possibilità di utilizzare questi ingressi per l'utensile esterno (es. per ge- nerare report OK/NOK)	Stato

Comandi del processo di assemblaggio

Nome	Descrizione	Stato
Bit di selezione del processo di assem- blaggio (0-7)	Consente di selezionare un processo di assemblaggio. Questi ingressi devono trovarsi nello stato desiderato PRIMA dell'attivazione dell'ingresso di avvio del processo di as- semblaggio.	Margine ascendente
Interruzione del processo di assemblag- gio (unità di serraggio)	L'ingresso "Interrompi processo di as- semblaggio" interrompe il processo di assemblaggio in corso. Il processo di as- semblaggio viene concluso. Il risultato del processo di assemblaggio viene me- morizzato come "annullato" e gli eventi "AP interrotto" e "AP NOK" vengono impostati.	Margine ascendente
Lotto -1	L'ingresso "Lotto -1" consente di sele- zionare l'operazione precedente di un lotto, qualunque sia il risultato dell'ope- razione successiva. Il contatore del lotto viene diminuito. L'azione viene registrata come OK o NOK in base al risultato ed "Evento lot- to -1" viene impostato.	Margine ascendente
Lotto +1	Se non è possibile completare l'opera- zione corrente di un lotto, passare al successivo utilizzando l'ingresso esterno "Lotto +1". L'azione viene dichiarata come NOK e viene impostato l'evento "Lotto +1".	Margine ascendente



Nome	Descrizione	Stato
Riavvia lotto	Riavvia il lotto corrente della fase del processo di assemblaggio corrente. L'evento "Riavvia lotto" viene imposta- to.	Margine ascendente
Reimposta il numero di tentativi	Reimposta il numero del contatore dei tentativi. Se il contatore massimo è stato raggiun- to, l'utensile viene sbloccato	Margine ascendente

Ingresso esterno

Nome	Descrizione	Stato
Bit esterno in AP (049)	Gli ingressi utilizzati nel processo di as- semblaggio in condizioni di avvio o nel- le azioni di assemblaggio rilevano l'in- gresso	Margine ascendente
Bit PLC ingresso esterno (09)	Indica la possibilità di utilizzare questo ingresso da un PLC tramite Fieldbus (come un I/O remoto). È un input al lato PLC.	Stato
Esterno in Open Protocol 1-8	Input utilizzati in Open Protocol. Possono essere monitorati dal client Open Protocol tramite abbonamento. Questi ingressi sono denominati "Moni- torati esterni 18" nelle specifiche Open Protocol.	Stato

Vassoio prese

Nome	Descrizione	Stato
Bit presa sollevata (04)	Utilizzato solo con i controllori CVI II: Vassoi della presa da 24 V (BSD). Indi- ca la presa sollevata.	Stato

Comandi del protocollo personalizzato

Nome	Descrizione	Stato
Fine ciclo PFCS	Input utilizzato in PFCS Chrysler per scaricare il risultato FIFO quando l'ope- ratore ha completato il lavoro	Margine ascendente
SAS	Inizia il lavoro di serraggio	Stato
RST	Ripristina un qualsiasi lavoro di serrag- gio in corso	Stato
LSN	Disabilita inversione	Stato
TOL	Convalida dell'utensile	Stato
STR	Avvio dell'utensile	Stato
EDZ	Ripristina i risultati	Stato
XMS	XML sincrono	Stato
XMA	XML attivato	Stato

CVILOGIX

Nome	Descrizione	Stato
Bit CVILOGIX ingresso esterno (0100)	Indica che questo ingresso può essere utilizzato da un'applicazione interna CVILOGIX	Stato



Nome	Descrizione	Stato
Convalida CVILOGIX	Consente a CVILOGIX di bloccare/	Stato

Uscita logica

Stato generale

Nome	Descrizione	Condizione in crescita Condizione in calo
Pronto	Il sistema è esente da qualsiasi problema interno che potrebbe impedirne la piena operatività. La comunicazione tra sistema e utensile è OK.	Nessun errore del sistema né dell'utensi- le Arresto rapido attivato. Errore prove- niente dal sistema
Identificatore OK	L'identificatore ricevuto (es. codice a barre) combacia con le maschere (resta a livello attivo per 0,5 s).	Identificatore ricevuto e identificato 0,5 s dopo l'aumento
Identificatore NOK	L'identificatore ricevuto (es. codice a barre) non combacia con le maschere (resta a livello attivo per 0,5 s).	Identificatore ricevuto ma non identifi- cato 0,5 s dopo l'aumento
Informazioni utente presenti	Sono presenti informazioni utente (dati, avvertenze o errori).	Informazioni utente presenti sullo scher- mo Nessuna informazione utente sullo schermo
ACK mantieni attivo	Questa uscita è la copia dell'input "Man- tieni attivo". Può essere utilizzato dal PLC per verificare che il sistema sia an- cora in azione.	Quando l'input "Mantieni attivo" au- menta. Quando l'input "Mantieni attivo" dimi- nuisce.
Errore Fieldbus	N. Fieldbus. Il "difetto Fieldbus" è atti- vo finché la comunicazione di Fieldbus non viene stabilita. Si spegne automati- camente quando la comunicazione viene ripristinata.	Comunicazione persa e/o assenza di "Mantieni attivo". Comunicazione Fieldbus stabilita e mantenuta attiva
Segnalazione di allarme	Quando si lavora con ToolsNet o CVI- Net: Allarme della soglia FIFO raggiun- to. I risultati vengono memorizzati nella memoria di sistema e cancellati se invia- ti a ToolsNet o CVINet. In questo modo la memoria di sistema non sarà mai pie- na. Una memoria di sistema piena causa perdite di risultati e errori di tracciabili- tà. Per rilevare i problemi di comunica- zione con ToolsNet o CVINet, il soft- ware misura la percentuale di riempi- mento della memoria. Quando la veloci- tà supera la soglia target, viene attivato l'allarme di creazione rapporti: gli ope- ratori di manutenzione potranno risolve- re il problema prima di perdere i risulta- ti".	Allarme di raggiungimento della soglia FIFO Allarme FIFO sotto la soglia.
Open Protocol attivato	Open Protocol attivato nella configura- zione	Il protocollo è abilitato Il protocollo è disabilitato
Open Protocol collegato	Open Protocol è collegato all'unità di serraggio	Almeno 1 peer connesso Nessun peer connesso
Sincronizzazione dell'ora conclusa	Sincronizzazione dell'ora completata con successo utilizzando i dati Fieldbus (Q_SYN in VWXML)	-



Nome	Descrizione	Condizione in crescita Condizione in calo
Arresto di emergenza	L'arresto di emergenza è attivato.	Arresto di emergenza attivato Arresto di emergenza disattivato
TU in esecuzione	L'operazione di fissaggio è iniziata e al- meno un utensile interessato è in uso. Il segnale si disattiva quando l'operazione di fissaggio è terminata (tutti i report so- no stati inviati).	Pset avviato. L'operazione di fissaggio è terminata (tutti i report sono stati inviati)

Stato dell'utensile

Nome	Descrizione	Condizione in crescita Condizione in calo
Strumento pronto	L'utensile è pronto: - la comunicazione tra sistema e utensile è ok - selezionare un Psetvalido - la strategia di serraggio deve gestire l'utensile"	Strumento connesso E Pset valido. Scollegamento dell'utensile, selezione Pset.
Strumento non bloccato in avanti	Non è presente alcun blocco dell'utensi- le in avanti.	Utensile sbloccato in avanti. Nuovo blocco in avanti
Utensile non bloccato all'indietro	Non è presente alcun blocco dell'utensi- le in direzione inversa.	Utensile sbloccato in direzione inversa Nuovo blocco in direzione inversa
Strumento in esecuzione	L'utensile sta funzionando (senso orario, antiorario, serraggio o allentamento).	L'utensile inizia a funzionare. Si spegne quando l'utensile si arresta.
Direzione dell'utensile	Indica se l'utensile è in modalità di ser- raggio. Attivo: modalità serraggio Inattivo: funzionamento in modalità in- versa Nota: indipendente se l'utensile è in ese- cuzione o meno.	Entrata in modalità di serraggio in cor- so. Entrata in modalità inversa in corso.
Serraggio utensile	L'utensile è in esecuzione in modalità di serraggio. La soglia del Pset non viene presa in considerazione.	L'utensile si avvia in modalità di serrag- gio. L'utensile si arresta.
Trigger nel percorso medio dell'utensile	Riflette lo stato raw del trigger di avvio del percorso medio dell'utensile indipen- dentemente dallo stato di "Unità di ser- raggio".	È stato raggiunto il percorso medio del grilletto principale. Il grilletto principale è completamente rilasciato.
Trigger di avvio principale dell'utensile	Riflette lo stato raw del trigger di avvio del percorso principale dell'utensile indi- pendentemente dallo stato di "Unità di serraggio".	Il grilletto viene premuto. Il grilletto viene rilasciato
Grilletto inversione utensile	Riflette lo stato raw del trigger di inver- sione dell'utensile indipendentemente dallo stato di "Unità di serraggio". (all'indietro o in avanti).	Il grilletto viene premuto. Il grilletto viene rilasciato
Grilletto di avvio anteriore o avvio a pulsante dell'utensile	Riflette lo stato raw del trigger del gril- letto di avvio anteriore o avvio a pulsan- te dell'utensile, indipendentemente dallo stato di "Unità di serraggio".	Il grilletto viene premuto. Il grilletto viene rilasciato
Inversione manuale in corso	L'operatore ha selezionato la direzione inversa sull'utensile e sta usando tale di- spositivo.	Selezione manuale dell'esecuzione in- versa e grilletto premuto. Resta acceso fino a quando l'operatore sta usando l'utensile



Nome	Descrizione	Condizione in crescita Condizione in calo
Fissaggio allentato	È presente un valore di coppia minimo fisso per dichiarare che il dispositivo di fissaggio è stato "allentato".	Eseguire la generazione dei risultati in- versa. Nuovo avvio (trigger utensile o avvio esterno)
Dado del tubo aperto	Indica che il dado del tubo è aperto. L'utensile può essere rimosso dal grup- po.	- Strumento in esecuzione
Allarme di manutenzione dell'utensile	Riflette il diverso stato o la condizione dell'allarme di manutenzione dell'utensi- le.	L'allarme di manutenzione utensile 1 o 2 è attivo. Nessun allarme di manutenzione utensi- le è attivo.
Impostazioni del mandrino non valide	Le caratteristiche dell'utensile non corri- spondono ai parametri dei Pset (es. tem- pi di jog negativi o contraddizioni, cop- pia oltre la gamma massima dell'utensi- le, velocità oltre quella massima dell'utensile, intervallo massimo della coppia dell'utensile ecc).	Selezione del Pset o connessione dell'utensile. Scollegamento dell'utensile o nuovo Pset selezionato.
Errore dell'intervallo	Quando si avvia un serraggio, prima di avviare l'utensile, il sistema controlla l'intervallo della coppia. "Errore dell'in- tervallo" indica la deviazione dell'inter- vallo di almeno \pm 3%, aspetto che causa un blocco dell'utensile. Questo errore può essere dovuto al tra- sduttore di coppia o all'elettronica dell'utensile. L'unica soluzione possibile consiste nel sostituire l'utensile.	Rilevamento di un errore dell'intervallo. Scollegamento dell'utensile o nuova ve- rifica senza errori.
Offset non riuscito	Indica uno scostamento (punto 0) di al- meno il 50% dalla scala completa. Questo errore si verifica quando, all'ini- zio del Pset, il trasduttore di coppia offre almeno il 50% della coppia della scala completa prima di avviare il motore. Con un "Offset non riuscito", il sistema non può compensare l'errore del trasdut- tore né eseguire un'operazione di avvita- mento. L'unica soluzione possibile consiste nel sostituire l'utensile.	Rilevamento guasto offset Scollegamento utensile o nuova verifica senza guasti.
Sovratemperatura del motore	Indica che la temperatura degli avvolgi- menti del motore dell'utensile ha supera- to la soglia consentita. Resta visibile un messaggio di errore.	Soglia della temperatura: - 100 °C per gli utensili fissi - 60 °C per gli utensili portatili Il segnale si spegne quando la tempera- tura torna sotto la soglia (isteresi inferio- re = 10 °C).
Errore di misurazione dell'angolo	Guasto del sensore dell'angolo di incli- nazione. Può trattarsi di un errore del sensore dell'angolo, un guasto elettronico dell'utensile o una combinazione di en- trambi i problemi. La comunicazione viene testata in modo permanente. Quando l'errore non viene più visualiz- zato, il segnale si spegne.	Rilevazione dei guasti angolari. Scollegamento dell'utensile



Nome	Descrizione	Condizione in crescita Condizione in calo
Nessun utensile collegato	Il sistema non rileva l'utensile. I sistemi possono funzionare con una vasta gam- ma di strumenti di fissaggio. Gli stru- menti dispongono di una scheda Intelli- gent Tool Interface (ITI) che invia conti- nuamente informazioni di stato al siste- ma. Se il sistema chiede informazioni sullo stato dall'utensile e non riceve al- cuna risposta, il software di sistema atti- va l'uscita "Nessun utensile collegato". Questa uscita viene reimpostata imme- diatamente dopo una comunicazione riu- scita con un utensile.	Nessun utensile collegato o utensile non riconosciuto Utensile collegato e riconosciuto.
Errore di ridondanza	Errore di ridondanza, che si verifica in presenza di un trasduttore di controllo operativo e un trasduttore di monitorag- gio difettoso.	Generazione dei risultati Utilizzo dell'ingresso "Reimpostazione dell'errore di ridondanza", cambio dell'utensile senza questo errore

Stato del Pset

Nome	Descrizione	Condizione in crescita Condizione in calo
Bit del Pset selezionati (07)	Replica l'ingresso binario "bit del Pset selezionato da 0 a 7" se il Pset corri- spondente si chiude, 0 se il Pset non esi- ste o se non è selezionato alcun Pset.	Nuovo Pset selezionato Nuovo Pset selezionato
Serraggio in corso (vecchio ciclo dichia- rato)	Indica che l'operazione di fissaggio è iniziata: l'utensile è in funzione e la cop- pia è al di sopra della soglia di avvio del Pset. Il segnale si disattiva quando l'ope- razione di fissaggio è terminata (tutti i report sono stati inviati).	La coppia raggiunge quella di inizio ci- clo. L'operazione di fissaggio è terminata (tutti i report sono stati inviati)
Serraggio completato	Indica la disponibilità di un rapporto del Pset.	Generazione dei risultati. Nuovo avvio (trigger utensile o avvio esterno) o ingresso di reset
Serraggio OK	Indica che l'operazione di fissaggio (per una specifica unità di serraggio) è termi- nata correttamente e che tutti i parametri di serraggio controllati e monitorati rientrano nelle tolleranze.	Generazione dei risultati. Nuovo avvio (trigger utensile o avvio esterno) o ingresso di reset
Serraggio NOK	Indica che l'operazione di fissaggio (per una specifica unità di serraggio) non è riuscita.	Generazione dei risultati. Nuovo avvio (trigger utensile o avvio esterno) o ingresso di reset
Mandrino OK	Indica che l'operazione di fissaggio (per un utensile specifico) è terminata corret- tamente e che tutti i parametri di serrag- gio controllati e monitorati rientrano nelle tolleranze.	Generazione dei risultati. Nuovo avvio (trigger utensile o avvio esterno) o ingresso di reset
Mandrino NOK	Indica che l'operazione di fissaggio (per un utensile specifico) non è riuscita.	Generazione dei risultati. Nuovo avvio (trigger utensile o avvio esterno) o ingresso di reset



Nome	Descrizione	Condizione in crescita Condizione in calo
Angolo basso	Indica un rifiuto dell'angolo basso. L'angolo deve soddisfare o superare questo valore per ottenere un valore cor- retto.Pset Quando l'angolo resta al di sotto di questo valore, diventa "Rifiuto angolo basso" e viene attivata questa uscita. Resta acceso fino all'inizio di una nuova operazione di fissaggio.	Generazione dei risultati. Nuovo avvio (trigger utensile o avvio esterno) o ingresso di reset
Angolo OK	Indica un angolo corretto. L'angolo è all'interno dei limiti dichiarati nella fase.	Generazione dei risultati. Nuovo avvio (trigger utensile o avvio esterno) o ingresso di reset
Angolo alto	Indica un rifiuto dell'angolo alto. L'angolo deve restare al di sotto di que- sto valore affinché un Pset sia corretto. Quando l'angolo soddisfa o supera que- sto valore, esso diventa "Rifiuto angolo alto". Quando viene raggiunto questo li- mite, l'utensile si arresterà e verrà attiva- ta questa uscita. Resta acceso fino all'inizio di una nuova operazione di fis- saggio.	Generazione dei risultati. Nuovo avvio (trigger utensile o avvio esterno) o ingresso di reset
Coppia bassa	Indica il rifiuto della coppia di picco bassa. Se la coppia resta al di sotto del "Limite minimo della coppia di picco", viene prodotto un Pset "Rifiuto". Ciò può veri- ficarsi quando un Pset viene interrotto prematuramente, una filettatura viene danneggiata o quando il Pset viene auto- maticamente terminato a causa di altre condizioni di errore, come ad esempio un errore angolo alto o quando un moni- tor dell'ora del Pset scade e provoca la chiusura del Pset. Resta acceso fino all'inizio di una nuova operazione di fis- saggio.	Generazione dei risultati. Nuovo avvio (trigger utensile o avvio esterno) o ingresso di reset
Coppia OK	Indica una coppia corretta. La coppia è nei limiti interni dichiarati nella fase.	Generazione dei risultati. Nuovo avvio (trigger utensile o avvio esterno) o ingresso di reset



Nome	Descrizione	Condizione in crescita Condizione in calo
Coppia alta	Indica il massimo scarto della coppia di picco. Quando la coppia raggiunge o supera questo valore, questa uscita viene attiva- ta e il risultato è NOK. Se l'errore pic- co di coppia elevata persiste, rallentare la velocità dell'utensile o so- stituirlo con un altro di capacità inferio- re. Una seconda variabile che potrebbe causare errori è un giunto molto rumoro- so. Si tratta del rumore stridulo prodotto da alcuni elementi di fissaggio al termi- ne di tale operazione. Il rumore viene prodotto dallo stick-slip e interrompe momentaneamente la rotazione dell'ele- mento di fissaggio. Quindi l'aderenza si spezza e la rotazione riprende. Questa condizione può causare una condizione di picco di coppia elevata. Resta acceso fino all'avvio di una nuova operazione di fissaggio.	Generazione dei risultati. Nuovo avvio (trigger utensile o avvio esterno) o ingresso di reset
Rapporto giallo sul sistema di serraggio	Questa uscita indica lo stato della luce gialla del sistema.	La spia gialla del sistema è accesa Inizia una nuova operazione di fissaggio
Rapporto verde sul sistema di avvita- mento	Questa uscita indica lo stato della luce verde del sistema.	La spia verde del sistema è accesa Inizia una nuova operazione di fissaggio
Rapporto rosso sul sistema di avvita- mento	Questa uscita indica lo stato della luce rossa del sistema.	La spia rossa del sistema è accesa Inizia la nuova operazione di fissaggio
Rifiuto di blocco	Indica che un utensile è bloccato a causa di un'operazione di serraggio errata. Il sistema non continuerà a utilizzare l'utensile a seconda dell'opzione di rifiu- to di blocco: -fino a quando l'ingresso " Conferma errore" è attivatofino a quando si esegue l'inversione di marcia o fino ad un'operazione di allentamento	Il serraggio termina con un risultato di errore e l'opzione "rifiuto di blocco" è attivata. Ingresso "Conferma errore" attivato o funzionamento in allentamento o dire- zione inversa.
Rimuovere il dispositivo di fissaggio	Indica che l'operazione di fissaggio ha prodotto una coppia superiore al punto impostato "Rimuovi fissaggio". Se im- postata correttamente, la coppia è diven- tata molto alta per un qualsiasi motivo. L'operazione di fissaggio potrebbe esse- re inaffidabile: smontare il giunto e con- trollare le parti.	Generazione dei risultati. Nuovo avvio (trigger utensile o avvio esterno) o ingresso di reset
Serraggio terminato senza timeout	Indica la disponibilità di un report del Pset e che l'arresto di origine non è un timeout complessivo.	Generazione dei risultati. Nuovo avvio (trigger utensile o avvio esterno) o ingresso di reset
Tempo complessivo raggiunto	È stato raggiunto il tempo complessivo massimo durante il serraggio	Generazione dei risultati. Nuovo avvio (trigger utensile o avvio esterno) o ingresso di reset
Uscita di sincronizzazione	Uscita di sincronizzazione: impostata su l all'avvio della fase e riportata su 0 quando viene raggiunta una fase di sin- cronizzazione.	Inizio della fase di esecuzione. Fase di sincronizzazione raggiunta



Nome	Descrizione	Condizione in crescita Condizione in calo
Parametro non valido selezionato	Indica che il Pset è disabilitato (non im- postato). Ad esempio, se si utilizzano 3 Psets, i Psets 1, 2 e 3 sono abilitati. Se viene selezionato un Pset diverso da 1, 2 o 3, il Psetnon è valido e questa uscita viene attivata. Un processo di assem- blaggio potrebbe selezionare Psets non validi.	Deselezione Pset Selezione Pset

Stato del processo di assemblaggio

Nome	Descrizione	Condizione in crescita Condizione in calo
Bit selezionati del processo di assemblaggio (07)	Indica il funzionamento dell'operazione di assemblaggio per l'unità di serraggio selezionata (bit 07).	Nuovo AP selezionato. AP interrotto Nuovo AP selezionato. AP interrotto
Processo di assemblaggio in corso	Indica che l'operazione di assemblaggio è in fase di esecuzione. Il segnale è atti- vo fino a quando l'operazione di assem- blaggio è in esecuzione. Il segnale si spegne quando l'operazione di assem- blaggio è terminata.	Inizio del processo di assemblaggio. Il processo di assemblaggio è terminato o interrotto.
Processo di assemblaggio finito	Indica quando un'operazione di assem- blaggio è completata.	Processo di assemblaggio finito. Un nuovo processo di assemblaggio av- via o ripristina l'input
Processo di assemblaggio OK	Indica quando un'operazione di assem- blaggio è completata senza rifiuti. Il se- gnale resta acceso fino a quando inizia un nuovo processo di assemblaggio.	Processo di assemblaggio finito e OK. Un nuovo processo di assemblaggio av- via o ripristina l'input
Processo di assemblaggio NOK	Indica un rifiuto del processo di assem- blaggio. Il segnale resta acceso fino a quando inizia un nuovo processo di as- semblaggio.	Processo di assemblaggio finito e NOK o annullato. Un nuovo processo di assemblaggio av- via o ripristina l'input
Annullamento del processo di assem- blaggio	Quando un processo di assemblaggio è stato interrotto, viene attivato "Processo di assemblaggio interrotto". Il segnale resta acceso fino a quando inizia un nuovo processo di assemblaggio.	Annullamento del processo di assem- blaggio. Un nuovo processo di assemblaggio av- via o ripristina l'input
Bit di conteggio del lotto corrente (06)	Indicatore dei bit del conteggio del lotto corrente	Incremento del conteggio del lotto Al termine del lotto, nuovo avvio (gril- letto utensile o avvio esterno), reimpo- stazione dell'ingresso o nuova selezione dell'AP
Bit di conteggio del lotto rimanente (0-6)	Indicatore del bit del numero di bulloni rimanenti nel lotto	Incremento del conteggio del lotto Al termine del lotto, nuovo avvio (gril- letto utensile o avvio esterno), reimpo- stazione dell'ingresso o nuova selezione dell'AP
Lotto in esecuzione	È in corso l'elaborazione del lotto. L'uscita è impostata su 1 prima della pri- ma operazione di serraggio.	Un'operazione batch è abilitata Lotto finito o ingresso ripristinato
Lotto finito	Indica quando il conteggio dei lotti è uguale alla dimensione del lotto e il lot- to è completato. Viene utilizzato insie- me a "Lotto OK" per indicare lo stato di un lotto.	Lotto finito. Nuovo avvio (trigger utensile o avvio esterno) o ingresso di reset



Nome	Descrizione	Condizione in crescita Condizione in calo
Lotto OK	Ad esempio, quando il lotto viene inter- rotto o se gli scarti vengono inclusi nel conteggio dei lotti (gestito dal processo di assemblaggio).	Il lotto è terminato e NOK. È stato sele- zionato un nuovo AP. Nuovo avvio (trigger utensile o avvio esterno) o ingresso di reset
Lotto NOK	Ad esempio, quando il lotto viene inter- rotto o se gli scarti vengono inclusi nel conteggio dei lotti (gestito dal processo di assemblaggio).	Il lotto è terminato e NOK. È stato sele- zionato un nuovo AP. Nuovo avvio (trigger utensile o avvio esterno) o ingresso di reset
Tentativi massimi raggiunti	Indica quando viene raggiunto il numero massimo di tentativi.	È stato raggiunto il numero massimo di tentativi. Il numero massimo di tentativi è stato reimpostato.

Uscita esterna

Nome	Descrizione	Condizione in crescita Condizione in calo
Bit AP uscita esterna	Output che è possibile impostare o reim- postare in un processo di assemblaggio	A seconda del comportamento dell'AP A seconda del comportamento dell'AP
Bit PLC uscita esterna (09)	Indica che questa uscita è controllata da un PLC tramite Fieldbus (come un I/O remoto). Sul lato del PLC è presente un'uscita.	A seconda del comportamento del PLC A seconda del comportamento del PLC
Bit OP dell'uscita esterna (09)	Uscite dedicate a Open Protocol.	A seconda del comportamento dell'OP A seconda del comportamento dell'OP

Vassoio prese

Nome	Descrizione	Condizione in crescita Condizione in calo
Presa selezionabile (04)	Vassoi della presa da 24 V (BSD). In- forma quale presa può essere usata dall'operatore.	Una nuova presa deve essere usata dall'utente. Nessuna presa utilizzata dall'utente.

Stato del protocollo personalizzato

Nome	Descrizione	Condizione in crescita Condizione in calo
Protocollo cliente attivato	Un protocollo cliente è stato attivato nella configurazione	Il protocollo è abilitato Il protocollo è disabilitato
Protocollo del cliente connesso	Il protocollo cliente attivato è collegato	Il protocollo è connesso Il protocollo è disconnesso
Allarme segnalazione del protocollo cliente	Il protocollo cliente attivato ha inviato un allarme sulla segnalazione dei risul- tati di questa unità di serraggio.	L'allarme è stato inviato L'allarme è stato inviato
Q_SAS	ACK inizio del lavoro di serraggio	-
RDY	Sistema pronto	-
Q_LSN	Modalità inversa disabilitata	-
WGZ	Utensile disabilitato	-
Q_EDZ	Risultato e rapporti reimpostati	-
Q_XMS	Trasferimento dati XML completato	-
OEI	Risultato OK	-
ENO	Risultato NOK	-
FSCIO	Stato del gruppo OK	-



Nome	Descrizione	Condizione in crescita Condizione in calo
FSCNIO	Stato del gruppo NOK	-

CVILOGIX

Nome	Descrizione	Condizione in crescita Condizione in calo
Bit uscita esterna CVILOGIX (0100)	Indica che questo output può essere uti- lizzato da un'applicazione CVILOGIX	-
	interna	

Varie

Nome	Descrizione	Condizione in crescita Condizione in calo
ON	Stato "On" per impostare il livello "1" sulle uscite fisiche.	All'avvio del sistema. Non diminuisce mai
OFF	Stato "Off" per impostare il livello "0" sulle uscite fisiche.	All'avvio del sistema. Non diminuisce mai



Fondata nel 1914 e con sede in France, Desoutter Industrial Tools è leader globale nella produzione di utensili di assemblaggio elettrici e pneumatici, coprendo un'ampia gamma di operazioni di assemblaggio e produzione spaziando dal settore aerospaziale, automobilistico, veicoli leggeri e pesanti, edilizio/ cantieristico a quello dell'industria generica.

Desoutter offre un'ampia gamma di soluzioni (utensili, assistenza e progetti) per soddisfare le specifiche esigenze dei clienti locali e globali in oltre 170 paesi.

La società progetta, sviluppa e fornisce utensili industriali innovativi di alta qualità, tra cui avvitatori pneumatici ed elettrici, utensili di montaggio avanzati, gruppi di perforazione avanzati, motori pneumatici e sistemi di misurazione della coppia.

Per maggiori informazioni vedi www.desouttertools.com



More Than Productivity