



**Industrial**Tools

Parte No. 6159922150  
Revisión 02  
Fecha 10/2014  
Página 1 / 3

## Batería de llave Delta – Guía de Instalación



## ESPECIFICACIÓN DE LA BATERÍA

**TIPO:** Litio-ion, 3.6 V 2900 Ah

**PESO:** 50 g

## EMBALAJE

Revise la lista de empaque incluida en el embalaje.


## SEGURIDAD



**Atención:** Lea atentamente las instrucciones de seguridad de la llave Delta antes de instalar o usar el producto.

## INSTALACIÓN DE LA BATERÍA

1. Recargar la batería usando solo el cargador específico
2. Inserte la batería en la llave Delta y asegure el tapón:





## RECARGA DE LA BATERÍA

Conecte el cable de alimentación externo al suministro de energía alterna de 100 ÷ 230 VCA 50/60 Hz, y enchufe la batería.



## MANTENIMIENTO DE LA BATERÍA

Evite que la batería se descargue totalmente. Durante el uso normal, recargue la batería cuando muestre evidencias de estar descargada.

Para el almacenamiento de largo plazo (como el caso de las baterías de reposición), las celdas deben mantenerse dentro del rango de 30% ± 15% de carga. Siga éstas reglas:

- Almacene las baterías en un lugar seco que no exceda los 30° C
- Recargue la batería durante una hora cada seis meses

Luego de un almacenamiento prolongado, recargue la batería completamente antes de usarla