



Communication Unit Device

Instrukcja użytkowania produktu

Model

eDOCK kit

Numer części

6158134000



Pobierz najnowszą wersję tego dokumentów na
http://www.desouttertools.com/info/6159929690_PL

⚠ OSTRZEŻENIE

Przeczytaj wszystkie ostrzeżenia i instrukcje dotyczące bezpieczeństwa.

Nieprzestrzeganie ostrzeżeń i instrukcji dotyczących bezpieczeństwa może spowodować porażenie prądem elektrycznym, pożar i/ lub poważne obrażenia.

Wszystkie ostrzeżenia i instrukcje należy zachować do przyszłego wykorzystania.

Spis treści

Informacje o produkcie	3
Informacje ogólne	3
Gwarancja	3
Strona internetowa	3
Informacje o częściach zamiennych	3
Informacje ogólne	4
Opis	4
Dane techniczne	4
Akcesoria	4
Instalacja	5
Instrukcja instalacji	5
Jak podłączyć akumulator do komputera	5
Jak uruchomić i skonfigurować CVIMONITOR	5
Obsługa	6
Instrukcja obsługi	6
Jak sprawdzić stan akumulatora	6
Jak uzyskać informacje o akumulatorze	6
Jak uzyskać statystyki dotyczące akumulatora	7
Jak przełączyć akumulator w tryb głębokiego uśpienia (Deep Sleep)	7
Rozwiązywanie problemów	8
Rozwiązywanie problemów	8

Informacje o produkcie

Informacje ogólne

OSTRZEŻENIE Ryzyko wystąpienia szkód materialnych lub poważnych obrażeń ciała.

Przed rozpoczęciem użytkowania narzędzia należy przeczytać ze zrozumieniem wszystkie instrukcje, a następnie postępować zgodnie z nimi. Nieprzestrzeganie wszystkich instrukcji może spowodować porażenie prądem elektrycznym, pożar, szkody materialne i/lub poważne obrażenia ciała.

- ▶ Należy przeczytać wszystkie informacje dotyczące bezpieczeństwa dostarczone wraz różnymi częściami systemu.
- ▶ Należy przeczytać wszystkie instrukcje dotyczące instalowania, obsługi i konserwacji różnych części systemu.
- ▶ Należy przeczytać wszystkie obowiązujące lokalnie przepisy bezpieczeństwa dotyczące systemu i jego części.
- ▶ Wszystkie informacje i instrukcje dotyczące bezpieczeństwa należy zachować do wykorzystania w przyszłości.

Gwarancja

- Gwarancja udzielona na produkt wygasa po upływie 12 miesięcy od daty pierwszego użycia produktu, ale w każdym przypadku najpóźniej po upływie 13 miesięcy od daty dostawy.
- Gwarancją nie jest objęte normalne zużycie eksploatacyjne części.
 - Normalnym zużyciem eksploatacyjnym jest zużycie wymagające wymiany części lub innych regulacji/przeładów podczas standardowej obsługi konserwacyjnej narzędzi, przeprowadzanej po upływie określonego okresu (wyrażonego upływem czasu, godzinami pracy lub w inny sposób).
- Gwarancja udzielana na produkt jest uzależniona od prawidłowego użytkowania, konserwacji i napraw narzędzia oraz jego części składowych.
- Uszkodzenia części powstałe w okresie gwarancyjnym w wyniku konserwacji wykonywanej nieprawidłowo lub konserwacji wykonywanej przez strony trzecie, inne niż firma Desoutter lub jej autoryzowani partnerzy serwisowi, nie są objęte gwarancją.
- Aby uniknąć uszkodzenia lub zniszczenia części narzędzia, obsługę serwisową narzędzia należy przeprowadzać zgodnie z zalecanymi harmonogramami konserwacji i przestrzegać właściwych instrukcji.
- Naprawy gwarancyjne są wykonywane wyłącznie w warsztatach firmy Desoutter lub przez autoryzowanych partnerów serwisowych.

Firma Desoutter oferuje wydłużoną gwarancję i najdoskonalszą konserwację prewencyjną za pośrednictwem umów serwisowych Tool Care. W celu uzyskania dodatkowych informacji należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem serwisowym.

Dotyczy silników elektrycznych:

- Gwarancja będzie obowiązywać tylko w przypadku, gdy obudowa silnika elektrycznego nie została otwarta.


Strona internetowa

Informacje o naszych produktach, akcesoriach, częściach zamiennych i publikacjach można odnaleźć na stronie Desoutter.

Zapraszamy do odwiedzenia: www.desouttertools.com.

Informacje o częściach zamiennych

Rysunki złożeniowe i lista części zamiennych są dostępne w dziale „Service Link” na stronie www.desouttertools.com.

Informacje ogólne**Opis**

1	eDOCK
2	Data interface
3	Kable przyłączeniowe

Dane techniczne**Napięcie wejściowe (V)**

5 V

Masa

0,26 kg

0,057 lb

Warunki przechowywania i eksploatacji

Temperatura przechowywania	Od -20 do 70°C (od -4 do 158°F)
Temperatura robocza	od 0 do 45 °C (od 32 do 113°F)
Wilgotność otoczenia przechowywania	0-95 % rH (bez kondensacji)
Wilgotność otoczenia pracy	0-90 % rH (bez kondensacji)
Maksymalna wysokość n.p.m.	2000 m (6562 stóp)
Nadaje się do eksploatacji w środowisku o 2. stopniu zanieczyszczenia	
Wyłącznie do użytku wewnętrznego	

Akcesoria**Opcjonalne akcesoria**

Ładowarka akumulatorów	6158132700
------------------------	------------


Instalacja

Instrukcja instalacji

Jak podłączyć akumulator do komputera

Podłącz eDOCK kit do akumulatora w opisany sposób i podłącz kabel do dowolnego dostępnego portu USB komputera, na którym zainstalowano CVIMONITOR.

i Zachowaj właściwą kolejność podłączania.



Jak uruchomić i skonfigurować CVIMONITOR

Uruchom CVIMONITOR z pulpitu komputera.

i Minimalna wymagana wersja oprogramowania CVIMONITOR to **1.7.8.0**.

Prosimy skontaktować się z przedstawicielem firmy Desoutter, aby uzyskać dalsze informacje i wsparcie.

Kliknij **Battery pack** [Akumulator] na górnym pasku.

Kliknij **Select** [Wybierz].

Jak zmienić język

i Domyślnie jest ustawiony język **angielski**.
Każdy użytkownik może w dowolnej chwili zmienić język.

angielski	bułgarski	koreański	japoński
francuski	węgierski	słowacki	chiński
hiszpański	holenderski	czeski	polski
niemiecki	portugalski (Brazylia)	turecki	
szwedzki	włoski	rumuński	

Przejdź do **Menu** i kliknij **Language** [Język].

Wybierz język z listy.

Zmiany są wprowadzane automatycznie.

Przywracanie domyślnego układu

Przejdź do **Menu** i wybierz **View** [Widok].


i W razie jakichkolwiek problemów, zaznacz **Restore default layout** [Przywróć domyślny układ].

Obsługa

Instrukcja obsługi

Jak sprawdzić stan akumulatora

Kliknij zakładkę *Status* [Stan].




Kliknij *Read* [Odczytaj].

- Temperatura
- Napięcie
- Prąd

i Zielony „ptaszek” oznacza, że pomiary są optymalne.

Jak uzyskać informacje o akumulatorze

Kliknij zakładkę *Identification* [Identyfikacja].



i Zielony „ptaszek” u dołu ekranu oznacza, że akumulator został prawidłowo podłączony.


Kliknij *Read* [Odczytaj].

- Numer identyfikacyjny akumulatora
- Numer seryjny
- Data produkcji
- Stan techniczny (State of Health - SOH)
Stan techniczny (State of Health - SOH) mierzy stan akumulatora w porównaniu do jego idealnych parametrów. Pozwala to stwierdzić, czy akumulator powinien zostać wymieniony, czy nie.
- Stan naładowania (State Of Charge - SOC)
Stan naładowania (State Of Charge - SOC) to poziom naładowania akumulatora w stosunku do jego pojemności.
- Liczba ładowań (od daty produkcji)

i Zielone pola oznaczają, że akumulator jest w optymalnym stanie.

Jak uzyskać statystyki dotyczące akumulatora

Kliknij zakładkę *Statistics* [Statystyki].



Kliknij *Read* [Odczytaj].

- Średnie (%) obciążenie akumulatora (SOC) po podłączeniu do ładowarki
- Średnie (%) obciążenie akumulatora (SOC) po odłączeniu do ładowarki

Jak przełączyć akumulator w tryb głębokiego uśpienia (Deep Sleep)

Kliknij zakładkę *Identification* [Identyfikacja].

Kliknij przycisk *Deep sleep mode* [Tryb głębokiego uśpienia].

- ① Aby wybudzić akumulator, podłącz go do ładowarki.

Rozwiązywanie problemów

Rozwiązywanie problemów

W przypadku wystąpienia problemu wyświetlany jest czerwony „ptaszek”.

Wyświetlane są krótkie wskazania opisujące przyczynę i podające rozwiązania umożliwiające rozwiązanie problemu.

Temperatura	
Akumulator jest zbyt gorący.	Poczekaj, aż akumulator ostygnie.
Akumulator jest zbyt zimny.	Postępuj zgodnie z instrukcjami podanymi w rozdziale <i>Storage and use conditions</i> [Warunki przechowywania i użytkowania].
Akumulator jest zbyt gorący.	Wymień akumulator.
Trwale niesprawny, do wymiany.	
Napięcie	
Przepięcie	Poczekaj, aż akumulator sam się rozładuje.
Głębokie rozładowanie	Niski poziom naładowania. Akumulator tymczasowo niesprawny. Szybko podłącz akumulator do ładowarki.
Bardzo głębokie rozładowanie	Głębokie rozładowanie. Akumulator trwale rozładowany. Wymień akumulator.
Prąd	
<i>Current</i> [Prąd] jest oznaczony czerwonym „ptaszkiem” na ekranie Status [Stan].	Długo naciskaj przycisk miernika (dłużej niż 8 sekund). Lub podłącz akumulator do ładowarki.

Założona w 1914 firma Desoutter Industrial Tools z siedzibą we Francji to globalny lider w produkcji elektrycznych i pneumatycznych narzędzi montażowych służących w wielu różnych zastosowaniach montażowych i przemysłowych, np. lotnictwie i kosmonautyce, motoryzacji, obsłudze lekkich i ciężkich pojazdów, naprawach terenowych i ogólnych zastosowaniach przemysłowych.

Firma Desoutter oferuje bogaty wybór rozwiązań — narzędzi, usług i projektów — dostosowanych do określonych wymagań klientów lokalnych i globalnych w ponad 170 krajach.

Firma projektuje, wykonuje i dostarcza innowacyjne narzędzia przemysłowe wysokiej jakości, włączając pneumatyczne i elektryczne wkrętarki, zaawansowane narzędzia montażowe, zaawansowane jednostki wiertnicze, silniki pneumatyczne i układy pomiaru momentu obrotowego.

Więcej informacji można uzyskać na stronie www.desouttertools.com



More Than Productivity